

MASTRUBÁTOR OTOUCH AIRTURN 2

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte vrchné tlačidlo so symbolom vlnky po dobu 3 sekúnd pre zapnutie. LED displej sa rozsvieti a masturbátor spustí svoj prvý vibračný režim.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Pre pozastavenie vibrácií znova podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
- 4) Funkciu sania zapnete podržaním prostredného tlačidla so symbolom úst po dobu 3 sekúnd a zmenu režimu vykonáte krátkymi stlačeniami.
- 5) Satie pozastavíte podržaním tohto tlačidla po dobu 2 sekúnd.
- 6) Nahrievanie spustíte podržaním spodného tlačidla so symbolom teplomera. Rozbliká sa jeho z polovice vyplnený symbol na displeji.
- 7) Pre zvýšenie teploty znova krátko stlačte tlačidlo a symbol na displeji sa vyplní celý.
- 8) Pre vypnutie nahrievania podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na masturbátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.