

D Das neue Gro-egg

Für eine sichere Schlafumgebung für Ihr Baby ist das richtige Raumthermometer unabdinglich. Gesundheitsexperten empfehlen eine konstante Zimmertemperatur von 16–20°C, um das Risiko des plötzlichen Kindstods zu reduzieren. Das neue digitale Raumthermometer Gro-egg mit Farbwachstafel ist die clevere Innovation des Herstellers der Babyschlafsäcke Grobag®; der Säugling sicher schlummern lässt.

Wenn sich die Raumtemperatur innerhalb der empfohlenen Richtlinien (16–20°C) bewegt, leuchtet das patentierte Gro-egg grün. Beliebt sind diese Raumtemperatur automatisch zu erhöhen. Beim ersten Mal muss dafür gesorgt werden, dass die Zimmerkühler bzw. Wärmer ist oder die Bettwäsche bzw. die Kleidung des Kindes entsprechend geändert wird. Dieses Faltsheet enthält Informationen zur Anwendung des Gro-eggs und wie Sie für eine sichere Schlafumgebung für Ihr Baby sorgen können. Bitte heben Sie sich das Faltsheet für den zukünftigen Gebrauch auf.

Erste Schritte

- Entfernen Sie die Schutzverpackung. Stecken Sie das Netzteil in die Rückseite des Gro-eggs und schließen Sie es in dem Zylinder, in dem das Baby schlüpft, über eine normale 240V-Stektkose an das Stromnetz an.
- Tipps für die Platzierung Ihres Thermometers:
 - Platzieren Sie das Thermometer nicht über bzw. in unmittelbare Nähe eines Heizkörpers, in direkte Sonneneinstrahlung oder bei einem offenen Fenster.
 - Achten Sie darauf, dass sich das Thermometer außer Reichweite des Kindes befindet und dass das Stromkabel nicht von einem Kleinkind berührt oder gezogen werden kann.
- Zum Einschalten drücken Sie den Knopf am unteren Teil des Gro-eggs.

**Benutzung des Gro-eggs**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

Wechseln Sie die Kleidung des Säuglings

Verringern oder erhöhen Sie die Anzahl der Kleidungsschichten Ihres Babys

Bitte vergessen Sie nie, sich regelmäßig zu vergewissern, dass Ihr Baby nicht zu warm oder zu kalt ist. Sehen Sie nach, ob das Baby schwitzt oder fühlt Seine Temperatur – keine Sorge bei den Händen oder Füßen, das ist durchaus normal.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Arzt oder die Ärzte Ihres Vertrauens.

Richtlinien im Überblick

Benutzen Sie nachfolgende Tabelle, um sich für die korrekte Bettwäsche und Kleidung für Ihr Baby zu entscheiden. Hierbei handelt es sich lediglich um Empfehlungen, denn Sie werden schon bald selbst herausfinden, in welcher Kleidung sich Ihr Baby am wohlstest.

Dieses Faltsheet enthält Informationen zur Anwendung des Gro-eggs und wie Sie für eine sichere Schlafumgebung für Ihr Baby sorgen können. Bitte heben Sie sich das Faltsheet für den zukünftigen Gebrauch auf.

Informationen für Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks

Wenn sich die Raumtemperatur innerhalb der empfohlenen Richtlinien (16–20°C) bewegt, leuchtet das patentierte Gro-egg grün. Beliebt sind diese Raumtemperatur automatisch zu erhöhen. Beim ersten Mal muss dafür gesorgt werden, dass die Zimmerkühler bzw. Wärmer ist oder die Bettwäsche bzw. die Kleidung des Kindes entsprechend geändert wird.

Dieses Faltsheet enthält Informationen zur Anwendung des Gro-eggs und wie Sie für eine sichere Schlafumgebung für Ihr Baby sorgen können. Bitte heben Sie sich das Faltsheet für den zukünftigen Gebrauch auf.

Informationen für Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks

- Entfernen Sie die Schutzverpackung. Stecken Sie das Netzteil in die Rückseite des Gro-eggs und schließen Sie es in dem Zylinder, in dem das Baby schlüpft, über eine normale 240V-Stektkose an das Stromnetz an.
- Tipps für die Platzierung Ihres Thermometers:
 - Platzieren Sie das Thermometer nicht über bzw. in unmittelbare Nähe eines Heizkörpers, in direkte Sonneneinstrahlung oder bei einem offenen Fenster.
 - Achten Sie darauf, dass sich das Thermometer außer Reichweite des Kindes befindet und dass das Stromkabel nicht von einem Kleinkind berührt oder gezogen werden kann.
- Zum Einschalten drücken Sie den Knopf am unteren Teil des Gro-eggs.

**EIN****AUS****Informationen für Benutzer von Bettdecken und Laken**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

ATTIVARE**DISATTIVARE****Premete il pulsante sulla base per riudare lo Gro-egg****Attenzione: il sacco nanna Grobag® è concepito per essere utilizzato al posto delle lenzuola e delle coperte. Non usate piombe o quilt in quanto aumentano il rischio di morte improvvisa.****Informationen für Benutzer von Bettdecken und Laken**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

ATTIVARE**DISATTIVARE****Premete il pulsante sulla base per riudare lo Gro-egg****Attenzione: il sacco nanna Grobag® è concepito per essere utilizzato al posto delle lenzuola e delle coperte. Non usate piombe o quilt in quanto aumentano il rischio di morte improvvisa.****Informationen für Benutzer von Bettdecken und Laken**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

ATTIVARE**DISATTIVARE****Premete il pulsante sulla base per riudare lo Gro-egg****Attenzione: il sacco nanna Grobag® è concepito per essere utilizzato al posto delle lenzuola e delle coperte. Non usate piombe o quilt in quanto aumentano il rischio di morte improvvisa.****Informationen für Benutzer von Bettdecken und Laken**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

ATTIVARE**DISATTIVARE****Premete il pulsante sulla base per riudare lo Gro-egg****Attenzione: il sacco nanna Grobag® è concepito per essere utilizzato al posto delle lenzuola e delle coperte. Non usate piombe o quilt in quanto aumentano il rischio di morte improvvisa.****Informationen für Benutzer von Bettdecken und Laken**

Das Gro-egg zeigt die genaue Raumtemperatur in °C an und wechselt seine Farben je nach Temperatur. Einzelheiten sind dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

Blau	Gelb	Orange	Rot
Zu kalt	Empfohlene Temperatur	Warm	Zu warm
Unter 16 °C (Unter 61 °F)	16–20 °C (61–68 °F)	21–24 °C (68–75 °F)	Über 24 °C (Über 75 °F)

Entdeckt sich die Raumtemperatur außerhalb der empfohlenen Richtlinien (die mit der Farbe Gelb angezeigt werden), können Sie einen der folgenden drei Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für eine höhere bzw. niedrigere Raumtemperatur beispielsweise durch Ofen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür oder durch Benutzung eines Heizkörpers mit Thermostat.
- Verändern Sie die Bettwäsche Benutzen Sie mehr bzw. weniger Bettwäsche. Benutzer des Grobag® Baby-Schlafsacks können beispielsweise einen anderen Wärmeaggregat wählen (0,5, 1,0 oder 2,5 Tog). Wenn Sie herkömmliche Laken und Decken benutzen, führen Sie eine Decke hinzu oder nehmen Sie sie weg.
- Zum Patent anmeldet

ATTIVARE**DISATTIVARE****Premete il pulsante sulla base per riudare lo Gro-egg**</div

