

PŘED POUŽITÍM STROJKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Instalace / Výměna baterie

- Sejměte víčko (Obrázek 1).
- Jednou rukou uchopte horní část strojek, druhou rukou spodní polovinu strojek a roztáhněte (Obrázek 2).
- Umístěte 1AA baterii (součást balení) do přihrádky, ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ke dnu jednotky.
- Zasuňte spodní část strojek zpět na místo (Obrázek 2).

Použití

Poznámka: Před prvním použitím vyzkoušejte strojek na malé ploše. Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Při použití se hlava strojek zahřeje.

- 1) Sejměte víčko (Obrázek 1).
- 2) Posuňte zlatý spínač umístěný na straně strojek směrem nahoru do pozice ON (Obrázek 3). Při zapnutí strojek se automaticky rozsvítí kontrolka.
- 3) Používejte na vyčištěnou a suchou pleť. Lehce natáhněte pleť a pokračujte malými pohyby sem a tam. (Obrázek 4)

Čištění (Ujistěte se, že je strojek vypnutý)

- 1) Po každém použití vyčistěte holičí hlavu přiloženým kartáčkem.
- 2) Otočte holičí hlavu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji (Obrázek 5).
- 3) Přiloženým kartáčkem jemně vyčistěte od odstraněných chloupků (Obrázek 6A).
- 4) Vyčistěte také vnitřní část holičí hlavy (Obrázek 6B).
- 5) Nasaďte holičí hlavu zpátky na místo a otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby se zacvakla a držela na svém místě.

Tipy a rady

- Čím déle budete Finishing Touch Flawless Brows používat, tím lepšího dosáhnete výsledku.
- Používejte na suchou a vyčištěnou pleť bez krémů a jiných kosmetických produktů.
- Je běžné, že díky tlaku a tření bude pokožka po použití chvíli červená.
- Pokud strojek při použití začne zpomalovat, vyčistěte hlavu i tělo strojek od odstraněných chloupků. Pokud strojek stále běží pomalu, vyměňte baterii.

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
- Používejte dle pokynů v tomto manuálu.
- Neoplachujte holičí hlavu pod tekoucí vodou. Neponárajte do vody.
- Baterii vkládejte dle návodu. Nevhadzujte baterii do ohně - riziko vzniku exploze.
- Staré baterie likvidujte v souladu se všemi platnými místními předpisy.

Manufactured by: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Distributor pro ČR:
MARK DISTRI s.r.o.,
Pod Belárií 784/2, 143 00 Praha 4
www.markdistri.cz
Tel.: +420 244 401 993
FLA536773



This instruction manual is applicable
for model number series FTFB3B.
Made in China
U.S. & International Patent(s) Pending.
EMEAWBROWB072820MW

PRED POUŽITÍM STROJČEKA SI PROSÍM STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Inštalácia / Výmena batérie

- Zložte viečko (Obrázok 1).
- Jednou rukou uchopte hornú časť strojčeka, druhou rukou spodnú polovicu strojčeka a roztiahnite (Obrázok 2).
- Umiestnite 1AA batériu (súčasť balenia) do priehradky, uistite sa, že kladný pól (+) smeruje ku dnu jednotky.
- Zasuňte spodnú časť strojčeka späť na miesto (Obrázok 2).

Použitie

Poznámka: Pred prvým použitím vyskúšajte strojček na malej ploche. Pokiaľ sa objaví akákoľvek precitlivosť alebo alergická reakcia, okamžite prestaňte strojček používať. Nepoužívajte na poranenú alebo podráždenú pokožku. Pri použití sa hlavička strojčeka zahrieva.

- 1) Zložte viečko (Obrázok 1).
- 2) Posuňte zlatý spínač umiestnený na strane strojčeka smerom nahor do pozície ON (Obrázok 3). Pri zapnutí strojčeka sa automaticky rozsvieti kontrolka.
- 3) Používajte na vyčištnú a suchú pleť. Lahko natiahnite pokožku a pokračujte malými pohyby sem a tam. (Obrázok 4).

Čistenie (Uistite sa, že je strojček vypnutý)

- 1) Po každom použití vyčistite holiacu hlavicu priloženou kefkou.
- 2) Otočte holiacu hlavicu proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju (Obrázok 5).
- 3) Priloženou kefkou jemne vyčistite od odstraněných chloupků (Obrázok 6A).
- 4) Vyčistite tiež vnútornú časť holiacej hlavice (Obrázok 6B).
- 5) Nasaďte holiacu hlavicu späť na miesto a otočte v smer hodinových ručičiek tak, aby sa zacvakla a držala na svojom mieste.

Tipy a rady

- Čím viac budete Finishing Touch Flawless Brows používať, tým lepšie výsledky dosiahnete.
- Používajte na suchú a vyčištnú pleť bez krému a iných kozmetických produktov.
- Je bežné, že vďaka tlaku a treniu bude pokožka po použití chvíľ červená.
- Pokiaľ strojček pri použití začne spomaľovať, vyčistite hlavicu aj telo strojčeka od odstraněných chloupků. Pokiaľ je strojček stále pomalý, vymeňte batériu.

Varovanie

Uchovávejte mimo dosahu detí.

- Nepoužívejte na poraněnou alebo podrážděnou pokožku.
- Používejte podľa pokynov v tomto manuáli.
- Neoplachujte holiacu hlavicu pod tečúcou vodou. Neponárajte do vody.
- Batériu vkladajte podľa návodu. Nevhadzujte batériu do ohňa, hrozí riziko vzniku explozie.
- Staré batérie likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Fabriqué par: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Distribútor pre SK:
VH Cosmetics s.r.o., Drieňová 1, 821 01
Bratislava, Slovensko
www.vhcosmetics.sk
Tel.: +421 243 193 915
FLA536773



Ce manuel d'instructions est applicable
pour la série de numéros de modèle FTFB3B.
Made in China
États-Unis et international Brevet(s)
en instance.
EMEAWBROWB072820MW

FINISHING TOUCH FLAWLESS™ BROWS



CZ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| A. Víčko | E. Baterie AAA |
| B. Holičí hlava | F. Spodní obal |
| C. Světlo | G. Prostor na baterii |
| D. Tlačko ZAPNOUT/VYPNOUT | H. Násada |

SK

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A. Viečko | E. Batérie AAA |
| B. Holiaca hlava | F. Spodný obal |
| C. Svetelná kontrolka | G. Priestor na batériu |
| D. Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE | H. Násada |

