

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Vložení / vyjmutí baterie

- Jemným zatažením za kryt baterie odkryjete přihrádku na baterii (Obrázek1).
- Vložte 1 AA baterii do přihrádky a ujistěte se, že kladný konec (+) směřuje k horní části jednotky.
- Bezpečně zatlačte uzávěr zpět na rukojeť.
- Pro výměnu baterie postupujte stejným způsobem.

Začínáme

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vykoušejte na malé ploše.
- Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte používat.
- Jednotka je připravena k použití ihned po vybalení.
- Doporučeno pro exfoliaci / odstranění chloupků na čele, nad horním obočím, na tvářích, v oblasti horního rtu a na bradě

Použití

POUŽÍVEJTE POUZE NA SUCHOU POKOŽKU

- Doporučuje se používat večer před spaním, aby měla pokožka čas k zotavení.
- Dodržujte intervaly mezi ošetřeními 2 - 4 týdny.
- Pro každé použití vyberte novou čistou hlavici.
- Jednou rukou držte rukojeť a druhou rukou jemně sejměte kryt (Obrázek 2).
- Stiskněte tlačítko ON pro osvětlení oblasti.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku držte pokožku napnutou volnou rukou a druhou rukou držte jednotku pod úhlem 45°.
- Provádějte krátké, jemné tahy a jemně přejděte po kůži, začněte u linie vlasů a postupujte směrem dle kontur obličeje (Obrázek 3).
- Netlačte hlavou dolů do kůže. Neměl by se používat žádný tlak. Při každém použití projedte stejnou oblast pouze 1x.
- Doporučuje se používat dle návrhu (Obrázek 4).

Po použití

- Po použití nechte pokožku odpočinout.
- Před aplikací pleťových vod, sér nebo make-upu nechte pokožku několik hodin dýchat.
- Nedoporučuje se použití make-upu ihned po použití.
- Po použití je se vyhněte přímému slunci a opalování pokožky.

Poznámka: Po použití může být pokožka lehce červená. Jedná se o normální jev, který by měl zmizet během pár hodin. Pokud červenání nebo pálení přetrvává, přestaňte používat.

Výměna hlavy

Nepoužívejte hlavici, která se zdá být jakýmkoliv způsobem poškozená.

- Ujistěte se, že je jednotka vypnutá.
- Vyjměte hlavu posunutím tlačítka pro vysunutí dolů (Obrázek 5). Starou / použitou hlavu zlikvidujte.
- Držte zásobník pevně jednou rukou. Druhou rukou uchopte rukojeť. Držte horní část rukojeti nad novou hlavou. Nakloňte horní část rukojeti dolů směrem k vrcholu nové hlavy (Obrázek 6 a 7).
- Zakývejte rukojetí směrem dozadu a zatlačte dokud neuslyšíte, že hlava zaklapne na místo (Obrázek 8).

Péče a údržba

Při manipulaci s jednotkou mějte nasazený kryt. Sejměte kryt až když je jednotka připravená k použití.

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte vždy novou hlavu.
- Ujistěte se, že je jednotka po použití vypnutá.
- Neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

PRED POUŽITÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Vloženie / vybratie batérie

- Jemným zatiahnutím za kryt batérie odkryjete priehradku na batériu (Obrázok1).
- Vložte 1 AA batériu do priehradky a uistite sa, že kladný koniec (+) smeruje k hornej časti jednotky.
- Bezpečne zatlačte uzáver späť na rukoväť.
- Pre výmenu batérie postupujte rovnakým spôsobom.

Začíname

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyskúšajte na malej ploche.
- Pokiaľ sa objaví akákoľvek precitlivenosť alebo alergická reakcia, okamžite prestaňte používať.
- Jednotka je pripravená na použitie ihneď po vybalení.
- Odporúčané na exfoliáciu / odstránenie chlpkov na čele, nad horným obočím, na tvári, v oblasti hornej pery a na brade.

Použitie

POUŽÍVAJTE IBA NA SUCHÚ POKOŽKU

- Odporúča sa používať večer pred spaním, aby mala pokožka čas na zotavenie.
- Dodržujte intervaly medzi ošetreniami 2 - 4 týždne.
- Na každé použitie vyberte novú čistú hlavicu.
- Jednou rukou držte rukoväť a druhou rukou jemne zložte kryt (Obrázok 2).
- Stlačte tlačidlo ON pre osvetlenie oblasti.
- Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku držte pokožku napnutú voľnou rukou a druhou rukou držte jednotku pod uhlom 45°.
- Vykonávajte krátke, jemné ťahy a jemne prejdite po pokožke, začnite popri línii vlasov a postupujte smerom dovnútra podľa kontúr tváre (Obrázok 3).
- Netlačte hlavicom silno po pokožke. Nemal by sa používať žiadny tlak. Pri každom použití prejdite rovnakou oblasťou len 1x.
- Odporúča sa používať podľa návodu (Obrázok 4).

Po použití

- Po použití nechajte pokožku odpočinúť.
 - Pred aplikáciou pleťových vôd, sér alebo make-up nechajte pokožku niekoľko hodín dýchať.
 - Neodporúča sa nanášať make-up ihneď po použití.
 - Po použití sa vyhnite priamemu slnku a opalovaniu pokožky.
- Poznámka: Po použití môže byť pokožka jemne červená. Ide o normálny jav, ktorý by mal zmiznúť v priebehu pár hodín. Pokiaľ červenanie alebo pálenie pretrváva, prestaňte produkt používať.

Výmena hlavice

Nepoužívajte hlavicu, ktorá sa zdá byť akýmkoľvek spôsobom poškodená.

- Uistite sa, že je jednotka vypnutá.
- Vyberte hlavicu posunutím tlačidla na vysunutie nadol (Obrázok 5). Starú / použitú hlavicu zlikvidujte.
- Držte zásobník pevne jednou rukou. Druhou rukou uchopte rukoväť. Držte hornú časť rukoväti nad novou hlavicom. Nakloňte hornú časť rukoväti dolú smerom k vrcholu novej hlavy (Obrázok 6 a 7).
- Zatiahnite rukoväťou smerom vzad a zatlačte, až kým nebudete počuť, že hlavica sa zaklapla na miesto (Obrázok 8).

Starostlivosť a údržba

Pri manipulácii s jednotkou majte nasadený kryt. Zložte kryt až keď je jednotka pripravená na použitie.

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite vždy novú hlavicu.
- Uistite sa, že je jednotka po použití vypnutá.
- Neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste.

UPOZORNENIE

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Určené na odstránenie chlpkov na čele, nad horným obočím, na tvári, v oblasti hornej pery a na brade. Nie je určené na použitie v oblasti pier, nosa a očných viečok.
- Nepoužívajte pokiaľ trpíte suchou pokožkou, akné, spáleninami od slnka, lupienkou, ekzémom, cukrovkou, poruchami krvného obehu, krvácanými stavmi alebo na pokožku, ktorá bola práve lekársky ošetrená.
- Pri podráždení / poranení pokožky prestaňte používať.
- Nepoužívajte na znamienka, lézie a iné vyrážky.
- Neoplachujte vodou a neponárajte do vody či inej kvapaliny.
- Nevhadzujte batériu do ohňa, hrozí riziko explózie.
- Staré batérie likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.
- Nie je určené pre deti do 12 rokov.

Fabrique par: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Distribútor pre SK:
VH Cosmetics s.r.o., Drieňová 1, 821 01
Bratislava, Slovensko
www.vhcosmetics.sk
Tel.: +421 243 193 915
FLA536810



Model: FTDPGRH
Made in China
U.S. & International Patent(s) Pending.
EMEAWGLOW072820MW



Modèle: FTDPGRH
États-Unis et international
Brevet(s) en instance.
EMEAWGLOW072820MW

FINISHING TOUCH

FLAWLESS™ DERMAPLANE GLOW



CZ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| A. Hlava | E. Rukojeť |
| B. Vršek rukojeti | F. Přihrádka na baterii |
| C. Tlačítko pro výměnu hlavy | G. Náhradní zásobník se 6 hlavice |
| D. Tlačítko ON / OFF | H. AAA baterie |

SK

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| A. Hlava | E. Rukoväť |
| B. Vršok rukoväte | F. Priestor na batériu |
| C. Tlačidlo na výmenu hlavy | G. Náhradný zásobník so 6 hlavice |
| D. Tlačidlo ON/OFF | H. AAA batérie |

