


INFORMACIÓN

- Los dientes podrían volverse ligeramente sensibles durante el tratamiento, esto es perfectamente normal.
- La tonificación y reafirmación eficaz del cuello se basa en un masaje estimulante ligero y suave sobre los músculos del cuello. Si experimenta alguna molestia, debe añadir más gel conductor, reducir la intensidad pulsando el botón - o retirar la unidad de la zona tratada.
- Utilice siempre el 60 Second Neck Toner con gel conductor. Para adquirir más gel conductor, se ruega llamar a la línea de atención al cliente: +44 (0) 1242 702345.
- La unidad puede limpiarse con un paño húmedo. NO utilizar disolventes o detergentes.
- NO sumergir la unidad en agua.
- NO desarmar o reparar. Si experimenta algún problema cuando utilice este producto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.
- Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario.
- No utilizar la unidad si está dañada. En caso de fallo de la unidad, Rio, su agente de servicio técnico o una persona similarmente capacitada deberá reemplazarla para evitar cualquier peligro.
- NO utilizar cerca de aparatos de ondas cortas o de microondas.
- En caso de que este producto tuviera un comportamiento imprevisto, es posible que esto se deba a alguna interferencia electromagnética externa. Si es así, elimine esta fuente y reinicie el producto para restablecer el funcionamiento completo.
- El 60 Second Neck Toner cumple con la última normativa europea relativa a la seguridad de los productos cosméticos de consumo.

INFORMACIÓN

- Los dientes podrían volverse ligeramente sensibles durante el tratamiento, esto es perfectamente normal.
- La tonificación y reafirmación eficaz del cuello se basa en un masaje estimulante ligero y suave sobre los músculos del cuello. Si experimenta alguna molestia, debe añadir más gel conductor, reducir la intensidad pulsando el botón - o retirar la unidad de la zona tratada.
- Utilice siempre el 60 Second Neck Toner con gel conductor. Para adquirir más gel conductor, se ruega llamar a la línea de atención al cliente: +44 (0) 1242 702345.
- La unidad puede limpiarse con un paño húmedo. NO utilizar disolventes o detergentes.
- NO sumergir la unidad en agua.
- NO desarmar o reparar. Si experimenta algún problema cuando utilice este producto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.
- Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario.
- No utilizar la unidad si está dañada. En caso de fallo de la unidad, Rio, su agente de servicio técnico o una persona similarmente capacitada deberá reemplazarla para evitar cualquier peligro.
- NO utilizar cerca de aparatos de ondas cortas o de microondas.
- En caso de que este producto tuviera un comportamiento imprevisto, es posible que esto se deba a alguna interferencia electromagnética externa. Si es así, elimine esta fuente y reinicie el producto para restablecer el funcionamiento completo.
- El 60 Second Neck Toner cumple con la última normativa europea relativa a la seguridad de los productos cosméticos de consumo.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA



Para colocar la pila, libere la presilla para abrir la tapa del compartimiento de pila. Conecte una pila alcalina PP3 de 9V asegurándose de que el terminal + se encuentre en la posición indicada. Asegúrese de que la lengüeta de tirar esté debajo de la pila y vuelva a colocar la tapa, asegurándose de cerrarla firmemente.

- Si no va a utilizar la unidad durante largo tiempo, retire la pila.
- NO utilice pilas recargables.
- Asegúrese de eliminar las pilas de la forma correcta y en conformidad con los requisitos de las autoridades locales.

ELIMINACIÓN

La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (2002/96/EC) tiene por objeto asegurar el reciclaje de productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles, a fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, tratar las posibles sustancias nocivas y evitar el incremento de los vertederos.


Este producto está clasificado como aparato Eléctrico o Electrónico. Por lo tanto, al final de su vida útil, debe eliminarse de la forma correcta y en conformidad con los requisitos de las autoridades locales. NO debe arrojarse con los residuos domésticos.



Por favor, remítase a estas instrucciones.



INFORMACIÓN SOBRE LA PILA



Para colocar la pila, libere la presilla para abrir la tapa del compartimiento de pila. Conecte una pila alcalina PP3 de 9V asegurándose de que el terminal + se encuentre en la posición indicada. Asegúrese de que la lengüeta de tirar esté debajo de la pila y vuelva a colocar la tapa, asegurándose de cerrarla firmemente.

- Si no va a utilizar la unidad durante largo tiempo, retire la pila.
- NO utilice pilas recargables.
- Asegúrese de eliminar las pilas de la forma correcta y en conformidad con los requisitos de las autoridades locales.

ELIMINACIÓN

La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (2002/96/EC) tiene por objeto asegurar el reciclaje de productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles, a fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, tratar las posibles sustancias nocivas y evitar el incremento de los vertederos.

Este producto está clasificado como aparato Eléctrico o Electrónico. Por lo tanto, al final de su vida útil, debe eliminarse de la forma correcta y en conformidad con los requisitos de las autoridades locales. NO debe arrojarse con los residuos domésticos.



Por favor, remítase a estas instrucciones.




ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacer alguna pregunta o si experimenta dificultades con este producto, llame a nuestra línea de asistencia al cliente: **+44 1242 702345** o contáctenos por correo electrónico: **online@riobeauty.com**

Para registrar su garantía de dos años, visite **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**



60 SECOND NECK TONER™



El 60 Second Neck Toner le permite realizar fácilmente una tonificación localizada del mentón y cuello en sólo unos minutos al día.

Los suaves impulsos EMS (electroestimulación muscular) hacen todo el trabajo duro por usted, tonificando los músculos de soporte, aumentando la circulación y mejorando la definición del perfil del cuello.

Sienta los efectos tras una sola aplicación y vea los resultados en sólo unos días.

1-IN-NECK2-S/1.3


ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacer alguna pregunta o si experimenta dificultades con este producto, llame a nuestra línea de asistencia al cliente: **+44 1242 702345** o contáctenos por correo electrónico: **online@riobeauty.com**

Para registrar su garantía de dos años, visite **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**



60 SECOND NECK TONER™




El 60 Second Neck Toner le permite realizar fácilmente una tonificación localizada del mentón y cuello en sólo unos minutos al día.

Los suaves impulsos EMS (electroestimulación muscular) hacen todo el trabajo duro por usted, tonificando los músculos de soporte, aumentando la circulación y mejorando la definición del perfil del cuello.

Sienta los efectos tras una sola aplicación y vea los resultados en sólo unos días.

1-IN-NECK2-S/1.3


CONOZCA SU UNIDAD



PRECAUCIONES

- Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para referencia futura.
- NO lo utilice si está embarazada o si padece cualquiera de las condiciones siguientes: Marcapasos, enfermedades del corazón, si recibe tratamiento para la tensión baja, epilepsia, diabetes, esclerosis múltiple o si se está recuperando de una intervención quirúrgica.
- NO lo use sobre zonas afectadas por enfermedades cutáneas, como rosácea, acné pustular o piel escoriada, piel sensible o sobre cicatrices, lunares o varices.
- Si el gel entra en contacto con los ojos, enjuague con agua abundante. Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Recomendamos utilizar el 60 Second Neck Toner durante 60 segundos como máximo sobre cada zona de tratamiento individual y 3 minutos en total por sesión.

CONOZCA SU UNIDAD



PRECAUCIONES

- Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para referencia futura.
- NO lo utilice si está embarazada o si padece cualquiera de las condiciones siguientes: Marcapasos, enfermedades del corazón, si recibe tratamiento para la tensión baja, epilepsia, diabetes, esclerosis múltiple o si se está recuperando de una intervención quirúrgica.
- NO lo use sobre zonas afectadas por enfermedades cutáneas, como rosácea, acné pustular o piel escoriada, piel sensible o sobre cicatrices, lunares o varices.
- Si el gel entra en contacto con los ojos, enjuague con agua abundante. Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Recomendamos utilizar el 60 Second Neck Toner durante 60 segundos como máximo sobre cada zona de tratamiento individual y 3 minutos en total por sesión.


MODO DE EMPLEO

IMPORTANTE – PRUEBA PRELIMINAR

Antes de empezar, debe realizar SIEMPRE una prueba eliminar sobre una zona discreta de la piel para comprobar posibles reacciones cutáneas. Espere 24 horas. Si ocurre alguna irritación, suspenda el tratamiento.




PASO 1 Es **IMPORTANTE** aplicar abundante gel conductor a los contactos de oro. Sin el gel, lo más probable es que no se produzcan contracciones musculares y es posible que sienta pinchazos durante el tratamiento.




PASO 2 Encienda la unidad pulsando el botón de Modo/On/Off, la luz se pondrá verde. La unidad empezará por el Programa 1, la luz de Modo/On/Off destellará una vez.

NOTA: Al encenderla, la unidad está siempre al nivel 1 de potencia.



PASO 3 Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad para la zona de tratamiento 1.

NOTA: La unidad utiliza suaves pulsaciones EMS (estimulación muscular eléctrica) y a los niveles más bajos de potencia algunas personas no sienten las contracciones musculares. No hace ruido ni vibra.



PASO 4 Pulse y suelte el botón “+” para aumentar la potencia un solo nivel cada vez, hasta un máximo de 16. Siga aumentándola hasta que sienta claramente las contracciones musculares. Si le resultan molestas, disminuya la intensidad nivel a nivel pulsando y soltando el botón “-”.



PASO 5 Repita los pasos 1 al 4 para las zonas de tratamiento 2 y 3.

IMPORTANTE Reaplique periódicamente gel conductor durante la sesión de tratamiento para evitar posibles molestias.


MODO DE EMPLEO

IMPORTANTE – PRUEBA PRELIMINAR

Antes de empezar, debe realizar SIEMPRE una prueba eliminar sobre una zona discreta de la piel para comprobar posibles reacciones cutáneas. Espere 24 horas. Si ocurre alguna irritación, suspenda el tratamiento.




PASO 1 Es **IMPORTANTE** aplicar abundante gel conductor a los contactos de oro. Sin el gel, lo más probable es que no se produzcan contracciones musculares y es posible que sienta pinchazos durante el tratamiento.




PASO 2 Encienda la unidad pulsando el botón de Modo/On/Off, la luz se pondrá verde. La unidad empezará por el Programa 1, la luz de Modo/On/Off destellará una vez.

NOTA: Al encenderla, la unidad está siempre al nivel 1 de potencia.



PASO 3 Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad para la zona de tratamiento 1.

NOTA: La unidad utiliza suaves pulsaciones EMS (estimulación muscular eléctrica) y a los niveles más bajos de potencia algunas personas no sienten las contracciones musculares. No hace ruido ni vibra.



PASO 4 Pulse y suelte el botón “+” para aumentar la potencia un solo nivel cada vez, hasta un máximo de 16. Siga aumentándola hasta que sienta claramente las contracciones musculares. Si le resultan molestas, disminuya la intensidad nivel a nivel pulsando y soltando el botón “-”.




PASO 5 Repita los pasos 1 al 4 para las zonas de tratamiento 2 y 3.

IMPORTANTE Reaplique periódicamente gel conductor durante la sesión de tratamiento para evitar posibles molestias.


ZONAS DE TRATAMIENTO

Como ocurre con todos los tratamientos de tonificación, el uso regular es esencial. Utilícelo diariamente durante las primeras semanas para obtener un beneficio máximo. Después de este tiempo, dos o tres veces por semana bastarían para mantener los resultados.



ZONA DE TRATAMIENTO 1

Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón. Tenga cuidado para evitar tocar la nuez de Adán. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.



ZONA DE TRATAMIENTO 2

Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón, y hacia la izquierda, cerca del punto donde se siente el pulso. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.



ZONA DE TRATAMIENTO 3


Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón, y hacia la derecha, cerca del punto donde se siente el pulso. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.

Al principio, los impulsos producen una ligera sensación de cosquilleo y a medida que aumenta la intensidad, empezará a notar las contracciones musculares. Las contracciones musculares son suaves y cada una comenzará con una lenta subida, se mantendrá en una posición contraída durante unos segundos y luego se relajará suavemente.

Quando los contactos dorados están colocados correctamente, estos cosquilleos disminuirán y se sentirá una buena contracción muscular. Podría ser necesario ajustar la posición de los contactos dorados hasta encontrar las contracciones más fuertes.


ZONAS DE TRATAMIENTO

Como ocurre con todos los tratamientos de tonificación, el uso regular es esencial. Utilícelo diariamente durante las primeras semanas para obtener un beneficio máximo. Después de este tiempo, dos o tres veces por semana bastarían para mantener los resultados.




ZONA DE TRATAMIENTO 1

Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón. Tenga cuidado para evitar tocar la nuez de Adán. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.



ZONA DE TRATAMIENTO 2

Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón, y hacia la izquierda, cerca del punto donde se siente el pulso. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.



ZONA DE TRATAMIENTO 3


Con ambos contactos dorados en contacto con la piel, coloque la unidad debajo del mentón, y hacia la derecha, cerca del punto donde se siente el pulso. Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos.

Al principio, los impulsos producen una ligera sensación de cosquilleo y a medida que aumenta la intensidad, empezará a notar las contracciones musculares. Las contracciones musculares son suaves y cada una comenzará con una lenta subida, se mantendrá en una posición contraída durante unos segundos y luego se relajará suavemente.

Quando los contactos dorados están colocados correctamente, estos cosquilleos disminuirán y se sentirá una buena contracción muscular. Podría ser necesario ajustar la posición de los contactos dorados hasta encontrar las contracciones más fuertes.

PROGRAMAS

El 60 Second Neck Toner tiene 16 niveles de intensidad de potencia y 3 programas de ejercicios. Los mejores resultados se consiguen variando el programa utilizado. Recomendamos utilizar el Programa 1 el primer día, seguido del Programa 2 el segundo día y el Programa 3 el tercero. Luego se vuelve al Programa 1 el cuarto día y así sucesivamente.



La unidad empezará siempre por el Programa 1. Para seleccionar un programa diferente, pulse brevemente el botón de Modo/On/Off otra vez. La luz destellará dos veces para indicar que se ha seleccionado el Programa 2 o tres veces para indicar que se ha seleccionado el Programa 3.

El nivel de potencia se reajustará al nivel bajo cada vez que se cambie de programa.

PROGRAMA 1 - REAFIRMACIÓN


Contracciones musculares rítmicas para tonificar los músculos con un intervalo corto entre cada pulsación. La contracción muscular dura 2 segundos, seguida de una pausa de 3 segundos.

PROGRAMA 2 - REAFIRMACIÓN AMPLIADA

Este programa ofrece una contracción muscular ampliada con intensidades variables preprogramadas para maximizar los ejercicios. La contracción ampliada dura 9 segundos, seguida de una pausa de 4 segundos.

PROGRAMA 3 – TONIFICACIÓN POR PULSACIONES

Estimulación rápida para simular una acción de masaje profundo. Este masaje pulsante dura 5 segundos, seguido de una pausa de 3 segundos.




APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse y mantenga oprimido el botón On/Off durante 1,5 segundos. Si la unidad queda encendida, se desconectará automáticamente al cabo de 10 minutos.

PROGRAMAS

El 60 Second Neck Toner tiene 16 niveles de intensidad de potencia y 3 programas de ejercicios. Los mejores resultados se consiguen variando el programa utilizado. Recomendamos utilizar el Programa 1 el primer día, seguido del Programa 2 el segundo día y el Programa 3 el tercero. Luego se vuelve al Programa 1 el cuarto día y así sucesivamente.



La unidad empezará siempre por el Programa 1. Para seleccionar un programa diferente, pulse brevemente el botón de Modo/On/Off otra vez. La luz destellará dos veces para indicar que se ha seleccionado el Programa 2 o tres veces para indicar que se ha seleccionado el Programa 3.

El nivel de potencia se reajustará al nivel bajo cada vez que se cambie de programa.

PROGRAMA 1 - REAFIRMACIÓN


Contracciones musculares rítmicas para tonificar los músculos con un intervalo corto entre cada pulsación. La contracción muscular dura 2 segundos, seguida de una pausa de 3 segundos.

PROGRAMA 2 - REAFIRMACIÓN AMPLIADA

Este programa ofrece una contracción muscular ampliada con intensidades variables preprogramadas para maximizar los ejercicios. La contracción ampliada dura 9 segundos, seguida de una pausa de 4 segundos.

PROGRAMA 3 – TONIFICACIÓN POR PULSACIONES

Estimulación rápida para simular una acción de masaje profundo. Este masaje pulsante dura 5 segundos, seguido de una pausa de 3 segundos.



APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse y mantenga oprimido el botón On/Off durante 1,5 segundos. Si la unidad queda encendida, se desconectará automáticamente al cabo de 10 minutos.