


INFUSIÓN GALVÁNICA (IONTOFORESIS)



Los parches Lift Plus contienen colágeno y retinol positivamente cargados, dos agentes antiarrugas y antienvejecimiento. Al colocar el contacto positivo en el parche y el contacto negativo en la piel, estos ingredientes "se introducen" directamente en la piel.

INFUSIÓN GALVÁNICA (IONTOFORESIS)



RÉGIMEN DE TRATAMIENTO

Recomendamos utilizar los parches de colágeno y retinol una vez cada 24 horas solamente. Si tiene la piel sensible recomendamos dejar 48 horas entre tratamientos.

QUÉ PUEDE SENTIR

Los parches tienen un perfil anatómico específico para ajustarse debajo de los ojos, en la frente, alrededor de la boca y en la barbilla. El programa de infusión proporciona una sensación constante de alta frecuencia.


Recomendamos empezar el tratamiento en cada zona de tratamiento con un nivel de intensidad bajo, incrementando la intensidad hasta sentir una sensación constante de hormigueo.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PARCHES

- La mayor parte de la infusión se produce en los primeros 5–15 minutos en cada zona de tratamiento, sin embargo los parches pueden permanecer en la cara hasta 1 hora.
- El retinol se descompone fácilmente, por lo tanto, guarde los parches en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. Puede incluso conservarlos en la nevera para lograr una sensación de frescor durante el tratamiento.
- El retinol puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol. Recomendamos aplicarse un protector solar de factor alto después de usar el retinol.
- Compruebe que los parches se adhieren bien a la cara antes del tratamiento para evitar que se caigan.
- Cuando mueva los contactos de bolita sobre los parches y la piel utilice una movimiento suave.
- Los parches han sido diseñados para un solo uso.

ZONAS DE TRATAMIENTO


- FRENTE
- SURCO NASIOLABIAL
- PATAS DE GALLO
- BARBILLA
- DEBAJO DE LOS OJOS
- LABIO SUPERIOR (doblar el parche)



INFUSIÓN GALVÁNICA (IONTOFORESIS)




IMPORTANTE: Para el tratamiento de infusión debe tener en cuenta la polaridad de los contactos de bolita. El contacto de bolita (+) debe permanecer en el parche mientras que el contacto de bolita (–) permanece sobre la piel.



PASO 1


Lave y seque la piel bien. Rasgue por la perforación de la bolsita que contiene el parche de colágeno y retinol, saque un parche del envoltorio de plástico y retire los protectores para revelar el parche.

INFUSIÓN GALVÁNICA (IONTOFORESIS)




PASO 2

Coloque un parche en la zona de tratamiento. Coloque el otro parche en el lado opuesto de la cara.




PASO 3

Aplice el gel conductor en el contacto de bolita (–) para asegurar un buen contacto con la piel necesitará aplicar una cantidad generosa de gel.



PASO 4


Seleccione el programa 3, Infusión, pulsando el botón de programa/encendido/apagado



PASO 5


Coloque el contacto de bolita (–) en contacto con la piel y el contacto de bolita (+) sobre el parche. Aumente la intensidad pulsando el botón (+) hasta que sienta un hormigueo constante. El tratamiento de infusión tiene 10 niveles de intensidad.

Nota: Si la sensación de hormigueo le resulta incómoda en algún momento, disminuya la intensidad pulsando el botón (–).




PASO 6

Mueva la unidad hacia delante y hacia atrás por el parche despacio y con suavidad durante 60 segundos.



PASO 7

Si prefiere un tratamiento de infusión más prolongado puede dejar los parches en la cara hasta 60 minutos. Después de retirar los parches de la cara masajee el residuo suavemente para que penetre en la piel.



PASO 8

Después de usar, apague la unidad. Pulse y mantenga pulsado el botón de programa/encendido/apagado durante 2 segundos.

Nota: Si se deja encendida, la unidad se apagará automáticamente después de 10 minutos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La unidad puede limpiarse con un paño húmedo. NO utilice disolventes ni detergentes.
- NO sumerja la unidad en agua.
- NO desmonte o repare. Dentro de la unidad no hay ninguna parte que pueda servir al usuario. Si experimenta algún problema durante el uso del producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
- NO utilice la unidad si está dañada.
- NO utilice cerca de aparatos de onda corta o microondas.
- Si experimenta algún comportamiento no esperado del producto es probable que haya alguna interferencia electromagnética externa, p. ej., motores eléctricos/altavoces. Las descargas electrostáticas pueden hacer que el aparato se pare. Usted debe eliminar esta fuente y reiniciar el producto para restaurar el funcionamiento completo.

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2002/96/CE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en:

online@riobeauty.com

Para registrar la garantía de dos años de forma online visite:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Para pedir accesorios adicionales, visite www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Fabricado por The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL7-S/1.0

60 SECOND FACE LIFT

Guía del usuario



the beauty specialists

ADVERTENCIAS

• Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.

- NO lo utilice si está embarazada o si utiliza o sufre alguno de los siguientes: marcapasos, trastorno cardíaco, recibe algún tratamiento para presión arterial baja, epilepsia, esclerosis múltiple o si está recuperándose de una intervención quirúrgica.
- Tenga especial cuidado con la ubicación de los contactos de bolita cuando los mueva cerca de la

ADVARSLER

zona ocular. Asegúrese que los contactos de bolita en contacto con la piel se encuentren siempre a una distancia de 1 cm de la zona ocular.

- NO lo utilice en zonas de la piel que sufran trastornos como rosácea, acné pustuloso, piel escoriada, piel sensible o sobre cicatrices, lunares o varices.
- Si el gel o los parches entran en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua. Si la irritación persiste consulte al médico.
- Proteja la ropa y las superficies cerca.
- Solamente para uso externo.

LA CIENCIA

A medida que envejecemos los músculos faciales pierden tono y las arrugas se hacen más prominentes. 60 Second Face Lift combina dos tecnologías profesionales que ayudan a tonificar y rejuvenecer el rostro.




LA TONIFICACIÓN FARÁDICA utiliza la tecnología de electro estimulación muscular (EMS). Con la ayuda de un gel conductor, los pulsos EMS hacen todo el trabajo duro según tonifican y tersan las facciones faciales suavemente.




LA INFUSIÓN GALVÁNICA (Iontoforesis) utiliza una tecnología de microcorriente suave para infundir la piel con los ingredientes activos de los parches de colágeno y retinol para ayudar a reducir la aparición de líneas finas y arrugas e incrementar la elasticidad de la piel.

CONOZCA LA UNIDAD



INSTALACIÓN DE LA PILA E INFORMACIÓN



Suelte el clip y abra la tapa del compartimento de las pilas. Instale una pila alcalina PP3 de 9 V comprobando que el borne + quede como se muestra. Compruebe que el lazo para liberar la pila esté debajo de la pila y vuelva a colocar la tapa de las pilas.

- Si la unidad no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, quite la pila.
- NO utilice pilas recargables.
- Asegúrese que las pilas se eliminan de la manera correcta, de acuerdo a las exigencias de las autoridades locales.

PRUEBA EN LA PIEL ✓

Importante: Antes de utilizar por primera vez haga una prueba en la piel con un parche de gel para comprobar que no sufre ninguna reacción alérgica. Espere 24 horas. Si se produce irritación no siga el tratamiento.

Asimismo, si sufre una reacción en la piel cuando utilice por primera vez los parches de colágeno y retinol, no siga el tratamiento.

PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS

Programa	Tratamiento	Tecnología	Intensidad Niveles	Gel/Parches
P1	REAFIRMAR - Contracciones rítmicas del músculo durante 2 segundos para acondicionar los músculos con un intervalo corto de 3 segundos entre pulsos.	Farádico	1-17	Gel conductor
P2	TONIFICACIÓN MEDIANTE GOLPECITOS SUAVES - Acción estimulante rápida. El masaje por pulsos dura 5 segundos seguido de una pausa de 3 segundos.	Faradisk	1-17	Gel conductor
P3	INFUSION - la infusión de iontoforesis utiliza pequeñas microcorrientes para introducir en la piel los ingredientes activos para reparar y rejuvenecer los tejidos profundos de la piel.	Galvanisk	1-10	Gel conductor y parches

TONIFICACIÓN FACIAL FARÁDICA



RÉGIMEN DE TRATAMIENTO

Para lograr los mejores resultados, recomendamos seguir el régimen de tonificación facial farádica todos los días las primeras semanas, alternando entre los programas 1 y 2 cada día. En adelante, utilícelo según sea necesario para mantener un buen tono.


QUÉ PUEDE SENTIR

Al principio, los pulsos dan una sensación de hormigueo suave y a medida que aumente la intensidad irá notando las contracciones de los músculos.

- Durante el tratamiento es posible que note sensibilidad en los dientes, esto es perfectamente normal.
- La tonificación y reafirmación facial eficaz se basa en un ligero y suave masaje de los músculos faciales. Si experimenta incomodidad, aplique más gel conductor, reduzca la intensidad pulsando el botón (-) o retire la unidad de la zona de tratamiento.
- La frente necesita niveles de intensidad más altos. Pulse el botón (-) varias veces antes de volver a la zona facial.

ZONAS DE TRATAMIENTO

Consejo: Durante el tratamiento utilice un espejo para ayudar con el posicionamiento.




- FRENTE Y CEJAS
- DEBAJO DE LOS OJOS
- MEJILLAS
- SURCO NASIOLABIAL
- LABIO INFERIOR
- LABIO SUPERIOR
- BARBILLA
- CUELLO
- DETRÁS DE LAS OREJAS



FRENTE Y CEJAS

Coloque un contacto justo encima del extremo de la ceja, centrado entre la ceja y el nacimiento del pelo. Coloque la unidad en ángulo de forma que el otro contacto se sitúe centralmente entre la ceja y el nacimiento del pelo.



DEBAJO DE LOS OJOS


Utilizando de guía la línea donde la piel delicada debajo del ojo se encuentra con la cuenca orbital, coloque un contacto sobre esta línea directamente debajo del centro del ojo. El otro contacto debe seguir el contorno hacia afuera.

TONIFICACIÓN FACIAL FARÁDICA



MEJILLAS

Coloque el contacto debajo y siguiendo la inclinación diagonal del pómulos. Quizá tenga que ajustar la posición ligeramente hasta encontrar los mejores puntos de contacto para la forma específica de su rostro, lo que sucederá cuando sienta una contracción fuerte con menos hormigueo.




SURCO NASIOLABIAL

Las líneas nasolabiales ocurren entre la nariz y las comisuras de la boca. Coloque un contacto en la mejilla y el otro diagonalmente debajo, siguiendo la línea natural y paralelo con las líneas nasolabiales. De nuevo, quizá tenga que ajustar la posición ligeramente hasta que logre la contracción más fuerte.




LABIO SUPERIOR E INFERIOR

Coloque los contactos simétricamente justo encima del borde del labio. Repita esto justo debajo del labio inferior. Si le parece que los labios tiran desigualmente hacia un lado esto es natural.



BARBILLA

Siga la línea nasolabial diagonalmente hacia abajo y coloque un contacto a ambos lados en el borde de la mandíbula. Quizá necesite cambiar la posición ligeramente.



CUELLO

Coloque los contactos en línea debajo del lóbulo de la oreja. Para lograr la mejor posición, mantenga los contactos en línea pero deslice la unidad hacia delante o hacia atrás ligeramente hasta lograr la contracción más fuerte. Mueva al centro del cuello justo debajo de la línea de la mandíbula.




DETRÁS DE LA OREJA

Coloque los contactos justo después del nacimiento del pelo lo más arriba posible sin tocar las orejas. Ideal para lograr una contracción fuerte en el cuello.



PASO 1

Aplique el gel conductor en cada uno de los contactos de bolita, para asegurar un buen contacto con la piel necesitará aplicar una cantidad generosa de gel.



PASO 2

Encienda la unidad pulsando el botón de programa encendido/apagado, la luz se tornará verde. La unidad empezará en el programa 1, la luz de programa/encendido/apagado parpadeará una vez.

Nota: Para seleccionar el programa 2, pulse el botón de programa/encendido/apagado una vez más. La luz verde parpadeará dos veces indicando que ha seleccionado el programa 2.



PASO 3


Sobre la piel limpia, coloque ambos contactos de bolita en la primera zona de tratamiento.



PASO 4


Aumente la intensidad pulsando el botón (+) y mueva la posición de los contactos de bolita si fuera necesario hasta que sienta contracciones musculares firmes. Si esto le resulta incómodo, disminuya la intensidad pulsando el botón (-).

Nota: Necesitará ajustar el nivel de intensidad cuando trate diferentes zonas de la cara.



PASO 5

Mantenga la unidad en posición durante 60 segundos para completar el tratamiento de la zona. Después de 60 segundos, disminuya el nivel de potencia antes de colocar la unidad en la siguiente zona de tratamiento.



PASO 6

Después de usar, apague la unidad. Pulse y mantenga pulsado el botón de programa/encendido/apagado durante 2 segundos.

Nota: Si se deja encendida, la unidad se apagará automáticamente después de 10 minutos.