

***Návod na použití***


- **Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití.**

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ve vaně nebo ve sprše.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se používání přístroje bezpečným způsobem a byly srozuměny s možným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení musí být napájeno pouze s bezpečně nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči. Pokud dojde k poškození kterékoli části síťového adaptéru nebo kabelu, přestaňte zařízení používat. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky a domluvte se na výměně zařízení.
- Nenabíjejte déle než po dobu 24 hodin.
- Pokud při používání pocítíte na pokožce bolest nebo nepohodlí, zkuste použít jemnější leštící hlavici a snížit rychlost. Pokud to nepomůže, přestaňte zařízení používat.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze jednou osobou.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo poraněnou kůži.
- Udržujte daleko od rotující hlavice válce dlouhé vlasy, náhrdelníky a volné oblečení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek, pokud nepracuje správně, nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Uchovávejte mimo dosahu dětí a domácích zvířat.

VAŠE ZAŘÍZENÍ

- 1 60ti vteřinová SPA pedikúra
- 2 Tlačítko ON / OFF & SPEED pro zapnutí / vypnutí / změnu rychlosti
- 3 Indikátor nabíjení a rychlosti
- 4 USB zdířka
- 5 Pěnový filtr
- 6 Krytka na hlavní filtr
- 7 Brusné hlavice
- 8 Čistící kartáček
- 9 Nabíjecí USB kabel

**Brusné hlavice**

Šedá = jemná

→ pro jemné leštění a vyhlazování

Tmavě šedá = střední

→ pro odstranění normální až tvrdé kůže

Černá = hrubá

→ pro zhrublou kůži a kůži s mozoly




Výměna brusné hlavice

Vypněte zařízení.

Položte prsty do dvou zářezů a vytáhněte hlavici.

Novou hlavici zatlačte do zařízení.



NABÍJENÍ

Zapojte nabíjecí USB kabel do zařízení a poté do USB portu. Nabíjení bude indikovat červené světlo.

Jakmile bude zařízení plně nabit, světlo bude svítit zeleně. Plné nabití zařízení trvá přibližně 2 hodiny.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1) Pokožku zcela očistěte a osušte.

2) Pro zapnutí stiskněte tlačítko ON / OFF & SPEED.

3) Malými kruhovými pohyby vytvářejte jemný tlak a pohybujte brusnou hlavici po pokožce.

4) Opětovným stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost.




5) Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko potřetí.

PO POUŽITÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků po použití pokožku omyjte, osušte a zvlhčete krémem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Po každém použití vyčistěte filtr.

	Pro vyčištění filtru odstraňte brusnou hlavici.
	Kryt hlavního filtru otevřete proti směru hodinových ručiček.
	Vyměňte pěnový filtr. Poklepáním po povrchu očistěte nebo omyjte pod tekoucí vodou – před nasazením zpět nechte filtr oschnout. K očištění vnitřního prostoru použijte čistící kartáček.
	Po vyčištění znovu umístěte pěnový filtr a kryt. Šípkou namířte na otevřený zámek a otáčením ve směru hodinových ručiček kryt zajistěte.

SPECIFIKACE

Model:	PEDI3
Vstup:	5V $\equiv$ 550mA 
Doba nabíjení:	2 hodiny
Maximální doba spuštění:	1 hodina



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a poté si je ponechte pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek splňuje platné právní předpisy EU o výrobcích.



Tento výrobek není vhodný pro použití v koupelně, není odolný vůči vodě.



Symbol třídy III – výrobek (IEC 60417-5180).



Stejnoseměrný proud.

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012 / 19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků za použití nejlepších dostupných technologií využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, ošetřit jakékoliv nebezpečné látky a zabránit rostoucí skládce. Tento výrobek je klasifikován jako elektrická nebo elektronická zařízení, proto se ujistěte, že po skončení životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních orgánů. NESMÍ být likvidován s domácím odpadem.

ZÁKAZNICKÁ PÉČE

Máte-li jakékoli dotazy, napište nám na emailovou adresu: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

**Návod na použitie**


- **Prečítajte si prosím dôkladne tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie.**

VAROVANIE: Nepoužívajte vo vani alebo v sprche.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak budú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa používania prístroja bezpečným spôsobom a boli uzročené s možným nebezpečenstvom. Deti si s prístrojom nesmie hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie musí byť napájané iba s bezpečne nízkym napätím zodpovedajúcim označeniu na spotrebiči. Ak dôjde k poškodeniu ktorejkoľvek časti sieťového adaptéru alebo káblu, prestaňte zariadenie používať. Kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov a dohodnite sa na výmene zariadení.
- Nenabíjajte dlhšie než po dobu 24 hodín.
- Pokiaľ pri používaní pocítite na pokožke bolesť alebo nepohodlie, skúste použiť jemnejšiu leštiacu hlavicu a znížiť rýchlosť. Ak to nepomôže, prestaňte zariadenie používať.
- Z hygienických dôvodov odporúčame používať iba jednou osobou.
- Nepoužívajte na rezné rany alebo poranenú kožu.
- Udržujte ďaleko od rotujúcej hlavice valca dlhé vlasy, náhrdelníky a voľné oblečenie.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok, ak nepracuje správne, alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

VAŠE ZARIADENIE

- 1 60ti sekundová SPA Pedikúra
- 2 Tlačidlo ON / OFF & SPEED pre zapnutie / vypnutie / zmenu rýchlosti
- 3 Indikátor nabíjania a rýchlosti
- 4 USB zdierka
- 5 Penový filter
- 6 Krytka na hlavný filter
- 7 Brúsne hlavice
- 8 Čistiaca kefka
- 9 Nabíjací USB kábel

**Brúsne hlavice**

Šedá = jemná

→ pre jemné leštenie a vyhladzovanie

Tmavo šedá = stredná

→ pre odstránenie normálnej až tvrdej kože

Čierna = hrubá

→ pre zhrubnutú kožu a kožu s mozolmi




Výmena brúsnej hlavice

Vypnite zariadenie.

Položte prsty do dvoch zárezov a vytiahnite hlavicu.

Novú hlavicu zatlačte do zariadenia.



NABÍJANIE

Zapojte nabíjací USB kábel do zariadenia a potom do USB portu. Nabíjanie bude indikovať červené svetlo.

Akonáhle bude zariadenie plne nabité, svetlo bude svietiť na zeleno. Plné nabitie zariadenia trvá približne 2 hodiny.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA




- 1) Pokožku úplne očistite a osušte..
- 2) Pre zapnutie stlačte tlačidlo ON / OFF & SPEED.
- 3) Malými kruhovými pohybmi vytvárajte jemný tlak a pohybujte brúsnou hlavcou po pokožke.
- 4) Opätovným stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť.
- 5) Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo tretíkrát.

PO POUŽITÍ

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov po použití pokožku umyte, osušte a zvlhčíte krémom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Po každom použití vyčistite filter.

 A line drawing of the hand tool with a number '1' in a black circle in the top left corner. An arrow points to the grinding head, indicating it should be removed.	Pre vyčistenie filtra odstráňte brúsnú hlavicu.
 A line drawing showing the main filter cover being opened. A number '2' is in a black circle in the top left corner. Arrows indicate the cover is being lifted. A small inset shows the cover fully open.	Kryt hlavného filtra otvorte proti smeru hodinových ručičiek.
 A line drawing of the foam filter being cleaned. A number '3' is in a black circle in the top left corner. An arrow points to the filter, indicating it should be cleaned.	Vymeňte penový filter. Poklepaním po povrchu očistite alebo umyte pod tečúcou vodou - pred nasadením späť nechajte filter uschnúť. Na očistenie vnútorného priestoru použite čistiacu kefku.
 A line drawing of the hand tool with the foam filter and cover reinstalled. A number '4' is in a black circle in the top left corner. An arrow points to the cover, indicating it should be closed.	Po vyčistení znovu umiestnite penový filter a kryt. Šípkou namierte na otvorený zámok a otáčaním v smere hodinových ručičiek kryt zaistíte.

ŠPECIFIKÁCIE

Model:	PED13
Vstup:	5V === 550mA 
Doba nabíjania:	2 hodiny
Maximálna doba spustenia:	1 hodina



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom si ich ponechajte pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.



Tento výrobok spĺňa platné právne predpisy EÚ o výrobkoch.



Tento výrobok nie je vhodný pre použitie v kúpeľni, nie je odolný voči vode.



Symbol triedy III - výrobok (IEC 60417-5180).



Jednosmerný prúd.

LIKVIDÁCIA



Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu výrobkov za použitia najlepších dostupných technológií využitia a recyklácie s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie, ošetriť akékoľvek nebezpečné látky a zabrániť rastúcej skládke. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenia, preto sa uistite, že po skončení životnosti tohto výrobku je likvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov. NESMIE byť likvidovaný s domácim odpadom.

ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOSŤ

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na e-mailovú adresu: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz