

SPACIA ZVLHČOVAČ, DIFUZÉR & NOČNÍ SVĚTLO & PROJEKTOR HVĚZDNÉ OBLOHY

DHSC – Návod k použití CZ

VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.**
- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte zařízení do vody. K čištění NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Umístěte na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od stěny. Přístroj NEPOKLÁDEJTE na dřevěný nábytek nebo povrchy, které by mohla poškodit voda.
- Udržujte mimo dosah spotřebičů citlivých na vodu, abyste předešli nehodám.
- Když difuzér nepoužíváte, vždy odstraňte vodu a otřete nádržku na vodu.
- Vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby oblast kolem zvlhčovače byla mokrá nebo zvlhla. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstupní intenzitu zvlhčovače nelze dostatečně snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Spotřebič je navržen pro použití se 100% přírodními esenciálními oleji.
- Při plnění vody a čištění nádržky na vodu se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyprázdněte nádrž a doplňte ji každý třetí den. Před doplňováním očistěte nádrž čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stranách nádrže nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.
- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu a způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když se voda neobnovuje a nádrž není řádně pravidelně čistěna každé 3 dny.

- **Nádrž na vodu čistěte každé tři dny.**




POPIS PŘÍSTROJE




- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 Kryt | 7 Světelný projektor | 12 Náhradní 12 cm filtr (1x) |
| 2 Horní část | 8 Zvlhčovač / mlha | 13 Téma projektoru Noční obloha |
| 3 Plastový kryt filtru (obsahuje filtr) | 9 USB nabíjecí zásuvka | 14 Téma projektoru Moře |
| 4 Maximální hladina vody | 10 LED kruhové osvětlení a kontrolka nabíjení | 15 Vnější zamykací jazýčky |
| 5 Antibakteriální nádrž na vodu | 11 USB nabíjecí kabel | 16 Vnitřní zamykací jazýčky |
| 6 Rukojeť | | |

Montáž rukojeti




Chcete-li rukojeť nasadit, vyrovnejte konce zátky a popruhu s objímkou popruhu.



Po zarovnání zatlačte zátku bezpečně na místo a zvedněte rukojeť, abyste ji zajistili.

Nabíjení



Jednotku lze během USB napájení používat nebo ji nabíjet samostatně.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně.


Plné nabití trvá 2-3 hodiny. Po úplném nabití červená kontrolka nabíjení zhasne.

Poznámka: Jednotku lze používat během nabíjení.

Změna motivu projektoru



Sejměte kryt




Chcete-li změnit motiv projektoru, otočte jej, zvedněte a vyměňte.

POUŽITÍ




Sejměte horní část



DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím namočte filtr do vody z vodovodu alespoň na jednu minutu. Chcete-li filtr vyjmout, opatrně sejměte plastový kryt filtru.

Při výměně filtru se ujistěte, že pružina zůstává na svém místě.

Poznámka: Pokud v průběhu času zaznamenáte funkci snižování mlhy, vyměňte filtr. Filtr se doporučuje měnit každých 4 - 6 týdnů.



Opatrně nalijte vodu do vodní nádrže.

Poznámka: Neplňte horkou vodou ani nepřekračujte maximální hladinu vody.

Volitelné: Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje



Nasaďte horní část a otočte ve směru hodinových ručiček pro bezpečné uzavření.

Ovládání zvlhčovače/mlhy



Funkce mlhy

Stiskněte tlačítko zvlhčovač/mlha:

- Jednou pro nepřetržitou mlhu.
- Dvakrát za přerušovanou mlhu.
- Třikrát pro vypnutí.



Funkce barevného světla

Stiskněte tlačítko Light Projector:

- Jednou pro bílé světlo
- Dvakrát pro modré světlo
- Třikrát pro růžové světlo
- Čtyřikrát pro první sekvenci změny barvy
- Pětikrát pro druhou sekvenci změny barvy
- Šestkrát pro aktivaci všech tří barev
- Pro vypnutí stiskněte ještě jednou

Funkce bílého světla

Stisknutím a podržením tlačítka zvlhčovače/mlhy po dobu tří sekund se rozsvítí LED kruhové světlo.

Funkce rotace

Poznámka: Funkci Rotace lze použít pouze spolu s funkcí barevného světla.

Stisknutím a podržením po dobu tří sekund vyberte funkci Rotace. Dalším stisknutím a podržením ji vypnete.

Poznámka:

Kontrolka zůstane svítit, když dojde voda. Projektor SPACIA Galaxy se automaticky vypne po 4 hodinách.

Doba provozu při plném nabití: nepřetržitá mlha přibližně 5 hodin, přerušovaná mlha přibližně 10 hodin, nepřetržitá mlha se světly při hodin.

Okolní teploty a relativní vlhkost ovlivňují dobu chodu.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Vypněte a odpojte jednotku od napájení.
- Vypusťte a důkladně vypláchněte vodní nádrž.
- Nádržku otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit zranění.
- Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.
- Vyčistěte nádržku na vodu po každém použití nebo každé tři dny. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě a mají tendenci zůstávat ve vodní nádrži.
- Pokud se během používání výrobku necítíte dobře, okamžitě zařízení vypněte.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Chcete-li doobjednat:

Náhradní filtry: velikost 12 cm, navštivte: www.riobeauty.com/collections/consumables

Rio esenciální oleje, navštivte prosím: www.riobeauty.com/collections/aromatherapy-essential-oils

SPECIFIKACE

Model: DHSC Vstup: 5,0V 1500mA 7,5W		Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.
 Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.		Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícímu množství skládek.

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti tohoto produktu zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ se likvidovat s domovním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte



KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

SPACIA ZVLHČOVAČ, DIFUZÉR & NOČNÉ SVETLO & PROJEKTOR HVIEZDNEJ OBLOHY

DHSC – Návod na použitie SK

VAROVANIE

- **Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.**
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neponárajte zariadenie do vody. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Umiestnite na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od steny. Prístroj NEPOKLADAJTE na drevený nábytok alebo povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda.
- Udržujte mimo dosahu spotrebičov citlivých na vodu, aby ste predišli nehodám.
- Keď difuzér nepoužívate, vždy odstráňte vodu a utrite nádržku na vodu.
- Vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby oblasť okolo zvlhčovača bola mokrá alebo zvlhla. Pokiaľ dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača. Ak výstupnú intenzitu zvlhčovača nemožno dostatočne znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Spotrebič je navrhnutý na použitie so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi.
- Pri plnení vody a čistení nádržky na vodu sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Vyprázdnite nádrž a doplňte ju každý tretí deň. Pred dopĺňaním očistite nádrž čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami. Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stranách nádrže alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.
- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, môžu rásť vo vodnej nádrži a byť vyfukované do vzduchu a spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, keď sa voda neobnovuje a nádrž nie je riadne pravidelne čistená každé 3 dni.

- **Nádrž na vodu čistite každé tri dni.**




POPIS PŘÍSTROJE




- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1 Kryt | 7 Svetelný projektor | 12 Náhradný 12 cm filter (1x) |
| 2 Horná časť | 8 Zvlhčovač / hmla | 13 Téma projektoru Nočná obloha |
| 3 Plastový kryt filtru (obsahuje filter) | 9 USB nabíjacia zásuvka | 14 Téma projektoru More |
| 4 Maximálna hladina vody | 10 LED kruhové osvetlenie a kontrolka nabíjania | 15 Vonkajší blokovacie jazýčky |
| 5 Antibakteriálna nádrž na vodu | 11 USB nabíjací kábel | 16 Vnútorné blokovacie jazýčky |
| 6 Rukoväť | | |

Montáž rukoväte




Ak chcete rukoväť nasadiť, vyrovajte konce zátky a popruhu s objímkou popruhu.



Po zarovnaní zatlačte zátku bezpečne na miesto a zdvihnite rukoväť, aby ste ju zaistili.

Nabíjanie



Jednotku je možné počas USB napájania používať alebo ju nabíjať samostatne.

Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na červeno.


Plné nabitie trvá 2-3 hodiny. Po úplnom nabití červená kontrolka nabíjania zhasne.

Poznámka: Jednotku je možné používať počas nabíjania.

Zmena motívu projektora




Snímte kryt




Ak chcete zmeniť motív projektora, otočte ho, zdvihnite a vymeňte.

POUŽITIE



Snímte hornú časť



DÔLEŽITÉ: Pred prvým použitím namočte filter do vody z vodovodu aspoň na jednu minútu. Ak chcete filter vybrať, opatrne odstráňte plastový kryt filtra.

Pri výmene filtra sa uistite, že pružina zostáva na svojom mieste.

Poznámka: Ak v priebehu času zaznamenáte funkciu znižovania hmly, vymeňte filter. Filter sa odporúča meniť každých 4 – 6 týždňov.



Opatrne nalejte vodu do vodnej nádrže.

Poznámka: Neplňte horúcou vodou ani neprekračujte maximálnu hladinu vody.

Voliteľné: Pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja



Nasadte hornú časť a otočte v smere hodinových ručičiek pre bezpečné uzatvorenie.

Ovládanie zvlhčovača/hmly



Funkcia hmly

Stlačte tlačidlo zvlhčovač/hmly:

- Raz pre nepretržitú hmlu.
- Dvakrát za prerušovanú hmlu.
- Trikrát pre vypnutie.

Funkcia bieleho svetla

Stlačením a podržaním tlačidla zvlhčovača/hmly po dobu troch sekúnd sa rozsvieti LED kruhové svetlo.



Funkcia farebného svetla

Stlačte tlačidlo Light Projector:

- Raz pre biele svetlo
- Dvakrát pre modré svetlo
- Trikrát pre ružové svetlo
- Štyrikrát pre prvú sekvenciu zmeny farby
- Päťkrát pre druhú sekvenciu zmeny farby
- Šesťkrát pre aktiváciu všetkých troch farieb
- Pre vypnutie stlačte ešte raz

Funkcia rotácie

Poznámka: Funkciu Rotácia je možné použiť iba spolu s funkciou farebného svetla.

Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd vyberte funkciu Rotácia. Ďalším stlačením a podržaním ju vypnete.

Poznámka:

Kontrolka zostane svietiť, keď dôjde voda. Projektor SPACIA Galaxy sa automaticky vypne po 4 hodinách.

Doba prevádzky pri plnom nabití: nepretržitá hmla približne 5 hodín, prerušovaná hmla približne 10 hodín, nepretržitá hmla so svetlom približne 2 hodiny.

Okolité teploty a relatívna vlhkosť ovplyvňujú dobu chodu.

PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Vypnite a odpojte jednotku od napájania.
- Vypustite a dôkladne vypláchnite nádržku na antibakteriálnu vodu.
- Nádržku utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou..

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Nesprávne použitie tohto produktu môže spôsobiť zranenie.
- Vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Vyčistite nádržku na vodu po každom použití alebo každé tri dni. Esenciálne oleje nie sú rozpustné vo vode a majú tendenciu zostávať vo vodnej nádrži.
- Ak sa počas používania výrobku necítite dobre, okamžite zariadenie vypnite.

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

Ak chcete doobjednať:

Náhradné filtre: veľkosť 12 cm, navštívte: www.riobeauty.com/collections/consumables

Esenciálne oleje Rio, navštívte: www.riobeauty.com/collections/aromatherapy-essential-oils

ŠPECIFIKÁCIA

Model: DHSC Vstup: 5,0V 1500mA 7,5W		Tento spotrebič je určený iba na vnútorné použitie.
 Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.		Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená za účelom recyklácie produktov pomocou najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, nakladanie s nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcemu množstvu skládok.

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zaistite, aby bol na konci životnosti tohto produktu zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE sa likvidovať s domovým odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddelte súčasti a správne ich zlikvidujte



KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz