


PURE CLEANSE

DEEP CLEANSING & EXFOLIATING FACIAL BRUSH



 the beauty specialists



WARNINGS


- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use this product on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions.
- Do NOT use this product if it is **not working properly**, or if it has been dropped or damaged.
- Keep out of reach from children and pets.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- For external use only.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use.
- Do not use immediately around the eyes.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.

KNOW YOUR UNIT

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 On/Off/Dual Direction | 6 Silicone Exfoliation Head |
| 2 Speed Select | 7 Cleansing Head |
| 3 Charging Indicator Lights | 8 USB Charging Cable |
| 4 Charging Port | 9 Travel Pouch |
| 5 Rubber Seal | |

CHARGING



Open the Rubber Seal. Use the USB Charging Cable and connect to a USB port.



The Charging Indicator Lights will flash while charging. When fully charged, the lights will stay on.
Battery Charging Time: 3-5 hours
Run Time: 1 hour
NOTE: The unit cannot be used while charging.


CHANGING THE HEADS

Ensure the unit is switched off. The heads are push-fit (see illustration).



GETTING STARTED

Press the On/Off/Dual Direction to turn on. Press again to change direction.
Press the Speed Select button to change the speed. There are two speed settings to choose from. It is recommended to use the low speed for sensitive skin.




Starting with the forehead, apply gentle pressure and glide over the skin using small circular movements for 20 seconds, followed by 20 seconds on the nose and chin and 10 seconds per cheek.
Change the direction and repeat.

To turn off, press the On/Off/Dual Direction.

NOTE: The unit automatically switches off after 10 minutes.


EXFOLIATION



Silicone Exfoliation Head (6)

Use the exfoliation brush head with your chosen exfoliation skincare product.

CLEANSING



Cleansing Head (7)

Use the cleansing brush head with your chosen cleansing skincare product.

CLEANING & MAINTENANCE

IMPORTANT: Do not use solvents or abrasive cleaners.

HEADS

Remove the head, rinse with water and allow to dry. For hygiene purposes, it is recommended to change the heads every three to four months.

UNIT

Ensure the unit is turned off and clean using a soft damp cloth.

ACCESSORIES

Replacement Brushes are available at:
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPECIFICATION

Model: FAPC
Input: 5V 800mA 4.0W
Battery: Li-Ion 3.7V 2500mAh 9.25Wh
Charging time: 3-5 hours
Maximum run time: 1 hour



This product complies with current EU product legislation



Direct current



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.

IPX7 suitable for use in the bath or shower

CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at: online@riobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

www.riobeauty.com
1-IN-FAPC-EU/1.0

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS


- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures; irritation; verrues; grains de beauté, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Destiné à un usage externe uniquement.
- Si vous présentez une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Ne pas utiliser à proximité immédiate des yeux.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | |
|--|-------------------------------|
| ❶ Marche/Arrêt/Double sens de rotation | ❹ Tête exfoliante en silicone |
| ❷ Sélection de la vitesse | ❺ Tête nettoyante |
| ❸ Témoins lumineux de charge | ❻ Câble de charge USB |
| ❹ Port de charge | ❼ Pochette de voyage |
| ❺ Cache de protection en caoutchouc | |

CHARGE


Ouvrez le cache de protection en caoutchouc. Branchez sur un port USB à l'aide du câble de charge USB.



Les témoins lumineux de charge clignotent pendant la charge. Une fois entièrement chargé, les témoins lumineux sont fixes.
Durée de charge de la batterie : 3 à 5 heures
Durée de fonctionnement : 1 heure
REMARQUE : l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.


CHANGER LES TÊTES

Assurez-vous que l'appareil est éteint. Les têtes se clipsent (fixation et retrait - voir l'illustration).



PRISE EN MAIN

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Double sens de rotation pour allumer l'appareil. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour changer de sens de rotation.
Appuyez sur le bouton de sélection de la vitesse pour modifier la vitesse de rotation. Vous avez le choix entre 2 vitesses. Il est recommandé d'utiliser la vitesse lente pour les peaux sensibles.




En partant du front, exercez une légère pression et faites glisser la tête sur la peau en effectuant de petits mouvements circulaires pendant 20 secondes, puis 20 secondes sur le nez et le menton et 10 secondes sur chaque joue.
Changez de sens de rotation et renouvelez l'opération.

Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Double sens de rotation.

REMARQUE : l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes.


EXFOLIATION



Tête exfoliante en silicone ❹

Associez le produit de soin exfoliant de votre choix à la tête de brosse exfoliante.

NETTOYAGE



Tête nettoyante ❺

Associez le produit de soin nettoyant de votre choix à la tête de brosse nettoyante.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.

TÊTES

Retirez la tête, rincez à l'eau et laissez sécher. Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé de changer les têtes tous les 3 à 4 mois.

APPAREIL

Assurez-vous que l'appareil est éteint et nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.

ACCESSOIRES

Les têtes de rechange sont disponibles ici :
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	FAPC		
Alimentation :	5 V 800 mA 4,0 W		Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
Batterie	Li-Ion 3,7 V 2500 mAh 9,25 Wh		Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.
Durée de charge :	3 à 5 heures		Courant continu
Durée de fonctionnement maximale :	1 heure		IPX7, convient pour une utilisation dans le bain ou la douche.
	Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.		

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse : online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre, GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

www.riobeauty.com
1-IN-FAPC-EU/1.0

DEUTSCH

WARNHINWEISE


- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person genutzt werden.
- Das Produkt nicht an Körperbereichen verwenden, an denen sich die Haut löst, oder unter folgenden Bedingungen: Bei Krampfadern; Hauterkrankungen (z. B. Ekzeme, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitt- und Schürfwunden, Reizungen, Warzen, Muttermalen, Hypersensibilität oder Sonnenbrand; Venenentzündungen; vor kurzem vernarbtes Gewebe oder anderen Hautproblemen.
- Dieses Produkt NICHT VERWENDEN, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen Niederspannung betrieben werden.
- Nur äußerlich anwenden.
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, holen Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.
- Nicht auf der Augenpartie anwenden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die einer kosmetischen Operation unterzogen wurden.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ❶ Ein/Aus/Drehrichtung | ❹ Silikon-Peelingaufsatz |
| ❷ Tempowahl | ❺ Reinigungsaufsatz |
| ❸ Ladekontrollleuchte | ❻ USB-Ladekabel |
| ❹ Ladeanschluss | ❼ Reisehülle |
| ❺ Gummidichtung | |

LADEN


Öffnen Sie die Gummidichtung. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss.



Die Ladekontrollleuchten blinken während des Ladens. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten sie durchgängig.
Akku-Ladezeit: 3-5 Stunden
Betriebsdauer: 1 Stunde
HINWEIS: Das Gerät kann während des Ladens nicht benutzt werden.

WECHSELN DER AUFSÄTZE


Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Die Aufsätze werden auf das Gerät gesteckt (s. Abb.).



INBETRIEBNAHME

Drücken Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus/Drehrichtung. Drücken Sie sie erneut, um die Richtung zu wechseln.

Drücken Sie die Tempowahl-Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern. Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Für empfindliche Haut wird die niedrige Geschwindigkeit empfohlen.




Beginnen Sie mit der Stirn, üben Sie leichten Druck aus und gleiten Sie mit kleinen, kreisenden Bewegungen etwa 20 Sekunden über die Haut, anschließend 20 Sekunden über Nase und Kinn und 10 Sekunden über jede Wange.
Ändern Sie die Richtung und wiederholen Sie das Ganze.

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste Ein/Aus/Drehrichtung.

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.


PEELING



Silikon-Peelingaufsatz ❹

Benutzen Sie den Peeling-Bürstenaufsatz mit dem Peeling-Hautpflegeprodukt Ihrer Wahl.

REINIGUNG



Reinigungsaufsatz ❺

Benutzen Sie den Reinigungs-Bürstenaufsatz mit dem reinigenden Hautpflegeprodukt Ihrer Wahl.

REINIGUNG UND WARTUNG

WICHTIG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.

AUFSÄTZE

Nehmen Sie den Aufsatz ab, spülen Sie ihn mit Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen. Aus Hygienegründen wird empfohlen, die Aufsätze alle drei bis vier Monate auszutauschen.

GERÄT

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und reinigen Sie es mit einem weichen feuchten Tuch.

ZUBEHÖR

Ersatzbürsten sind erhältlich auf:

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

TECHNISCHE DATEN

Modell:	FAPC		Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.
Eingangsleistung:	5 V 800 mA 4,0 W		
Akku	Li-Ion 3,7 V 2500 mAh 9,25 Wh		Gleichstrom
Ladedauer:	3-5 Stunden		
Maximale Betriebsdauer:	1 Stunde		
	Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie für die spätere Verwendung auf.		Nach IPX7 für den Gebrauch in der Badewanne oder unter der Dusche geeignet
	Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.		

KUNDENBETREUUNG

Falls Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: online@riobeauty.com

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie online unter:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

www.riobeauty.com
1-IN-FAPC-EU/1.0

PORTUGUÊS AVISOS


- Leia todas as instruções atentamente e guarde-as para futura referência.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize este produto em partes do corpo flácidas ou quaisquer outras áreas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, pólipos cutâneos, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flegmites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no mesmo.
- Apenas para uso externo.
- Se sofre de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.
- Não utilize na zona do contorno dos olhos.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.

A SUA UNIDADE

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Ligar/Desligar/Direção | 6 Cabeça de esfoliação em silicone |
| 2 Seleção de velocidade | 7 Cabeça de limpeza |
| 3 Luzes de carregamento | 8 Cabo de carregamento USB |
| 4 Porta de carregamento | 9 Bolsa de viagem |
| 5 Vedante de borracha | |

CARREGAMENTO


Abra o vedante de borracha. Utilize o cabo de carregamento USB e ligue a uma porta USB.



As luzes de carregamento piscam durante o carregamento. Assim que o aparelho estiver totalmente carregado, as luzes ficam acesas sem piscar.
Tempo de carregamento da bateria: 3-5 horas
Tempo de funcionamento: 1 hora
NOTA: a unidade não pode ser usada durante o carregamento.


MUDAR A CABEÇA

Certifique-se de que desliga a unidade. As cabeças são de encaixe (ver ilustração).



COMO UTILIZAR

Prima o botão Ligar/Desligar/Direção para ligar. Prima novamente para mudar de direção. Prima o botão de seleção de velocidade para alterar a velocidade. Existem duas velocidades à escolha. Recomenda-se a utilização da velocidade baixa para peles sensíveis.




Começando pela testa e com uma ligeira pressão, passe pela pele com pequenos movimentos circulares durante 20 segundos, seguidos de 20 segundos no nariz e no queixo e 10 segundos em cada maçã do rosto.
Mude a direção e repita.

Para desligar, prima o botão Ligar/Desligar/Direção.

NOTA: a unidade desliga automaticamente após 10 minutos.


ESFOLIAÇÃO



Cabeça de esfoliação em silicone (6)

Utilize a cabeça de esfoliação com o seu produto esfoliante preferido.

LIMPEZA



Cabeça de limpeza (7)

Utilize a cabeça de limpeza com o seu produto de limpeza de pele preferido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

CABEÇAS

Remova a cabeça, passe-a por água e deixe secar. Por razões de higiene, recomenda-se a substituição das cabeças a cada três ou quatro meses.

UNIDADE

Verifique se a unidade está desligada e limpe-a com um pano macio e húmido.

ACESSÓRIOS

Escovas de substituição disponíveis em:
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	FAPC		Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.
Entrada:	5 V 800 mA 4 W		
Bateria	íões de lítio 3,7 V 2500 mAh 9,25 Wh		Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE
Tempo de carregamento:	3-5 horas		Corrente contínua
Tempo máximo de funcionamento:	1 hora		
	Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.		

IPX7: pode ser utilizado no duche ou banho

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto conosco através do e-mail: **online@riobeauty.com**

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garante que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

www.riobeauty.com
1-IN-FAPC-EU/1.0

ITALIANO AVVERTENZE


- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie per garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Per motivi igienici, se ne sconsiglia l'uso condiviso.
- Non utilizzare questo prodotto su parti del corpo con pelle flaccida o su zone che presentano segni di: vene varicose, malattie della pelle (per esempio eczemi, psoriasi, dermatite), tagli ed abrasioni, irritazioni, verruche, nei, zone ipersensibili o scottature, flebiti, tessuti di recente cicatrizzazione, in presenza di altri problemi cutanei.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Esclusivamente per utilizzo esterno.
- In presenza di patologie cutanee, è opportuno consultare il dermatologo prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare nell'area immediatamente intorno agli occhi.
- Non utilizzare su zone che sono state sottoposte a chirurgia estetica.

COMPONENTI

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 On/Off/Cambia direzione | 6 Testina esfoliante in silicone |
| 2 Selezione velocità | 7 Testina per la pulizia |
| 3 Indicatore di carica | 8 Cavo USB di ricarica |
| 4 Presa per la ricarica | 9 Custodia da viaggio |
| 5 Guarnizione in gomma | |

RICARICA



Aprire la guarnizione in gomma. Utilizzando il cavo USB di ricarica, collegare a una porta USB.



Durante la ricarica le luci dell'indicatore di ricarica lampeggiano.
Una volta terminato il caricamento, le luci rimangono accese costantemente.
Durata ricarica della batteria: 3-5 ore
Tempo di funzionamento: 1 ora
NOTA: L'apparecchio non può essere usato durante la ricarica.

COME SOSTITUIRE LE TESTINE


Assicurarsi che l'unità sia spenta. Le testine sono inserite ad innesto (vedere illustrazione).



GUIDA INTRODUTTIVA

Premere il pulsante On/Off/Cambia direzione per accendere. Premerlo di nuovo per cambiare direzione.

Premere il pulsante Selezione velocità per modificare la velocità. Si può scegliere tra due diverse impostazioni di velocità. Si consiglia di utilizzare la velocità bassa per le pelli sensibili.




Iniziando dalla fronte, applicare una leggera pressione e far scivolare sulla pelle con piccoli movimenti circolari per 20 secondi, seguiti da 20 secondi su naso e mento e 10 secondi su ciascuna guancia.
Invertire la direzione e ripetere.

Per spegnere, premere il pulsante On/Off/Cambia direzione.

NOTA: l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti.


ESFOLIAZIONE



Testina esfoliante in silicone (6)

Utilizzare la testina esfoliante in combinazione con un prodotto esfoliante per la cura della pelle, a propria scelta.

PULIZIA



Testina per la pulizia (7)

Utilizzare la testina per la pulizia assieme con un prodotto detergente per la cura della pelle, a propria scelta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE: NON usare solventi né detergenti abrasivi.

TESTINE

Togliere la testina, sciacquarla con acqua e lasciarla asciugare. Per motivi igienici si consiglia di cambiare le testine ogni tre o quattro mesi.

APPARECCHIO

Dopo aver spento l'apparecchio, pulirlo utilizzando un panno morbido e umido.

ACCESSORI

Le spazzole di ricambio sono disponibili presso:
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPECIFICHE

Modello:	FAPC		Il prodotto è conforme alle vigenti normative UE relative ai prodotti di questo tipo.
Alimentazione:	5V 800mA 4,0W		Corrente continua
Bateria	agli ioni di Litio 3,7V 2500mAh 9,25Wh		IPX7 adatto per l'uso nella vasca o sotto la doccia
Tempo di ricarica:	3-5 ore		
Tempo di funzionamento massimo:	1 ora		
	Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo e conservarle per uso futuro.		
	Questo prodotto può essere usato solo in ambienti interni.		

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una email al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il seguente sito:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

SMALTIMENTO



La Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/EU) è stata implementata al fine di regolamentare il riciclo di tali prodotti attraverso le migliori tecniche di recupero e riciclaggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che al termine del suo ciclo di vita venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali a livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

www.riobeauty.com
1-IN-FAPC-EU/1.0