

airwrap i.d.

Používateľská príručka



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIANO.01

Obsah balenia

Začínáme

Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Použitie nastavcov

Pred stylingom

Natáčanie vlasov

Tvarovanie vlasov

Vytvorenie objemu

Uhladzovanie vlasov


Difuzér

Narovnávanie

Pravidelná údržba filtra

dyson


Obsah balenia



Hlavná časť
multistylera a sušiča
Dyson Airwrap i.d.™



Rýchly sušič




Kefa na čistenie filtra

Ďalšie nadstavce môžete zakúpiť na www.dyson.sk/produkty/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-upravu-vlasov



30 mm
Airwrap™
nadstavec



40 mm
Airwrap™
nadstavec



20 mm
Airwrap™
nadstavec



30 mm
Airwrap™
predĺžený
nadstavec




40 mm
Airwrap™
predĺžený
nadstavec



Kónický
Valčekový
Airwrap™
nadstavec



Mäkká
vyhladzujúca
kefa



Tuhá
vyhladzujúca
kefa



Malá mäkká
vyhladzujúca
kefa




Malá tuhá
vyhladzujúca
kefa




Malá
okružla kefa
pre objem



Okrúhla
kefa pre
objem




Veľká
okružla kefa
pre objem




Vyhladzujúci
nadstavec
proti
poletávym
vlasom




Rýchly sušič




Listový
koncentrátor



Difuzér




Difuzér na
tvorbu vlniek
a kučier




Hrebeň so
širokými
zubami


Začíname




Ovládanie teploty
Tri rôzne teploty vrátane konštantného studeného prúdenia vzduchu.



Ovládanie prúdenia vzduchu
3 úrovne intenzity prúdenia vzduchu.




Posuvný prepínač na zapnutie/vypnutie



Personalizovaná sekvencia natáčania i.d. curl™
Pre odomknutie tejto funkcie dokončíte inštrukčnú aplikáciu MyDyson™. Pre aktiváciu posuňte smerom nahor a pustiť.

Odnímateľný kryt filtra
Pri čistení filtra sa dá ľahko stiahnuť. Viac v kapitole „Pravidelná údržba filtra“.



LED indikátor
Blikajúca modrá kontrolka – spotrebič je pripravený na pripojenie.

Neprerušovaná modrá – spotrebič pripojený.

Vyčistite filter. Viac v kapitole „Pravidelná údržba filtra“.

Pokiaľ LED indikátory svietia a filter už bol vyčistený, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Stiahnuť v App Store. Získať v Google Play.

1. krok

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ a vytvorte si účet.
Ak už máte účet, prihláste sa.

2. krok


Zapnite svoj multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ a pridajte ho do aplikácie.
Vo vašom mobilnom zariadení musí byť povolená bezdrôtová technológia Bluetooth®.

3. krok

Postupujte podľa krokov na spárovanie zariadenia Airwrap i.d.™.
Prúdenie vzduchu bude počas tejto doby aktívne.

4. krok


Po spárovaní zariadenie Airwrap i.d.™ vypnite.
Pokračujte v nastavovaní v aplikácii, aby ste aktivovali funkcie,
ako je personalizovaná sekvencia natáčania i.d. curl™.



Pripojenie aplikácie MyDyson™

N/A Vyžaduje internetové pripojenie. Požiadavky na operačný systém a mobilné zariadenie aplikácie MyDyson™ nájdete v obchode App Store alebo Google Play.


Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Použitie nadstavcov


Nasadenie nadstavca

Nasaďte a pootočte nadstavcom na tele stylera, kým bezpečne nezapadne.



Výmena nadstavcov

Na uvoľnenie a výmenu nadstavca posuňte uvoľňovacie tlačidlo nadol, ako je znázornené.



Studená špička



Valčekové nadstavce Dyson Airwrap™, okrúhle kefy a vyhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom sa počas používania stanú horúcimi. Pri ich výmene za iný nadstavec ich držte iba za farebnú studenú špičku.

Pri manipulácii s horúcimi nadstavcami buďte opatrní

Nadstavce držte iba za farebne vyznačené oblasti. Niektoré nadstavce si vyžadujú občasné čistenie.

Ďalšie informácie získate na:


www.dyson.sk/produkty/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-upravu-vlasov



Sušič a uhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom



Kónický nadstavec Airwrap™



Okrúhla kefa pre objem


Pred stylingom

Na rovné a vlnité vlasy použite nadstavec na rýchle sušenie alebo sušič s uhladzujúcim nadstavcom proti poľietavým vlasom.

Sušič a uhladzujúci nadstavec proti poľietavým vlasom má dva režimy (i) sušenie a (ii) uhladzovanie vlasov. Na prepínanie medzi režimami použite studený hrot.

Vlasy by pred natáčaním pomocou valčekových nadstavcov mali vyzeráť suché, ale na dotyk by mali byť studené.

Na kučeravé a vlnité vlasy použite tuhú vyhladzujúcu kefu. Vlasy rozčesávajte po malých prameňoch smerom nadol, od končekov smerom ku koreňom, kým nebudú na dotyk mierne vlhké.




Natáčanie vlasov

Použitie sekvencie i.d. curl™

Multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ si pamätá vašu personalizovanú sekvenciu i.d. curl™. Časy natáčania a stylingu sa prispôsobujú vášmu osobnému vlasovému profilu pomocou aplikácie MyDyson™.

Potiahnite vypínač smerom nahor a pustíte, čím aktivujete sekvenciu i.d. curl™ podľa pôvodného nastavenia aplikácie.




Valčekové nadstavce

1. krok

Uchopte prameň vlasov a priložte valčekový nadstavec ku končekom vlasov. Prameň vlasov sa začne namotávať na valčekový nadstavec.

2. krok

Pohybujte stylerom smerom k hlave, nie je treba ním otáčať. Vaša personalizovaná sekvencia i.d. curl™ sa spustí.





3. krok

Studený prúd vzduchu sa aktivuje automaticky. Prúdenie vzduchu sa automaticky oslabí, keď je sekvencia dokončená.

Pre spustenie pohnite zariadenie smerom nadol.

Pre zmenu smeru kučier pootočte studeným hrotom valčekového nadstavca.





Tvarovanie vlasov

Vyhľadzujuce kefy

Vyhľadzujucou kefou prečesávajúte vlasy od korenkov ku končekom.

Tipy:

Na dosiahnutie objemu smerujte zuby kefy smerom von.
Na formovanie tvaru natočte kefu pri končekoch dovnútra.





Vytvorenie objemu

Okrúhla kefa pre objem

Okrúhla kefa pre objem má dlhé jemné štetiny, ktoré smerujú vzduch priamo do vlasov, pričom zároveň dodáva objem a vytvára ťah, ktorým tvaruje vlasy počas sušenia.

Tipy:

Pri sušení nadvihujte jednotlivé sekcie vlasov smerom nahor, aby ste pridali objem. Otočte vlasy okolo kefy a pod ňu, aby ste vytvarovali končeky.




Listový koncentrátor

Na vytváranie hladkých účesov. Na dosiahnutie precízneho stylingu vysušte vlasy prúdením vzduchu s vysokou rýchlosťou.

Prúdenie vzduchu s cieľom vytvoriť záhyby vlasov pomocou kefy.




Po zaistení sa listový koncentrátor môže otáčať o 360 stupňov pre ľahkú manipuláciu pri stylingu.



Tipy:

Ťahajte nadstavec po prameni vlasov, čím sa vyhnete prerušeniam a vytvoríte hladký, rovný účes.




Uhladzovanie vlasov

Sušič a uhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom

Pootočením otočnej špičky zvolíte uhladzujúci režim.

Prítláčením na vlasy prepnete smer prúdenia vzduchu.




Použite na suché vlasy na ukrytie polietavých vlasov. Priložte nadstavec k vlasom, kým ich nepritiahne, a potom pomaly prejdite ku končekom.

Pre použitie na suchých a rovných (narovnaných) vlasoch.

Ako používať kontaktné pole

Umiestnite kontaktnú lištu oproti hlavici, kým nebudete počuť kliknutie a vlasy sa nepritiahnu. Prechádzajte od korenkov po končeky, aby ste ukryli polietavé vlasy.



Difuzér

Difuzér na tvorbu vlniek a kučier


Klenbový režim

Prúd vzduchu je vtiahnutý do klenby, aby pomohol zvýrazniť a uhladiť prirodzené vlny alebo kučery.



Difúzny režim

Odnímateľné hroty rozptýlia prúd vzduchu ku končekom pre vytvorenie efektných nadýchaných vlniek a kučier.



Narovnávanie

Hrebeň so širokými zubami

Vlasy rozčesávajú po malých pramienkoch smerom nadol. Začnite od končekov a postupujte smerom ku koreňom, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.



Pravidelná údržba filtra

Čistenie filtra je oneskorené, keď LED indikátor začne blikať nabiele.

Pred čistením filtra sa uistite, že ste spotrebič odpojili od elektrickej siete a nechali ho vychladnúť.

Multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ je vybavený vysoko vyladenou technológiou, ktorá poskytuje výnimočný výkon.


Táto technológia sa musí udržiavať čistá a zbavená prachu a zvyškov prípravkov na vlasy. Kvôli trvalému udržaniu výkonu je potrebná údržba.

1. krok


Nasuňte oválnu kefku na čistenie filtra cez kábel na kryt filtra.

Rotáčnymi pohybmi kefkou na čistenie filtra dôkladne kryt filtra vyčistite.

Stiahnite oválnu kefku na čistenie filtra.




Mriežka
filtra



Kefa na
čistenie filtra




Kryt filtra



2. krok


Uchopte spotrebič za rukoväť a smerom ku káblu stiahnite kryt filtra.

Jemne potiahnite kryt filtra a vysuňte ho z kábla.




3. krok

Umyte kryt filtra pod teplou tečúcou vodou.



4. krok


Oklepajte väčšinu prebytočnej vody z krytu filtra a zvyšok vody a vlhkosti nechajte uschnúť prirodzenou cestou.



5. krok

Krúživým pohybom a pohybom nahor a nadol čistíte filtračnú mriežku kefkou na čistenie filtra, kým sa neodstránia všetky nečistoty.

Na čistenie filtračnej mriežky nepoužívajte vodu ani chemikálie.



6. krok

Miernym ťahom rozovrite kryt filtra a navlečte ho na kábel.

Nasuňte kryt filtra na rukoväť a otáčajte ním, kým nezapadne do správnej polohy.

