

airwrap i.d.

Návod k použití



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah balení

Začínáme

Připojte se k aplikaci MyDyson™
a nastavte si vlastní sekvenci

natáčení id curl™

Použití nástavců

Před stylingem

Natáčení vlasů

Tvarování vlasů

Vytvoření objemu

Uhlazování vlasů


Rozptýlení

Narovnávání

Pravidelná údržba filtru

dyson


Obsah balení



Hlavní část multistyleru a vysoušeče vlasů Dyson Airwrap id™



Nástavec pro rychlé vysoušení




Kartáček na čištění filtru

Další nástavce můžete zakoupit na www.dyson.cz



30mm nástavec Airwrap™



40mm nástavec Airwrap™



20mm nástavec Airwrap™




30mm prodloužené nástavce Airwrap™




40mm prodloužené nástavce Airwrap™



Kónický válečkový AirWrap™ nástavec



Měkký vyhlazující kartáč



Tuhý vyhlazující kartáč




Malý měkký vyhlazující kartáč




Malý tuhý vyhlazující kartáč




Malý kulatý kartáč pro objem



Kulatý kartáč pro objem




Velký kulatý kartáč pro objem




Uhlazující nástavec Dryer+ Flyaway




Nástavec pro rychlé vysoušení




Konzentrátor vzduchu



Difuzér



Difuzér Wave+Curl




Hřeben se širokými zuby


Začínáme




Ovládání teploty
Tři nastavení teploty,
včetně studeného
vzduchu.



Ovládání proudu vzduchu
3 úrovně intenzity proudu
vzduchu.




Posuvný vypínač



**Vlastní sekvence
natáčení id curl™**
Pro seznámení s touto
funkcí si projděte celý
návod v aplikaci MyDyson™.
Aktivujte posunutím
nahoru a uvolněním.

Odnímatelný kryt filtru
Při čištění filtru se dá snadno
sejmout. Více v kapitole
„Pravidelná údržba filtru“.



LED kontrolka
Bliká modře – připraveno
k připojení.

Trvale svítící modrá –
připojeno.

Vyčistit filtr. Více v kapitole
„Pravidelná údržba filtru“.

Pokud LED svítí a filtr již
byl vyčištěn, kontaktujte
zákaznickou linku
společnosti Dyson.

Připojte se k aplikaci MyDyson™ a nastavte si vlastní sekvenci natáčení id curl™

Stáhněte si z App Store. Získejte ji na Google Play.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ a vytvořte si účet. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Krok 2


Zapněte svůj multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ a přidejte přístroj do aplikace. Ve vašem mobilním zařízení musí být aktivována bezdrátová technologie Bluetooth*.

Krok 3

Postupujte těmito kroky a spárujte svůj Airwrap id™. Proudění vzduchu bude po tuto dobu aktivní.

Krok 4


Po spárování svůj Airwrap id™ vypněte. Pokračujte nastavením v aplikaci, abyste mohli aktivovat funkce, jako je například vlastní sekvence natáčení id curl™.



Možnost připojení k aplikaci MyDyson™

Funkce aplikace se mohou na jednotlivých trzích lišit. Vyžaduje připojení k internetu. Požadavky na operační systém a mobilní zařízení pro aplikaci MyDyson™ najdete v App Store nebo Google Play.


Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Použití nástavců


Nasazení nástavce

Nasaďte a pootočte nástavcem na těle styleru, dokud bezpečně nezapadne.





Výměna nástavců

Pro uvolnění a výměnu nástavce posuňte uvolňovací tlačítko dolů, jak je znázorněno.



Studená špička


Během použití se válečkové nástavce Dyson Airwrap™, kulaté kartáče a uhlazující nástavec proti polétavým vlasům silně zahřívají. Při jejich výměně za jiný nástavec je držte pouze za barevnou studenou špičku.



Vysoušeč + uhlazující nástavec proti polétavým vlasům



Kónický nástavec Airwrap™



Kulatý kartáč pro objem

Při manipulaci s horkými nástavci buďte opatrní
Držte nástavce pouze za barevně vyznačené oblasti.
Některé nástavce mohou vyžadovat občasné čištění.

Další informace najdete na: www.dyson.cz


Před stylingem

U rovných a vlnitých vlasů použijte nástavec na rychlé vysoušení nebo vysoušeč a uhlazující nástavec proti polétavým vlasům.

Uhlazující nástavec proti polétavým vlasům (Dryer+Flyaway) má dva režimy (i) pro vysoušení a (ii) uhlazení. Pro přepínání mezi režimy použijte otočnou špičku.

Před natáčením pomocí válečkových nástavců by měly vlasy vypadat suché, ale na dotek působit vlhkým a studeným dojmem.

Pro kudrnaté a vlnité vlasy použijte tuhý vyhlazující kartáč. Vlasy po malých sekcích pročešávejte směrem dolů. Začněte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům, dokud nebudou na dotek mírně vlhké.




Natáčení vlasů

Použití sekvence id curl™

Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ si pamatuje vaši vlastní sekvenci id curl™. Ta přizpůsobuje čas navíjení a stylingu vašemu osobnímu vlasovému profilu pomocí aplikace MyDyson™.


Po prvním nastavení aplikace posuňte tlačítko vypínače nahoru a uvolněte ho. Aktivujete tak sekvenci id curl™.



Válečkové nástavce


Krok 1

Uchopte pramen vlasů a přiložte válečkový nástavec ke konečkům vlasů. Pramen vlasů se začne namotávat na válečkový nástavec.



Krok 2

Pohybujte stylerem směrem k hlavě, není třeba jím otáčet. Proběhne vaše vlastní sekvence i.d. curl™.




Krok 3

Automaticky se aktivuje Rychlé zchlazení, které loknu zafixuje. Po dokončení sekvence se intenzita proudění vzduchu automaticky sníží.

Pro uvolnění posuňte zařízení směrem dolů.

Chcete-li změnit směr natáčení, otočte studenou špičkou válečkového nástavce.





Tvarování vlasů

Vyhlažující kartáče

Vyhlažujícím kartáčem pročešáte vlasy od kořínků ke konečkům.

Tip:



Pro dosažení objemu směřujte zuby kartáče směrem ven.
Pro formování tvaru natočte kartáč na koncích dovnitř.



Vytvoření objemu

Kulatý kartáč pro objem

Kulatý kartáč pro objem má dlouhé jemné štětiny, které nasměrují vzduch k vlasům a zároveň jim dodají objem. Během vysoušení vlasy natahují, což umožňuje jejich snadné tvarování.



Tip:

Během vysoušení vytahujte jednotlivé prameny směrem nahoru, abyste dodali vlasům objem. Obtočte vlasy kolem kartáče a pod kartáčem a tvarujte konečky.


Koncentrátor vzduchu

Pro vytvoření hladkého účesu. Vysouší silným řízeným proudem vzduchu, který umožňuje přesný styling.

Soustředěný proud vzduchu pro tvarování vlasů kartáčem.




Po zajištění lze koncentrátorem vzduchu otáčet o 360 stupňů, což usnadňuje styling.



Tip

Nakloňte nástavec dolů po pramenu vlasů, aby nedošlo k přerušení a vy jste mohli vytvořit hladký, upravený účes.




Uhlazování vlasů

Vysoušeč + uhlazující nástavec proti polétavým vlasům

Pootočením otočné špičky zvolte uhlazovací režim.

Přítlačením na vlasy přepnete směr proudění vzduchu.




Použití na suché vlasy k eliminaci polétavých vlasů. Přiložte nástavec k vlasům, dokud je nepřitáhne, a pak pomalu sjíždějte ke konečkům.

Pro použití na suchých a rovných (narovnaných) vlasech.

Jak používat kontaktní pole

Umístěte kontaktní pole k hlavě, dokud neuslyšíte cvaknutí a vlasy se nepřitáhnou. Přejetím od kořínků ke konečkům skryjete polétavé vlasy.




Rozptýlení

Difuzér Wave+Curl


Režim kupole

Proud vzduchu je vháněn do kupole a pomáhá tak zdůraznit a uhladit přirozené vlny nebo lokny.



Rozptýlený režim

Odnímatelné hroty rozptylují proud vzduchu ke kořínkům, což umožňuje vytvoření strukturovaných, objemných loken a kudrlin.



Narovnávání

Hřeben se širokými zuby

Vlasy rozčesávejte po malých pramíncích směrem dolů. Začněte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.



Pravidelná údržba filtru

Pokud začne blikat bílá LED kontrolka, bylo čištění filtru odloženo.


Před zahájením čištění filtru nechte spotřebič vychladnout a ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě.

Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ je vybavený vysoce přesnou technologií, která zajišťuje výjimečný výkon.

Tuto technologii je třeba udržovat v čistotě bez prachu a zbytků vlasových přípravků. Pro trvalé zachování výkonu je nutná údržba.



Mřížka
filtru



Kartáček na
čištění filtru




Kryt filtru

Krok 1

Nasuňte oválný kartáček na čištění filtru přes kabel na kryt filtru.

Rotačními pohyby kartáčku na čištění filtru důkladně kryt filtru vyčistěte.


Sejměte oválný kartáček na čištění filtru.



Krok 2


Uchopte spotřebič za rukojeť a směrem ke kabelu kryt filtru stáhněte.

Jemně kryt filtru rozevřete a vysuňte jej z kabelu.




Krok 3

Kryt filtru propláchněte pod teplou tekoucí vodou.



Krok 4


Otřepete většinu přebytečné vody z krytu filtru a zbytek vody a vlhkosti nechejte přirozenou cestou uschnout.



Krok 5

Rotačními pohyby a pohyby nahoru a dolů vyčistíte oválným kartáčkem na čištění filtru mřížku filtru, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.


K čištění mřížky filtru nepoužívejte vodu ani žádné chemikálie.



Krok 6

Mírným tahem rozevřete kryt filtru a navlékněte jej na kabel.

Nasuňte kryt filtru na rukojeť a otáčejte jím, dokud nezapadne do správné polohy.



airwrap i.d.

Používateľská príručka



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIANO.01

Obsah balenia

Začínáme

Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Použitie nastavcov

Pred stylingom

Natáčanie vlasov

Tvarovanie vlasov

Vytvorenie objemu

Uhladzovanie vlasov


Difuzér

Narovnávanie

Pravidelná údržba filtra

dyson


Obsah balenia



Hlavná časť
multistylera a sušiča
Dyson Airwrap i.d.™



Rýchly sušič




Kefa na čistenie filtra

Ďalšie nadstavce môžete zakúpiť na www.dyson.sk/produkty/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-upravu-vlasov



30 mm
Airwrap™
nadvstavec



40 mm
Airwrap™
nadvstavec



20 mm
Airwrap™
nadvstavec



30 mm
Airwrap™
predĺžený
nadvstavec




40 mm
Airwrap™
predĺžený
nadvstavec



Kónický
Valčekový
Airwrap™
nadvstavec



Mäkká
vyhladzujúca
kefa



Tuhá
vyhladzujúca
kefa




Malá mäkká
vyhladzujúca
kefa




Malá tuhá
vyhladzujúca
kefa




Malá
okružla kefa
pre objem



Okrúhla
kefa pre
objem




Veľká
okružla kefa
pre objem




Vyhladzujúci
nadvstavec
proti
poletávym
vlasom




Rýchly sušič




Listový
koncentrátor



Difuzér



Difuzér na
tvorbu vlniek
a kučier




Hrebeň so
širokými
zubami


Začíname




Ovládanie teploty
Tri rôzne teploty vrátane konštantného studeného prúdenia vzduchu.



Ovládanie prúdenia vzduchu
3 úrovne intenzity prúdenia vzduchu.




Posuvný prepínač na zapnutie/vypnutie



Personalizovaná sekvencia natáčania i.d. curl™
Pre odomknutie tejto funkcie dokončite inštrukciú v aplikácii MyDyson™. Pre aktiváciu posuňte smerom nahor a pustiť.

Odnímateľný kryt filtra
Pri čistení filtra sa dá ľahko stiahnuť. Viac v kapitole „Pravidelná údržba filtra“.



LED indikátor
Blikajúca modrá kontrolka – spotrebič je pripravený na pripojenie.

Neprerušovaná modrá – spotrebič pripojený.

Vyčistite filter. Viac v kapitole „Pravidelná údržba filtra“.

Pokiaľ LED indikátory svietia a filter už bol vyčistený, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Stiahnuť v App Store. Získať v Google Play.

1. krok

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ a vytvorte si účet.
Ak už máte účet, prihláste sa.

2. krok


Zapnite svoj multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ a pridajte ho do aplikácie.
Vo vašom mobilnom zariadení musí byť povolená bezdrôtová technológia Bluetooth®.

3. krok

Postupujte podľa krokov na spárovanie zariadenia Airwrap i.d.™.
Prúdenie vzduchu bude počas tejto doby aktívne.

4. krok


Po spárovaní zariadenie Airwrap i.d.™ vypnite.
Pokračujte v nastavovaní v aplikácii, aby ste aktivovali funkcie,
ako je personalizovaná sekvencia natáčania i.d. curl™.



Pripojenie aplikácie MyDyson™

N/A Vyžaduje internetové pripojenie. Požiadavky na operačný systém a mobilné zariadenie aplikácie MyDyson™ nájdete v obchode App Store alebo Google Play.


Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Použitie nadstavcov


Nasadenie nadstavca

Nasaďte a pootočte nadstavcom na tele stylera, kým bezpečne nezapadne.



Výmena nadstavcov

Na uvoľnenie a výmenu nadstavca posuňte uvoľňovacie tlačidlo nadol, ako je znázornené.



Studená špička



Valčekové nadstavce Dyson Airwrap™, okrúhle kefy a vyhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom sa počas používania stanú horúcimi. Pri ich výmene za iný nadstavec ich držte iba za farebnú studenú špičku.

Pri manipulácii s horúcimi nadstavcami buďte opatrní

Nadstavce držte iba za farebne vyznačené oblasti. Niektoré nadstavce si vyžadujú občasné čistenie.

Ďalšie informácie získate na:


www.dyson.sk/produkty/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-upravu-vlasov



Sušič a uhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom



Kónický nadstavec Airwrap™



Okrúhla kefa pre objem


Pred stylingom

Na rovné a vlnité vlasy použite nadstavec na rýchle sušenie alebo sušič s uhladzujúcim nadstavcom proti polietavým vlasom.

Sušič a uhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom má dva režimy (i) sušenie a (ii) uhladzovanie vlasov. Na prepínanie medzi režimami použite studený hrot.

Vlasy by pred natáčaním pomocou valčekových nadstavcov mali vyzerať suché, ale na dotyk by mali byť studené.

Na kučeravé a vlnité vlasy použite tuhú vyhladzujúcu kefu. Vlasy rozčesávajte po malých prameňoch smerom nadol, od končekov smerom ku koreňom, kým nebudú na dotyk mierne vlhké.




Natáčanie vlasov

Použitie sekvencie i.d. curl™

Multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ si pamätá vašu personalizovanú sekvenciu i.d. curl™. Časy natáčania a stylingu sa prispôsobujú vášmu osobnému vlasovému profilu pomocou aplikácie MyDyson™.


Potiahnite vypínač smerom nahor a pustíte, čím aktivujete sekvenciu i.d. curl™ podľa pôvodného nastavenia aplikácie.



Valčekové nadstavce


1. krok

Uchopte prameň vlasov a priložte valčekový nadstavec ku končekom vlasov. Prameň vlasov sa začne namotávať na valčekový nadstavec.



2. krok

Pohybujte stylerom smerom k hlave, nie je treba ním otáčať. Vaša personalizovaná sekvencia i.d. curl™ sa spustí.




3. krok

Studený prúd vzduchu sa aktivuje automaticky. Prúdenie vzduchu sa automaticky oslabí, keď je sekvencia dokončená.

Pre spustenie pohnite zariadenie smerom nadol.

Pre zmenu smeru kučier pootočte studeným hrotom valčekového nadstavca.





Tvarovanie vlasov

Vyhľadzujuce kefy

Vyhľadzujuťou kefou prečesávajúte vlasy od korigekov ku končekom.

Tipy:

Na dosiahnutie objemu smerujúte zuby kefy smerom von.
Na formovanie tvaru natočíte kefu pri končekoch dovnútra.





Vytvorenie objemu

Okrúhla kefa pre objem

Okrúhla kefa pre objem má dlhé jemné štetiny, ktoré smerujú vzduch priamo do vlasov, pričom zároveň dodáva objem a vytvára ťah, ktorým tvaruje vlasy počas sušenia.

Tipy:

Pri sušení nadvíhujúte jednotlivé sekcie vlasov smerom nahor, aby ste pridali objem. Otočíte vlasy okolo kefy a pod ňu, aby ste vytvarovali končeky.




Listový koncentrátor

Na vytváranie hladkých účesov. Na dosiahnutie precízneho stylingu vysušte vlasy prúdením vzduchu s vysokou rýchlosťou.

Prúdenie vzduchu s cieľom vytvoriť záhyby vlasov pomocou kefy.




Po zaistení sa listový koncentrátor môže otáčať o 360 stupňov pre ľahkú manipuláciu pri stylingu.



Tipy:

Ťahajte nadstavec po prameni vlasov, čím sa vyhnete prerušeniam a vytvoríte hladký, rovný účes.




Uhladzovanie vlasov

Sušič a uhladzujúci nadstavec proti polietavým vlasom

Pootočením otočnej špičky zvolíte uhladzujúci režim.

Prítlačení na vlasy prepnete smer prúdenia vzduchu.




Použite na suché vlasy na ukrytie polietavých vlasov. Priložte nadstavec k vlasom, kým ich nepritiahnu, a potom pomaly prejdite ku končekom.

Pre použitie na suchých a rovných (narovnaných) vlasoch.

Ako používať kontaktné pole

Umiestnite kontaktnú lištu oproti hlavici, kým nebudete počuť kliknutie a vlasy sa nepritiahnu. Prechádzajte od korenkov po končeky, aby ste ukryli polietavé vlasy.



Difuzér

Difuzér na tvorbu vlniek a kučier


Klenbový režim

Prúd vzduchu je vtiahnutý do klenby, aby pomohol zvýrazniť a uhladiť prirodzené vlny alebo kučery.



Difúzny režim

Odnímateľné hroty rozptýlia prúd vzduchu ku končekom pre vytvorenie efektných nadýchaných vlniek a kučier.



Narovnávanie

Hrebeň so širokými zubami

Vlasy rozčesávajú po malých pramienkoch smerom nadol. Začnite od končekov a postupujte smerom ku koreňom, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.



Pravidelná údržba filtra

Čistenie filtra je oneskorené, keď LED indikátor začne blikať nabiele.

Pred čistením filtra sa uistite, že ste spotrebič odpojili od elektrickej siete a nechali ho vychladnúť.

Multistylér a sušič Dyson Airwrap i.d.™ je vybavený vysoko vyladenou technológiou, ktorá poskytuje výnimočný výkon.


Táto technológia sa musí udržiavať čistá a zbavená prachu a zvyškov prípravkov na vlasy. Kvôli trvalému udržaniu výkonu je potrebná údržba.

1. krok


Nasuňte oválnu kefku na čistenie filtra cez kábel na kryt filtra.

Rotačnými pohybmi kefky na čistenie filtra dôkladne kryt filtra vyčistite.

Stiahnite oválnu kefku na čistenie filtra.




Mriežka
filtra



Kefa na
čistenie filtra




Kryt filtra



2. krok


Uchopte spotrebič za rukoväť a smerom ku káblu stiahnite kryt filtra.

Jemne potiahnite kryt filtra a vysuňte ho z kábla.




3. krok

Umyte kryt filtra pod teplou tečúcou vodou.



4. krok


Oklepajte väčšinu prebytočnej vody z krytu filtra a zvyšok vody a vlhkosti nechajte uschnúť prirodzenou cestou.



5. krok

Krúživým pohybom a pohybom nahor a nadol čistíte filtračnú mriežku kefkou na čistenie filtra, kým sa neodstránia všetky nečistoty.

Na čistenie filtračnej mriežky nepoužívajte vodu ani chemikálie.



6. krok

Miernym ťahom rozovrite kryt filtra a navlečte ho na kábel.

Nasuňte kryt filtra na rukoväť a otáčajte ním, kým nezapadne do správnej polohy.

