

KROUŽEK NA PENIS FIFTY SHADES OF GREY YOURS AND MINE



OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu min. 3 sekund
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu min. 3 sekund

ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

POZOR! Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriem!

Můžete také použít čistič erotických pomůcek, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační kroužek není voděodolný ani vodotěsný.

LUBRIKACE

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační kroužek je poháněn dvěma akumulátory typu G3A.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete vibrační kroužek obsahující 2 akumulátory, saténový pytlík a 4 náhradní akumulátory typu G3A.