

KRÚŽOK NA PENIS FIFTY SHADES OF GREY YOURS AND MINE



OVLÁDANIE

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie po dobu min. 3 sekúnd
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu min. 3 sekúnd

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

POZOR! Pred umytím vibračného krúžku vyberte patrónu s batériami!

Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je vodeodolný ani vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibračný krúžok je poháňaný dvoma akumulátormi typu G3A.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok obsahujúci 2 akumulátory, saténové vrecúško a 4 náhradné akumulátory typu G3A.