

Vlastnosti:

keramická technológia

2 stupne rýchlostí a teploty

tichý

usmerňovač vzduchu

mini-difúzer

zabraňuje zamotávaniu vlasov do ventilátora

ľahký ergonomický tvar

vhodný na cestovanie

krúžok na zavesenie

Technické parametre:

dĺžka kábla: 1,8 m

duálne napätie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu batoliat a detí. Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo v detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiajte suchý.

- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť zo siete. Blízkosť zdroja vody môže byť nebezpečná a to i vtedy, ak je

prístroj vypnutý. Pre zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenciálny prúd stanoveného diferenciálneho prúdu nepresahujúceho 30mA. Poradte sa s inštalatérom.

- Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Používajte výhradne adaptér, ktorý je dodávaný s prístrojom na jeho používanie alebo nabíjanie.
- Pokiaľ sú adaptér alebo prívodná šnúra poškodené, je potrebné nechať ich vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ spadol alebo pokiaľ vykazuje stopy poškodenia.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte zo siete.
- Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte zo siete.
- Nenechávajte prístroj zapojený do siete po dobu viac ako 24 hodín.
- Tento prístroj nemá byť používaný osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti ani osobami bez skúseností alebo znalostí, s výnimkou situácie, kedy sú po dohľade osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ boli touto osobou predbežne poučení o používaní prístroja. Je potrebné dávať pozor na deti a zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali.
- Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola zamotaná a preložená, aby sa nepoškodila.
- Tento prístroj spĺňa požiadavky noriem stanovených smernicami 04/108/ES (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 06/95/ES (bezpečnosť domáчих elektrospotrebičov)

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

- Nevyhadzujte prístroje do komunálneho odpadu.
 - Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vám vo vašej zemi k dispozícii.
- Niektoré zariadenia môžu byť recyklované alebo znovu zhodnotené.

Recyklácia nabíjateľných batérií a článkov

Pred vyhodením prístroja do zberu vyberte články a batérie a odneste ich na miesto určené k tomuto účelu. Pred tým skontrolujte či sú články a batérie úplne vybité.