

-  Scan the QR code to download the manual
 Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
 Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
 Scannez le code QR pour télécharger le manuel
 Escanee el código QR para descargar el manual
 Digitalize o código QR para descarregar o manual
 Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
 Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
 Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
 Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
 Naskenujte QR kód a stiahnite si priručku
 Scanează codul QR pentru a descărca manualul
 Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
 Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
 Lae juhend alla, skannides QR-koodi
 A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
 ليكدها ليهزنتل ايجيوسالو شياحتسالا زيم جيسا



innoGIO

Fabriquée en Chine pour **INNIO GLOBAL** sp. z o.o.
 Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne
www.innogio.com



@innogio.official



@innogio_com

FR GIO-731

innoGIO

GIO perfect Skin Scrubber


Exfoliant ultrasonique pour le visage



MODE D'EMPLOI

Afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et utiliser ce produit en respectant scrupuleusement le mode d'emploi.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Avant utilisation

- Insérez les piles (2 piles AAA, non fournies) et refermez bien le couvercle du compartiment à piles.
- Assurez-vous que la tête de l'appareil est propre et sèche avant utilisation.

Pendant l'utilisation

- Utilisez uniquement sur une peau humide, jamais sur une peau sèche.
- Utilisation recommandée : 1 à 2 fois par semaine, pendant 10 minutes maximum par séance.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée, enflammée, irritée ou brûlée par le soleil.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Évitez d'utiliser des objets métalliques (bijoux, clés, etc.) à proximité de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche — ne l'utilisez pas sous la douche ou dans le bain.

Après utilisation

- Nettoyez la tête de l'appareil avec un mouchoir en papier ou un chiffon doux immédiatement après chaque utilisation.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucune trace de lotion, de gel ou d'humidité sur l'appareil avant de le ranger.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et de l'humidité.
- Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

Hydratez toujours votre peau avant de commencer!

Étape par étape:

- Démaquillez-vous et hydratez complètement votre visage à l'aide d'un spray ou d'une brume.
- Réchauffez la peau à l'aide d'une serviette chaude pour une efficacité accrue.
- Tenez l'appareil en veillant à ce que votre main n'entre pas en contact avec la plaque métallique.
- Inclinez l'appareil à un angle de 30° à 45°.
- Déplacez doucement dans la direction indiquée (voir ci-dessous) — glissez toujours, n'appuyez pas.
- Après utilisation, éteignez et nettoyez l'appareil.
- Appliquez un tonique ou un sérum pour terminer votre routine de soins.

Comment déplacer la tête exfoliante :

<u>Zone du visage</u>	<u>Sens d'utilisation</u>
Menton	Déplacer vers le haut
Nez	Glisser de bas en haut
Joues	Déplacer vers l'extérieur et vers le haut à partir du centre
Zone de la bouche	Glisser vers le centre du visage

Ne pas utiliser sur:

- Autour ou sur les yeux
- Les paupières
- Peau infectée, blessée ou hypersensible

