

GIO perfect Hair

Asciugacapelli e piastra 2 in 1
rinforzante e protettivo



MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni del manuale.

PER INIZIARE

Sbloccare

Far scorrere il pulsante di blocco verso il basso per aprire i bracci della piastra.



Schermo LCD

Visualizza le impostazioni del flusso d'aria e della temperatura.

Controllo della temperatura

Cinque opzioni di temperatura precise per lo styling con asciugacapelli o piastra, più una modalità boost opzionale.

Controllo del flusso d'aria

Due impostazioni di velocità: flusso basso e flusso alto.

Modalità fredda

Utilizza la modalità freddo per fissare la tua acconciatura e farla durare più a lungo.

Selezione della modalità

Scegli tra le modalità di styling a capelli bagnati o asciutti.


Accensione/ Standby

Barre di tensione

Aiutano a controllare e aggiungere tensione ai capelli all'interno dei bracci.


Diffusori

Diffondono delicatamente il flusso d'aria quando sono vicini al cuoio capelluto per uno styling confortevole.



Pulsante di blocco

Fai scorrere il pulsante per bloccare o sbloccare i bracci.



Filtro

Filtro rimovibile per una facile pulizia.


UTILIZZO DELLA PIASTRA



La piastra è progettata per essere utilizzata sui capelli tamponati con un asciugamano.
— capelli non bagnati fradici. Una volta asciugati con l'asciugamano, districate i capelli con una spazzola o un pettine.

Lisciare i capelli bagnati


Prima di lisciare i capelli, asciuga le radici con le braccia chiuse o la piastra chiusa. Puoi lisciare i capelli con i bracci bloccati o semplicemente tenendoli chiusi.



Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il flusso d'aria massimo e una temperatura più alta. Dirigere il flusso d'aria verso le radici.

Sblocca i bracci e premi il pulsante Mode Select per impostare la piastra in modalità Wet.

Puoi regolare la temperatura in base al tuo tipo di capelli e alle tue preferenze di styling. Utilizza temperature più basse per capelli più fini e temperature più alte per capelli più spessi.



Tieni la piastra in modo da dirigere il flusso d'aria verso il basso. Inizia dalle radici e spostati lentamente verso le punte. Ripeti fino a quando ogni sezione è asciutta.


Regolare il flusso d'aria e la temperatura secondo necessità durante tutto il processo.

Rinfrescare da asciutto

Utilizza la modalità asciutto per rinfrescare e rimodellare i capelli.


Sblocca i bracci e premi il pulsante di selezione della modalità per impostare la piastra in modalità asciutto.

In modalità asciugatura, la piastra offre diverse opzioni di temperatura e una funzione boost opzionale per prestazioni migliori.



Modalità raffreddamento


Utilizza la modalità fredda per fissare la tua acconciatura.



Tieni la piastra con i bracci chiusi e dirigil il flusso d'aria verso il basso lungo la ciocca di capelli per lisciare e fissare l'acconciatura.


Regolazione della temperatura

Premere il pulsante di controllo della temperatura per regolare l'impostazione in base al tipo di capelli e alle preferenze di styling.




Boost

Seleziona Boost quando acconci i capelli asciutti per un getto di calore extra.




Regolazione del flusso d'aria

Premere il pulsante Flusso d'aria per passare dall'impostazione bassa a quella alta.



Modalità standby

Tra una passata e l'altra, la piastra entrerà automaticamente in modalità standby. Il flusso d'aria si ridurrà, per poi aumentare nuovamente non appena chiuderai i bracci.



Pausa automatica

Per risparmiare energia, la piastra si spegnerà automaticamente dopo tre secondi di inutilizzo. Si riattiverà automaticamente quando lo riprenderai in mano.



Stand-by

Per risparmiare energia, la piastra entrerà in modalità stand-by se lasciata incustodita con i bracci aperti per più di tre minuti.

Premere il pulsante di accensione per riattivarla.



La modalità stand-by può causare l'attenuazione delle luci



Gli elettrodomestici ad alta potenza, come la piastra per capelli GIOperfect, possono causare lo sfarfallio o l'attenuazione delle luci della tua casa. Ciò si verifica quando l'elettrodomestico assorbe brevemente più corrente, riducendo la potenza degli altri dispositivi collegati allo stesso circuito.

Se si verifica un abbassamento dell'intensità luminosa: Prova a collegare l'apparecchio a una presa o a un circuito diverso. Un elettricista qualificato può aiutarti a individuare le prese adatte.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO


La piastra è stata progettata con precisione. Per mantenere prestazioni di styling eccezionali, deve essere mantenuta libera da residui di prodotti per capelli e detriti. Una manutenzione regolare contribuirà a ottimizzarne le prestazioni.

Pulizia del filtro

Scollegare la piastra e lasciarla raffreddare completamente prima di pulire il filtro.

Tenere il corpo della piastra con una mano e l'unità filtro perforata con l'altra.

Tirare verso il basso l'unità filtro per sganciarla dalla macchina e posizionarla sul cavo. Aprire delicatamente il filtro e farlo scorrere fuori dal cavo.



SPECIFICHE

Nome del prodotto: GIOperfect Hair,
Modello: GIO-740
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz 1500 W
Impostazione della temperatura:
• Modalità bagnato: 80°C / 110°C / 140°C
• Modalità asciutto: 120°C / 140°C + BOOST
Impostazioni della velocità del flusso d'aria:
Bassa e alta Impostazioni della modalità: Bagnato. Asciutto

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- لي ليدل لي ليزن دل لة عي رسل اة باجت سال ا زم ح س د ا



innogIO
Prodotto in Cina per **INNIOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it
@innogIO.official @innogio_com