


# GIO perfect Hairbrush

avec technologie Soft Air Cushion



## MODE D'EMPLOI

Pour éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et utiliser ce produit en respectant strictement le mode d'emploi.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Mise en marche/arrêt:  
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la brosse à cheveux. Une brève pression permet de passer d'un mode à l'autre. Un « bip » indique que la mise en marche/l'arrêt ou le changement de mode a été effectué avec succès.
- Modes de fonctionnement:
  - Mode 1 : ions négatifs uniquement
  - Mode 2 : ions négatifs + vibration douce
  - Mode 3 : ions négatifs + vibrations fortes
 Les modes défilent séquentiellement à chaque pression sur le bouton.
- Indicateurs de charge:
  - Lumière rouge : en charge
  - Voyant vert : complètement chargé
  - Lumière bleue : appareil en cours d'utilisation (non en charge)
- Alertes de batterie faible :
  - Moins de 20 % : un bip retentit une fois par seconde pendant 5 secondes ; le voyant rouge s'allume
  - Moins de 5 % : l'appareil s'éteint automatiquement ou ne s'allume pas ; 3 bips retentissent ; le voyant rouge s'allume
  - Le voyant rouge s'éteint une fois l'alerte terminée

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: **GIOperfect Hairbrush**

Modèle: **GIO-745**

Dimensions: **250 × 85 × 55 mm**


Puissance nominale: **1.5 W**

Capacité de la batterie: **500 mAh**

Tension de charge: **DC 5V**

Poids net: **215 g**

## PRÉSENTATION DU PRODUIT



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Brosse à cheveux 1 pc
- Câble de recharge USB-C 1 pc
- mode d'emploi 1 pc

## COMMENT UTILISER

7  
ÉTAPES



En commençant par les racines et en progressant vers les pointes, peignez les cheveux crépus ou emmêlés dans le sens de la pousse.



Appuyez doucement le peigne autour des zones situées derrière les oreilles, sur les tempes et près des pattes.



Placez le coussin d'air du peigne près du cuir chevelu, puis appuyez et peignez du sommet de la tête vers l'arrière du cou.



Tout en brossant de l'arrière de la tête vers la nuque, appuyez plusieurs fois sur le coussin d'air pour stimuler le cuir chevelu.



Appuyez sur le coussin d'air tout en peignant et en massant depuis les oreilles jusqu'à la nuque.



En commençant par le front, appuyez sur le coussin d'air tout en peignant et en massant le sommet de la tête vers l'arrière.



Peignez et appuyez lentement dans le sens inverse, de bas en haut et de l'arrière vers l'avant.




## INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- N'utilisez pas la brosse à cheveux pendant que vous conduisez.
- Évitez d'utiliser la brosse à cheveux dans des environnements à haute température.
- Tenez-la à l'écart des radiateurs, des cuisinières et de la lumière directe du soleil.
- Déconseillé aux personnes souffrant d'hypertension ou ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral.
- Ne pas utiliser sur des zones ayant récemment subi une intervention chirurgicale.
- Cessez l'utilisation sur les zones présentant des rougeurs, des inflammations ou des irritations.
- Si la batterie est faible ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, rechargez-le complètement avant utilisation afin d'éviter tout dysfonctionnement.

## PRÉCAUTIONS RELATIVES AU PRODUIT

- Le coussin d'air comporte des trous d'aération pour un contact efficace avec le cuir chevelu et un massage efficace.
- À utiliser uniquement sur cheveux secs – ne pas utiliser sur cheveux mouillés ou sur cheveux traités avec des produits coiffants (par exemple, cire ou gel).
- N'utilisez pas la brosse à cheveux en même temps qu'un sèche-cheveux afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation une fois qu'il est complètement chargé.
- Conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Si une anomalie survient pendant l'utilisation ou la charge, éteignez immédiatement l'appareil afin d'éviter toute blessure.
- Ce produit est destiné à un usage personnel à domicile uniquement – il ne convient pas à un usage médical ou commercial.
- Nettoyez à l'aide d'un détergent neutre. Ne le plongez pas dans l'eau.

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR kódot, kad atsiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodo, lai lejujupelädetu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- ليديلا ليويزناتل قويرسالا قباتجسالا قوير حسم!



innoGIO

Fabriqué en Chine pour **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne  
[www.innogio.com](http://www.innogio.com)

@innoGIO.official @innogio\_com