


BEAUTIFLY

Tongue Teaser

Self love

series




Stymulator
Stimulator

Instrukcja obsługi
User manual



f1



f2



www.beautifly.eu



www.youtube.com/beautiflyeu

Napięcie ładowania:	DC5V/1.5A
Napięcie robocze:	3.7V
Maksymalny prąd:	450mA

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. Pudełko / 2. Gniazdo USB / 3. Dioda LED zasilania / 4. Zwiększenie lub zmniejszanie intensywności / 5. Lampka kontrolna ładowania / 6. Przycisk On/Off

Sposób użycia:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy; dioda się zaświeci, a urządzenie zacznie pracować.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zmienia tryb wibracji (6 dostępnych trybów).
3. Krótkie naciśnięcie przycisku +/- w stanie włączenia zmienia intensywność pracy urządzenia (5 poziomów).
4. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w tryb kulminacyjny. Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku powraca do normalnego trybu pracy.

Ładowanie:

1. Podłącz ładowarkę; czerwone światło będzie pulsować podczas ładowania.
 2. Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, włączy się stałe czerwone światło.
- Uwaga: Urządzenie podczas ładowania musi być wyłączone. Pełne naładowanie trwa około 2-2,5 godziny, a jego czas może się różnić w zależności od aktualnego poziomu naładowania. Po pełnym naładowaniu, czas pracy urządzenia wynosi od 60 do 90 minut; w zależności od wybranego trybu wibracji, im wyższa częstotliwość trybu wibracji, tym szybsze zużycie baterii.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Używaj go zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania, aby uniknąć uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zaprzestań używania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z rozrusznikiem serca.

Konserwacja i pielęgnacja:

Przed i po każdym użyciu umyj miękką szmatką i wysusz urządzenie. Nie czyść produktu żrącymi detergentami i nie zanurzaj w wodzie. Przechowuj produkt w chłodnym, przewiewnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur, dużego ciśnienia, wilgoci i zanieczyszczeń oraz poza zasięgiem dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Charging voltage:	DC5V/1.5A
Working Voltage:	3.7V
Maximum current:	450mA

Security

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]

1. Box / 2. USB port / 3. Power LED / 4. Increase or decrease intensity / 5. Charging indicator light / 6. On/Off button

How to use:

1. Hold down the power button for 2 seconds; the diode will light up and the device will start working.
2. Short press the power button changes the vibration mode (6 modes available).
3. Short press the +/- button in the power-on state to change the device's operating intensity (5 levels).
4. Hold the button for 2 seconds to enter dimax mode. A short press on any button returns you to normal operating mode.

Landing:

1. Connect the charger; the red light will flash while charging.
 2. When the device is fully charged, the red light will turn on solid.
- Note: The device must be turned off while charging. A full charge takes approximately 2-2.5 hours and may vary depending on the current charge level. Once fully charged, the device's operating time is 60 to 90 minutes; Depending on the selected vibration mode, the higher the frequency of the vibration mode, the faster the battery consumption.

Warnings:

The product is intended for adults only. Use it as intended. Do not apply excessive force when using to avoid damage. Check the device regularly for damage and discontinue use if any abnormalities are detected. The device is not suitable for children, pregnant women and people with a pacemaker.

Maintenance and care:

Before and after each use, wash the device with a soft cloth and dry it. Do not clean the product with corrosive detergents and do not immerse it in water. Store the product in a cool, airy and dry place, away from direct sunlight, high temperatures, high pressure, moisture and dirt, and out of the reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ladespannung:	DC5V/1,5A
Betriebsspannung:	3,7V
Maximaler Strom:	450mA

Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Box / 2. USB-Anschluss / 3. Power-LED / 4. Intensität erhöhen oder verringern / 5. Ladekontrollleuchte / 6. Ein-/Aus-Taste

Wie benutzt man:

1. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt. Die Diode leuchtet auf und das Gerät beginnt zu arbeiten.
2. Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste ändert sich der Vibrationsmodus (6 Modi verfügbar).
3. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste +/-, um die Betriebsintensität des Geräts zu ändern (5 Stufen).
4. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Höhepunktmodus zu gelangen. Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste gelangen Sie zurück in den normalen Betriebsmodus.

Ladung:

1. Schließen Sie das Ladegerät an; Während des Ladevorgangs blinkt das rote Licht.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht dauerhaft.
Hinweis: Das Gerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2–2,5 Stunden und kann je nach aktuellem Ladezustand variieren. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebszeit des Geräts 60 bis 90 Minuten; Abhängig vom gewählten Vibrationsmodus gilt: Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus, desto schneller der Batterieverbrauch.

Warnungen:

Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Verwenden Sie es wie vorgesehen. Wenden Sie bei der Verwendung keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie Auffälligkeiten feststellen. Das Gerät ist nicht für Kinder, Schwangere und Personen mit Herzschrittmacher geeignet.

Wartung und Pflege:

Waschen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch und trocknen Sie es ab. Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln und tauchen Sie es nicht in Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, luftigen und trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hohem Druck, Feuchtigkeit und Schmutz sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension de charge :	DC5V/1,5A
Tension de travail :	3,7 V
Courant maximal :	450mA

Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f1]

1. Box / 2. Port USB / 3. LED d'alimentation / 4. Augmenter ou diminuer l'intensité / 5. Voyant de charge / 6. Bouton On/Off

Comment utiliser:

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes ; la diode s'allumera et l'appareil commencera à fonctionner.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer le mode de vibration (6 modes disponibles).
3. Appuyez brièvement sur le bouton +/- à la mise sous tension pour modifier l'intensité de fonctionnement de l'appareil (5 niveaux).
4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode point culminant. Une pression courte sur n'importe quel bouton vous ramène au mode de fonctionnement normal.

Atterrissage:

1. Connectez le chargeur ; le voyant rouge clignote pendant le chargement.
2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'allume en continu.

Remarque : L'appareil doit être éteint pendant le chargement. Une charge complète prend environ 2 à 2,5 heures et peut varier en fonction du niveau de charge actuel. Une fois complètement chargé, la durée de fonctionnement de l'appareil est de 60 à 90 minutes ; Selon le mode de vibration sélectionné, plus la fréquence du mode de vibration est élevée, plus la consommation de la batterie est rapide.

Avertissements:

Le produit est destiné uniquement aux adultes. Utilisez-le comme prévu. N'appliquez pas de force excessive lors de l'utilisation pour éviter tout dommage. Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter tout dommage et cessez de l'utiliser si des anomalies sont détectées. L'appareil ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes portant un stimulateur cardiaque.

Entretien et soins :

Avant et après chaque utilisation, lavez l'appareil avec un chiffon doux et séchez-le. Ne nettoyez pas le produit avec des détergents corrosifs et ne le plongez pas dans l'eau. Conservez le produit dans un endroit frais, aéré et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées, de la haute pression, de l'humidité et de la saleté, et hors de portée des enfants.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tensión de carga:	CC 5 V/1,5 A.
Tensión de trabajo:	3,7 V
Corriente máxima:	450mA

Seguridad

Antes de utilizar el producto, lea este manual y siga las recomendaciones contenidas en él cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. Caja / 2. Puerto USB / 3. LED de encendido / 4. Aumentar o disminuir intensidad / 5. Luz indicadora de carga / 6. Botón de encendido/apagado

Cómo utilizar:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos; el diodo se encenderá y el dispositivo comenzará a funcionar.
2. Presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de vibración (6 modos disponibles).
3. Presione brevemente el botón +/- en el estado de encendido para cambiar la intensidad de funcionamiento del dispositivo (5 niveles).
4. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para ingresar al modo climax. Una pulsación breve de cualquier botón le devolverá al modo de funcionamiento normal.

Aterrizaje:

1. Conecte el cargador; La luz roja parpadeará mientras se carga.
2. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz roja se encenderá de forma fija.

Nota: El dispositivo debe estar apagado mientras se carga. Una carga completa tarda aproximadamente entre 2 y 2,5 horas y puede variar según el nivel de carga actual. Una vez completamente cargado, el tiempo de funcionamiento del dispositivo es de 60 a 90 minutos; Dependiendo del modo de vibración seleccionado, cuanto mayor sea la frecuencia del modo de vibración, más rápido será el consumo de batería.

Advertencias:

El producto está destinado únicamente a adultos. Úselo según lo previsto. No aplique fuerza excesiva al usarlo para evitar daños. Revise el dispositivo periódicamente para detectar daños y deje de usarlo si detecta alguna anomalía. El dispositivo no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni personas con marcapasos.

Mantenimiento y cuidado:

Antes y después de cada uso, lave el dispositivo con un paño suave y séquelo. No limpie el producto con detergentes corrosivos y no lo sumerja en agua. Guarde el producto en un lugar fresco, aireado y seco, alejado de la luz solar directa, altas temperaturas, alta presión, humedad y suciedad, y fuera del alcance de los niños.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão de carregamento:	CC5V/1,5A
Tensão de trabalho:	3,7V
Corrente máxima:	450mA

Segurança

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o aparelho.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. Caixa / 2. Porta USB / 3. LED de alimentação / 4. Aumentar ou diminuir a intensidade / 5. Luz indicadora de carregamento / 6. Botão liga/desliga

Como usar:

1. Mantenha pressionado o botão **liga / desliga** por 2 segundos; o diodo acenderá e o dispositivo começará a funcionar.
2. Pressione rapidamente o botão **liga / desliga** para **alterar** o modo de vibração (6 modos disponíveis).
3. Pressione rapidamente o botão **+/-** no estado **ligado** para **alterar** a intensidade operacional do dispositivo (5 níveis).
4. Segure o botão por 2 segundos para entrar no modo **climax**. Um toque curto em qualquer botão retorna ao modo de operação normal.

Pousar:

1. Conecte o carregador; a **luz vermelha** piscará durante o carregamento.
2. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a **luz vermelha** acenderá continuamente.

Nota: O dispositivo deve estar **desligado** durante o carregamento. Uma carga completa **leva** aproximadamente 2 a 2,5 horas e pode variar dependendo do nível de carga atual. Depois de **totalmente** carregado, o tempo de operação do dispositivo é de 60 a 90 minutos; Dependendo do modo de vibração **selecionado**, quanto maior a frequência do modo de vibração, mais rápido será o consumo da bateria.

Avisos:

O produto destina-se apenas a **adultos**. Use-o conforme pretendido. Não aplique força excessiva ao usar para evitar danos. Verifique regularmente o dispositivo quanto a danos e interrompa o uso se for detectada **alguma** anormalidade. O aparelho não é adequado para crianças, gestantes e portadores de marca-passos.

Manutenção e cuidados:

Antes e depois de cada utilização, **lave** o aparelho com um pano macio e **seque-o**. Não **limpe** o produto com detergentes corrosivos e não o **mergulhe** em água. Armazenar o produto em **local** fresco, arejado e seco, longe da **luz solar** direta, altas temperaturas, alta pressão, umidade e sujeira e fora do alcance de crianças.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione di carica:	CC 5 V/1,5 A
Tensione di funzionamento:	3,7 V
Corrente massima:	450mA

Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]

1. Box / 2. Porta USB / 3. LED di accensione / 4. Aumenta o diminuisci l'intensità / 5. Spia di carica / 6. Tasto On/Off

Come usare:

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi; il diodo si accenderà e il dispositivo inizierà a funzionare.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per modificare la modalità di vibrazione (6 modalità disponibili).
3. Premere brevemente il pulsante +/- nello stato di accensione per modificare l'intensità operativa del dispositivo (5 livelli).
4. Tieni premuto il pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità dimax. Una breve pressione su qualsiasi pulsante riporta alla modalità operativa normale.

Approdo:

1. Collegare il caricabatterie; la luce rossa lampeggerà durante la ricarica.
2. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce rossa si accenderà fissa. Nota: il dispositivo deve essere spento durante la ricarica. Una ricarica completa richiede circa 2-2,5 ore e può variare a seconda del livello di carica attuale. Una volta completamente carico, il tempo di funzionamento del dispositivo è compreso tra 60 e 90 minuti; A seconda della modalità di vibrazione selezionata, maggiore è la frequenza della modalità di vibrazione, maggiore sarà il consumo della batteria.

Avvertenze:

Il prodotto è destinato esclusivamente agli adulti. Usalo come previsto. Non applicare una forza eccessiva durante l'utilizzo per evitare danni. Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali danni e interrompere l'uso se vengono rilevate anomalie. L'apparecchio non è adatto a bambini, donne incinte e portatori di pacemaker.

Manutenzione e cura:

Prima e dopo ogni utilizzo, lavare il dispositivo con un panno morbido e asciugarlo. Non pulire il prodotto con detergenti corrosivi e non immergerlo in acqua. Conservare il prodotto in un luogo fresco, arioso e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, dalle alte temperature, dall'alta pressione, dall'umidità e dallo sporco e fuori dalla portata dei bambini.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nabíjecí napětí:	DC 5V/1,5A
Pracovní napětí:	3,7 V
Maximální proud:	450 mA

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. Box / 2. Port USB / 3. LED napájení / 4. Zvýšení nebo snížení intenzity / 5. Kontrolka nabíjení / 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Jak používat:

1. Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund; dioda se rozsvítí a zařízení začne pracovat.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení se změní režim vibrací (k dispozici je 6 režimů).
3. Krátkým stisknutím tlačítka +/- v zapnutém stavu změníte intenzitu provozu zařízení (5 úrovní).
4. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do režimu vyvrcholení. Krátkým stisknutím libovolného tlačítka se vrátíte do normálního provozního režimu.

Přistání:

1. Připojte nabíječku; při nabíjení bude blikat červená kontrolka.
 2. Když je zařízení plně nabité, rozsvítí se červená kontrolka.
- Poznámka: Zařízení musí být během nabíjení vypnuté. Plné nabití trvá přibližně 2-2,5 hodiny a může se lišit v závislosti na aktuální úrovni nabití. Po úplném nabití je doba provozu zařízení 60 až 90 minut; V závislosti na zvoleném režimu vibrací platí, že čím vyšší je frekvence režimu vibrací, tím rychlejší je spotřeba baterie.

Upozornění:

Výrobek je určen pouze pro dospělé. Používejte jej tak, jak je určeno. Při používání nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození. Pravidelně kontrolujte zařízení, zda není poškozeno, a pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat. Zařízení není vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

Údržba a péče:

Před a po každém použití zařízení omyjte měkkým hadříkem a osušte. Výrobek nečistěte žíravými čisticími prostředky a neponořujte jej do vody. Výrobek skladujte na chladném, vzdušném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot, vysokého tlaku, vlhkosti a nečistot a mimo dosah dětí.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu1

Nabíjacie napätie:	DC 5V/1,5A
Pracovné napätie:	3,7 V
Maximálny prúd:	450 mA

Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]

1. Box / 2. USB port / 3. LED indikátor napájania / 4. Zvýšenie alebo zníženie intenzity / 5. Kontrolka nabíjania / 6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Ako použiť:

1. Podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy; dióda sa rozsvieti a zariadenie začne pracovať.
2. Krátke stlačenie tlačidla napájania zmení režim vibrácií (dostupných 6 režimov).
3. Krátkym stlačením tlačidla +/- v zapnutom stave zmeníte intenzitu prevádzky zariadenia (5 úrovní).
4. Podržaním tlačidla na 2 sekundy vstúpite do režimu vyvrcholenia. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite do normálneho prevádzkového režimu.

Pristátie:

1. Pripojte nabíjačku; počas nabíjania bude blikať červené svetlo.
 2. Keď je zariadenie plne nabité, červené svetlo sa rozsvieti nepretržite.
- Poznámka: Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté. Úplné nabitie trvá približne 2-2,5 hodiny a môže sa líšiť v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia. Po úplnom nabití je prevádzkový čas zariadenia 60 až 90 minút; V závislosti od zvoleného vibračného režimu platí, že čím vyššia je frekvencia vibračného režimu, tým vyššia je spotreba batérie.

Varovania:

Výrobok je určený len pre dospelých. Používajte podľa určenia. Pri používaní nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu. Pravidelne kontrolujte zariadenie, či nie je poškodené a ak zistíte akékoľvek abnormality, prestaňte ho používať. Prístroj nie je vhodný pre deti, tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom.

Údržba a starostlivosť:

Pred a po každom použití umyte zariadenie mäkkou handričkou a osušte ho. Výrobok nečistite korozívnymi čistiacimi prostriedkami a neponárajte ho do vody. Výrobok skladujte na chladnom, vzdušnom a suchom mieste, mimo dosahu detí, priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vysokého tlaku, vlhkosti a nečistôt.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nabíjacie napätie:	DC 5V/1,5A
Pracovné napätie:	3,7 V
Maximálny prúd:	450 mA

Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]

1. Box / 2. USB port / 3. LED indikátor napájania / 4. Zvýšenie alebo zníženie intenzity / 5. Kontrolka nabíjania / 6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Ako použiť:

1. Podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy; dióda sa rozsvieti a zariadenie začne pracovať.
2. Krátke stlačenie tlačidla napájania zmení režim vibrácií (dostupných 6 režimov).
3. Krátkym stlačením tlačidla +/- v zapnutom stave zmeníte intenzitu prevádzky zariadenia (5 úrovní).
4. Podržaním tlačidla na 2 sekundy vstúpite do režimu vyvrcholenia. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite do normálneho prevádzkového režimu.

Pristátie:

1. Pripojte nabíjačku; počas nabíjania bude blikať červené svetlo.
 2. Keď je zariadenie plne nabité, červené svetlo sa rozsvieti nepretržite.
- Poznámka: Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté. Úplné nabitie trvá približne 2-2,5 hodiny a môže sa líšiť v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia. Po úplnom nabití je prevádzkový čas zariadenia 60 až 90 minút; V závislosti od zvoleného vibračného režimu platí, že čím vyššia je frekvencia vibračného režimu, tým vyššia je spotreba batérie.

Varovania:

Výrobok je určený len pre dospelých. Používajte podľa určenia. Pri používaní nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu. Pravidelne kontrolujte zariadenie, či nie je poškodené a ak zistíte akékoľvek abnormality, prestaňte ho používať. Prístroj nie je vhodný pre deti, tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom.

Údržba a starostlivosť:

Pred a po každom použití umyte zariadenie mäkkou handričkou a osušte ho. Výrobok nečistite korozívnymi čistiacimi prostriedkami a neponárajte ho do vody. Výrobok skladujte na chladnom, vzdušnom a suchom mieste, mimo dosahu detí, priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vysokého tlaku, vlhkosti a nečistôt.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Įkrovimo įtampa:	DC5V/1,5A
Darbinė įtampa:	3,7 V
Didžiausia srovė:	450 mA

Saugumas

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [2 puslapis – f1]

1. Dėžutė / 2. USB prievadas / 3. Maitinimo šviesos diodas / 4. Padidinkite arba sumažinkite intensyvumą / 5. Įkrovimo indikatoriaus lemputė / 6. Įjungimo / išjungimo mygtukas

Kaip naudoti:

- 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką; diodas užsidegs ir prietaisas pradės veikti.
- Trumpai paspaudus maitinimo mygtuką, pakeičiamas vibracijos režimas (galimi 6 režimai).
- Įjungimo būsenoje trumpai paspauskite +/- mygtuką, kad pakeistumėte įrenginio veikimo intensyvumą (5 lygiai).
- Palaikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte kulminacijos režimą. Trumpai paspaudus bet kurį mygtuką grįšite į įprastą darbo režimą.

Nusileidimas:

- Prijunkite įkroviklį; įkrovimo metu mirksi raudona lemputė.
 - Kai įrenginys bus visiškai įkrautas, raudona lemputė užsidegs nuolat.
- Pastaba: Įkrovimo metu įrenginys turi būti išjungtas. Visiškas įkrovimas trunka maždaug 2–2,5 valandos ir gali skirtis priklausomai nuo esamo įkrovimo lygio. Visiškai įkrovus įrenginio veikimo laikas yra 60–90 minučių; Priklausomai nuo pasirinkto vibracijos režimo, kuo didesnis vibracijos režimo dažnis, tuo greičiau sunaudojama baterija.

Įspėjimai:

Produktas skirtas tik suaugusiems. Naudokite pagal paskirtį. Naudodami nenaudokite per didelės jėgos, kad išvengtumėte žalos. Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ir nustokite naudoti, jei aptinkate kokių nors sutrikimų. Prietaisas netinka vaikams, nėščioms moterims ir žmonėms su širdies stimulatoriumi.

Priežiūra ir priežiūra:

Prieš ir po kiekvieno naudojimo nuplaukite prietaisą minkšta šluoste ir nusauskite. Nevalykite gaminio šveitinčiais plovikliais ir nemerkite jo į vandenį. Produktą laikykite vėsioje, vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros, aukšto slėgio, drėgmės ir nešvarumų, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Uzlādes spriegums:	DC5V/1.5A
Darba spriegums:	3,7 V
Maksimālā strāva:	450mA

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [2. lapa — f1]

1. Kaste / 2. USB ports / 3. Barošanas gaismas diode / 4. Palieliniet vai samaziniet intensitāti / 5. Uzlādes indikators / 6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Kā izmantot:

1. Turiet nospiestu barošanas pogu 2 sekundes; iedegsies diode un ierīce sāks darboties.
2. Īsi nospiežot barošanas pogu, tiek mainīts vibrācijas režīms (pieejami 6 režīmi).
3. Ieslēgšanas stāvoklī īsi nospiediet pogu +/-, lai mainītu ierīces darbības intensitāti (5 līmeņi).
4. Turiet pogu 2 sekundes, lai pārietu uz kulminācijas režīmu. Īsi nospiežot jebkuru pogu, jūs atgriezīsities normālā darbības režīmā.

Nosēšanās:

1. Pievienojiet lādētāju; uzlādes laikā mirgos sarkanā gaisma.
 2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, sarkanā gaisma iedegsies nepārtraukti.
- Piezīme: uzlādes laikā ierīcei jābūt izslēgtai. Pilna uzlāde aizņem aptuveni 2–2,5 stundas un var atšķirties atkarībā no pašreizējā uzlādes līmeņa. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās darbības laiks ir 60 līdz 90 minūtes. Atkarībā no izvēlēta vibrācijas režīma, jo augstāka ir vibrācijas režīma frekvence, jo ātrāks ir akumulatora patēriņš.

Brīdinājumi:

Produkts ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Izmantojiet to, kā paredzēts. Lietojot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no bojājumiem. Regulāri pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, un pārtrauciet lietošanu, ja tiek konstatētas novirzes. Ierīce nav piemērota bērniem, grūtniecēm un cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru.

Apkope un kopšana:

Pirms un pēc katras lietošanas nomazgājiet ierīci ar mīkstu drāniņu un nosusiniet. Netīriet izstrādājumu ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem un neiegremdējiet to ūdenī. Uzglabājiet produktu vēsā, gaisīgā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, augstām temperatūrām, augsta spiediena, mitruma un netīrumiem, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Uzlādes spriegums:	DC5V/1.5A
Darba spriegums:	3,7 V
Maksimālā strāva:	450mA

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [2. lapa — f1]

1. Kaste / 2. USB ports / 3. Barošanas gaismas diode / 4. Palieliniet vai samaziniet intensitāti / 5. Uzlādes indikators / 6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Kā izmantot:

1. Turiet nospiestu barošanas pogu 2 sekundes; iedegsies diode un ierīce sāks darboties.
2. Īsi nospiežot barošanas pogu, tiek mainīts vibrācijas režīms (pieejami 6 režīmi).
3. Ieslēgšanas stāvoklī īsi nospiediet pogu +/-, lai mainītu ierīces darbības intensitāti (5 līmeņi).
4. Turiet pogu 2 sekundes, lai pārietu uz kulminācijas režīmu. Īsi nospiežot jebkuru pogu, jūs atgriezīsities normālā darbības režīmā.

Nosēšanās:

1. Pievienojiet lādētāju; uzlādes laikā mirgos sarkanā gaisma.
 2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, sarkanā gaisma iedegsies nepārtraukti.
- Piezīme: uzlādes laikā ierīcei jābūt izslēgtai. Pilna uzlāde aizņem aptuveni 2–2,5 stundas un var atšķirties atkarībā no pašreizējā uzlādes līmeņa. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās darbības laiks ir 60 līdz 90 minūtes. Atkarībā no izvēlētā vibrācijas režīma, jo augstāka ir vibrācijas režīma frekvence, jo ātrāks ir akumulatora patēriņš.

Brīdinājumi:

Produkts ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Izmantojiet to, kā paredzēts. Lietojot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no bojājumiem. Regulāri pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, un pārtrauciet lietošanu, ja tiek konstatētas novirzes. Ierīce nav piemērota bērniem, grūtniecēm un cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru.

Apkope un kopšana:

Pirms un pēc katras lietošanas nomazgājiet ierīci ar mīkstu drāniņu un nosusiniet. Netīriet izstrādājumu ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem un neiegremdējiet to ūdenī. Uzglabājiet produktu vēsā, gaisīgā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, augstām temperatūrām, augsta spiediena, mitruma un netīrumiem, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Töltési feszültség:	DC5V/1.5A
Üzemi feszültség:	3,7V
Maximális áramerősség:	450mA

Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. Doboz / 2. USB port / 3. Tápellátás LED / 4. Intenzitás növelése vagy csökkentése / 5. Töltésjelző lámpa / 6. Be/Ki gomb

Hogyan kell használni:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig; a dióda kigyullad, és a készülék elkezd működni.
2. A bekapcsológomb rövid megnyomásával módosíthatja a rezgési módot (6 mód áll rendelkezésre).
3. Nyomja meg röviden a +/- gombot bekapcsolt állapotban a készülék működési intenzitásának megváltoztatásához (5 fokozat).
4. Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a csúcspont módba lépéshez. Bármely gomb rövid megnyomásával visszatérhet a normál üzemmódba.

Leszállás:

1. Csatlakoztassa a töltőt; a piros lámpa villogni fog töltés közben.
 2. Amikor az eszköz teljesen feltöltődött, a piros fény folyamatosan világít.
- Megjegyzés: A készüléket töltés közben ki kell kapcsolni. A teljes töltés körülbelül 2-2,5 órát vesz igénybe, és az aktuális töltöttségi szinttől függően változhat. A teljes feltöltést követően a készülék működési ideje 60-90 perc; A kiválasztott rezgésmódtól függően minél magasabb a rezgési mód frekvenciája, annál gyorsabb az akkumulátorfogyasztás.

Figyelmeztetések:

A termék kizárólag felnőttek számára készült. Használja rendeltetésszerűen. A károsodás elkerülése érdekében használat közben ne alkalmazzon túlzott erőt. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e, és hagyja abba a használatát, ha bármilyen rendellenességet észlel. A készülék nem alkalmas gyermekek, terhes nők és pacemakerrel rendelkező személyek számára.

Karbantartás és gondozás:

Minden használat előtt és után mossa le a készüléket puha ruhával, majd szárítsa meg. Ne tisztítsa a terméket maró hatású tisztítószerekkel, és ne merítse vízbe. Tárolja a terméket hűvös, szellős és száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől, magas nyomástól, nedvességtől és szennyeződéstől, valamint gyermekektől elzárva.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ladespenning:	DC5V/1,5A
Arbeidsspenning:	3,7V
Maksimal strøm:	450mA

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Boks / 2. USB-port / 3. Strøm LED / 4. Øk eller reduser intensiteten / 5. Ladeindikatorlampe / 6. På/Av-knapp

Hvordan å bruke:

1. Hold nede strømknappen i 2 sekunder; dioden vil lyse og enheten vil begynne å fungere.
2. Kort trykk på strømknappen endrer vibrasjonsmodus (6 moduser tilgjengelig).
3. Trykk kort på +/-knappen i slått på for å endre enhetens driftsintensitet (5 nivåer).
4. Hold knappen inne i 2 sekunder for å gå inn i klimaksmodus. Et kort trykk på en hvilken som helst knapp går tilbake til normal driftsmodus.

Lading:

1. Koble til laderen; det røde lyset blinker under lading.
 2. Når enheten er fulladet, vil det røde lyset lyse konstant.
- Merk: Enheten må være slått av under lading. En full lading tar omtrent 2-2,5 timer og kan variere avhengig av gjeldende ladenivå. Når den er fulladet, er enhetens driftstid 60 til 90 minutter; Avhengig av den valgte vibrasjonsmodusen, jo høyere frekvensen av vibrasjonsmodusen er, desto raskere blir batteriforbruket.

Advarsler:

Produktet er kun beregnet for voksne. Bruk den etter hensikten. Ikke bruk for mye kraft ved bruk for å unngå skade. Kontroller enheten regelmessig for skade og avbryt bruken hvis det oppdages unormalt. Enheten er ikke egnet for barn, gravide og personer med pacemaker.

Vedlikehold og stell:

Før og etter hver bruk, vask enheten med en myk klut og tørk den. Ikke rengjør produktet med etsende rengjøringsmidler og ikke dypp det i vann. Oppbevar produktet på et kjølig, luftig og tørt sted, unna direkte sollys, høye temperaturer, høyt trykk, fuktighet og smuss, og utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Latausjännite:	DC5V/1.5A
Käyttöjännite:	3,7V
Suurin virta:	450mA

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Laatikko / 2. USB-portti / 3. Virran merkkivalo / 4. Lisää tai vähennä voimakkuutta / 5. Latauksen merkkivalo / 6. On/Off-painike

Kuinka käyttää:

1. Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia; diodi syttyy ja laite alkaa toimia.
2. Virtapainikkeen lyhyt painallus vaihtaa värinätilan (6 tilaa).
3. Paina lyhyesti +/-painiketta virran ollessa päällä muuttaaksesi laitteen toimintatehoa (5 tasoa).
4. Paina painiketta 2 sekuntia siirtyäksesi huipentumatilaan. Lyhyt painallus mitä tahansa painiketta palauttaa sinut normaaliin käyttötilaan.

Lasku:

1. Liitä laturi; punainen valo vilkkuu latauksen aikana.
 2. Kun laite on ladattu täyteen, punainen valo palaa tasaisesti.
- Huomautus: Laitteen on oltava sammutettuna latauksen aikana. Täysi lataus kestää noin 2-2,5 tuntia ja voi vaihdella nykyisen lataustason mukaan. Kun laite on ladattu täyteen, sen käyttöaika on 60–90 minuuttia; Riippuen valitusta värinätilasta, mitä korkeampi värinätilan taajuus, sitä nopeampi akun kulutus.

Varoitukset:

Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Käytä sitä tarkoitettulla tavalla. Älä käytä liiallista voimaa vaurioiden välttämiseksi. Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ja lopeta käyttö, jos havaitset poikkeavuuksia. Laite ei sovellu lapsille, raskaana oleville naisille eikä henkilöille, joilla on sydämentahdistin.

Huolto ja hoito:

Pese laite ennen ja jälkeen jokaisen käytön pehmeällä liinalla ja kuivaa se. Älä puhdista tuotetta syövyttävillä pesuaineilla äläkä upota sitä veteen. Säilytä tuotetta viileässä, ilmastussa ja kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta, korkeilta lämpötiloilta, korkealta paineelta, kosteudelta ja liialta ja poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu1

تأر مسامر 5 فولم/1.5 أمبر
3.7 فولم
450 ملل أمبر

شحن الجهد
طاقة كهربائية شغالة
الحد الأقصى الحالي

حمية

قبل اسامام المنام، اقمأ هذا الدلل وامع الاموصام الواردة فله عند اسامام الجهاز

[f1 - صفام 2] وصف الجهاز
للطاقة / 4. زبامة أو اقلل الكنامة / 5. ضوء LED 3. مؤشر / USB 1. الصنوق / 2. منفا
مؤشر الشحن / 6. زر التشغيل/الإيقاف

كف اسامام:

1. اضما باسماار على زر الطاقة لمدة ثانام؛ سوف بضام الصمام الثنام وسببأ الجهاز فم العمل
2. اضما لفترة قصرة على زر الطاقة لأمبر وضع الاهامز (اموفر 6 أوضاع)
3. اضما لفترة قصرة على الزر +/- فم حالة التشغيل لأمبر شدة تشغيل الجهاز (5 مسامام)
4. اضما على الزر لمدة ثانام للامول إلى وضع الذروة. يؤام الضما لفترة قصرة على أي زر إلى إعامام إلى وضع التشغيل العامام

الأموط

1. قم باامصل الشام. سبومض الضوء الأحمر أثناء الشحن
 2. عندما فام شام الجهاز بالكامل، سبضم الضوء الأحمر بشكل اام
- ملامظة: فبب إفاف تشغيل الجهاز أثناء الشحن. سبامرق الشحن الكامل اموال 2-2.5 ساعة وقأ فاملف حسب مسامم الشحن الحالي. مامرد شام الجهاز بالكامل، امراوم مام تشغيل الجهاز من 60 إلى 90 ماممة؛ اعمامأ على وضع الاهامز المامم، كلما زاد امرد وضع الاهامز، زاد اساملاك البطاممة

الامامامام

المنام مامص للبالغم فقط. اسامامام على النام المنشوم. لا اسامام القوة المفرمة عند الاسامام لأمجب الضرر. افص الجهاز بانامام فامأ عن أي اام وفوق عن اسامامام فم حالة اكناماف أي اام. الجهاز فمر مناسب للأطفال والامامل والأشام الذين لأمهم جهاز نامم ضربام القلب

الصبام والصاممة

قل وبعم كل اسامام، اغسل الجهاز باقممة قاماش ناممة وفففه. لا نام باناممف المنام باسامام المنظافات المسببة للامل ولا امغمه فم الماء. قم باامزم المنام فم مكان بارم وفبم اامومة وفاف، بعمأ عن أشمة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الماممة والضما العالي والرطوبة والأوسام، وبعمأ عن ماماول الأطفال

[f2 - صفام 2] مزبم من المامومات امول الشركة والمنامام

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune de încărcare:	DC5V/1.5A
Tensiune de lucru:	3,7 V
Curent maxim:	450mA

Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. Cutie / 2. Port USB / 3. LED de alimentare / 4. Creșterea sau scăderea intensității / 5. Indicator luminos de încărcare / 6. Buton Pornit/Oprit

Cum se utilizează:

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde; dioda se va aprinde și dispozitivul va începe să funcționeze.
2. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a schimba modul de vibrație (6 moduri disponibile).
3. Apăsați scurt butonul +/- în starea de pornire pentru a modifica intensitatea de funcționare a dispozitivului (5 nivele).
4. Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a intra în modul dimax. O apăsare scurtă pe orice buton vă readuce la modul normal de funcționare.

Aterizare:

1. Conectați încărcătorul; lumina roșie va clipi în timpul încărcării.
2. Când dispozitivul este complet încărcat, lumina roșie se va aprinde continuu. Notă: dispozitivul trebuie să fie oprit în timpul încărcării. O încărcare completă durează aproximativ 2-2,5 ore și poate varia în funcție de nivelul actual de încărcare. Odată încărcat complet, timpul de funcționare al dispozitivului este de 60 până la 90 de minute; În funcție de modul de vibrație selectat, cu cât frecvența modului de vibrație este mai mare, cu atât consumul bateriei este mai rapid.

Avertizări:

Produsul este destinat doar adulților. Folosiți-l așa cum este prevăzut. Nu aplicați forță excesivă atunci când utilizați pentru a evita deteriorarea. Verificați regulat dispozitivul pentru deteriorări și întrerupeți utilizarea dacă sunt detectate anomalii. Aparatul nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și persoane cu stimulator cardiac.

Întreținere și îngrijire:

Înainte și după fiecare utilizare, spălați dispozitivul cu o cârpă moale și uscați-l. Nu curățați produsul cu detergenți corozivi și nu-l scufundați în apă. Depozitați produsul într-un loc răcoros, aerisit și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate, presiune ridicată, umiditate și murdărie și la îndemâna copiilor.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Зарядное напряжение:	5 В постоянного тока/1,5 А
Рабочее напряжение:	3,7 В
Максимальный ток:	450 мА

Безопасность

Перед использованием изделия прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [страница 2 - f1]

1. Коробка / 2. Порт USB / 3. Индикатор питания / 4. Увеличение или уменьшение интенсивности / 5. Индикатор зарядки / 6. Кнопка включения/выключения

Как использовать:

1. Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд; диод загорится и устройство начнет работать.
2. Короткое нажатие кнопки питания меняет режим вибрации (доступно 6 режимов).
3. Коротко нажмите кнопку +/- во включенном состоянии, чтобы изменить интенсивность работы устройства (5 уровней).
4. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы войти в режим кульминации. Короткое нажатие на любую кнопку возвращает вас в обычный режим работы.

Посадка:

1. Подключите зарядное устройство; красный свет будет мигать во время зарядки.
2. Когда устройство полностью заряжено, красный индикатор загорится постоянным светом.

Примечание. Во время зарядки устройство должно быть выключено. Полная зарядка занимает примерно 2–2,5 часа и может варьироваться в зависимости от текущего уровня заряда. После полной зарядки время работы устройства составляет от 60 до 90 минут; В зависимости от выбранного режима вибрации, чем выше частота режима вибрации, тем быстрее расходуется заряд батареи.

Предупреждения:

Продукт предназначен только для взрослых. Используйте его по назначению. Не применяйте чрезмерную силу при использовании, чтобы избежать повреждений. Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений и прекратите его использование при обнаружении каких-либо отклонений. Устройство не подходит детям, беременным женщинам и людям с кардиостимулятором.

Содержание и уход:

До и после каждого использования протирайте устройство мягкой тканью и сушите. Не чистите изделие агрессивными моющими средствами и не погружайте его в воду. Храните продукт в прохладном, проветриваемом и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокого давления, влаги и грязи, а также в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after 13.08.2005.



[PL] Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Tongue Teaser jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dn. 15 listopada 2017 r., zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Tongue Teaser product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances, and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017, amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Tongue Teaser