

# BEAUTIFLY

Glamora

## Nails

series

4in1 multifunctional nail drill  
Wielofunkcyjna frezarka do paznokci 4w1



Instrukcja obsługi  
User manual



Napięcie:	12V4A, 100-240V, 50/60HZ
Długość fali:	365+405nm
Prędkość frezarki:	35,000obr/min max
Prędkość polerki:	35,000obr/min max
Prędkość pochłaniacza:	4,500obr/min max
W zestawie:	pochłaniacz do pyłu, 2 szt. lampy do paznokci, frezarka do paznokci, 6 szt. frezów, głowica, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

**Bezpieczeństwo:** przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

**Opis urządzenia [f1]:** 1.Lampa do paznokci 360° / 2. Płyta osłonowa / 3. Frezarka do paznokci / 4. Przelącznik prędkości frezarki / 5. Przelącznik prędkości pochłaniacza / 6. Gniazdo zasilania / 7. 6 diod UV LED / 8. 2w1/3w1 / 9. 4w1 / 10. Dolne otwory wentylacyjne

#### Instrukcja obsługi:

- pochłaniacz do pyłu: podłącz do prądu i wyreguluj moc pochłaniacza za pomocą przelącznika.
- lampa do paznokci: naciśnij przycisk (czas pracy wynosi 60 sekund) Uwaga: lampa USB do paznokci może obracać się o 360 stopni.
- frezarka: naciśnij przycisk [3] i wybierz odpowiednią prędkość urządzenia. Uwaga: [f2] aby wymienić frez, obróć uchwyt w lewo, aż do kliknięcia, które zatrzyma obrót i wyjmij frez. Aby zamontować nowy frez, upewnij się, że uchwyt jest w pozycji pionowej, wstaw frez do otworu, do uchwytu i obróć uchwyt w prawo aż do kliknięcia zatrzymującego obrót.

**Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa:** Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży i osób z rakiem skóry. Dzieciom zabrania używania urządzenia. Podczas pracy urządzenia używaj okularów ochronnych lub maski przeciwpyłowej. Nie używaj maszyny nadmiernie, chroni oczy/unikaj bezpośredniego patrzenia na światło LED - niewłaściwe użycie może podrażnić oczy i uszkodzić siatkówkę). Stosuj krem z filtrem UV podczas używania urządzenia i nie używaj leków, które zwiększają wrażliwość na UV. W przypadku pojawienia się na skórze jakichkolwiek reakcji alergicznych i/lub bólu po użyciu, skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj w wilgotnym otoczeniu i nie dopuszczaj do kontaktu z wodą. Czyść za pomocą łagodnego detergentu i miękkiej ściereczki. Nie zmieniaj kierunku obrotu zbyt często, w przeciwnym razie żywotność głowicy szlifierskiej zostanie skrócona. Nie dotykaj końcówek po użyciu, frezy podczas pracy nagrzewają się i trzymają ciepło zaraz po skończonej pracy. Nie włączaj blokady wału, gdy narzędzie jest w ruchu. Przed zmianą kierunku w przód/tył lub przed wyłączeniem, przesuń regulator prędkości do minimum. Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu z dala od dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Voltage:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Wavelength:	365+405nm
Nail drill speed:	35,000rpm max
Polisher speed:	35,000rpm max
Dust collector speed:	4,500rpm max
Included in the set:	nail dust vacuum, 2 pcs. nail lamps, nail drill, 6 pcs. drill bits, holder, user manual, warranty card

**Safety:** Before using the product, familiarize yourself with this user manual and adhere to the recommendations contained in it during the use of the device.

**Device description [f1]:** 1.Nail lamp 360° / 2. Shielding plate / 3. Nail drill / 4. Nail drill speed switch / 5. Extractor speed switch / 6. Power socket / 7. 6 UV LED diodes / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Bottom ventilation holes

#### User manual:

- nail dust vacuum: connect to power and adjust the vacuum's power using the switch.
- nail lamp: press the button (operating time is 60 seconds) Note: The USB nail lamp can rotate 360 degrees.
- drill: press button [3] and select the appropriate device speed. Note: [f2] to remove the bit, rotate the handle to the left until it clicks, stopping the rotation, and remove the bit. To install the bit, ensure the handle is in the upright position, insert the bit fully into the handle, and rotate the handle to the right until it clicks, stopping the rotation.

**Warnings and hazards:** The device is not a toy and is not intended for pregnant women and individuals with skin cancer. Children are prohibited from using the device. Use protective glasses or a dust mask while operating the device. Do not overuse the machine, protect eyes (avoid direct exposure to LED light - improper use can irritate the eyes and damage the retina). Use UV protection cream when using the device and do not use medications that increase UV sensitivity. If any allergic reactions and/or pain occur on the skin after use, contact a doctor. Do not use in a damp environment and do not allow contact with water. Clean with a mild detergent and soft cloth. Do not change the rotation direction too frequently, otherwise, the lifespan of the grinding head will be shortened. Do not touch the bits after use, bits heat up during operation and retain heat immediately after work is finished. Do not engage the shaft lock while the tool is in motion. Before changing the direction forward/backward or before turning off, move the speed regulator to minimum. Store in a dry, shaded place away from children.

For more information about the company and products [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Stromspannung:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Wellenlänge:	365+405nm
Nagelbohrgeschwindigkeit:	Maximal 35.000 U/min
Polierergeschwindigkeit:	Maximal 35.000 U/min
Geschwindigkeit des Staubsammlers:	Maximal 4.500 U/min
Im Set enthalten:	Nagelstaubsauger, 2 Stk. Nagellampen, Nagelbohrer, 6 Stk. Bohrer, Halter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Sicherheit: Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen während der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [f1]: 1. Nagellampe 360° / 2. Abschirmplatte / 3. Nagelbohrer / 4. Nagelbohrer-Geschwindigkeitsschalter / 5. Absauggeschwindigkeitsschalter / 6. Steckdose / 7. 6 UV-LED-Dioden / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Untere Belüftungslöcher

#### Benutzerhandbuch:

- Nagelstaubsauger: An die Stromversorgung anschließen und die Leistung des Staubsaugers mit dem Schalter einstellen.
- Nagellampe: Drücken Sie die Taste (Betriebszeit beträgt 60 Sekunden), Hinweis: Die USB-Nagellampe kann um 360 Grad gedreht werden.
- Bohren: Drücken Sie die Taste [3] und wählen Sie die entsprechende Gerätegeschwindigkeit aus. Hinweis: Um den Bit zu entfernen, [f2] drehen Sie den Griff nach links, bis er klickt, stoppen Sie die Drehung und entfernen Sie den Bit. Um den Bohrer zu installieren, stellen Sie sicher, dass sich der Griff in aufrechter Position befindet, führen Sie den Bohrer vollständig in den Griff ein und drehen Sie den Griff nach rechts, bis er mit einem Klicken einrastet und die Drehung stoppt.

Warnungen und Gefahren: Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für schwangere Frauen und Personen mit Hautkrebs bestimmt. Kindern ist die Benutzung des Geräts untersagt. Tragen Sie beim Betrieb des Gerätes eine Schutzbrille oder eine Staubmaske, Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht, schützen Sie die Augen (vermeiden Sie direkte Einwirkung von LED-Licht – unsachgemäßer Gebrauch kann die Augen reizen und die Netzhaut schädigen). Benutzen Sie bei der Benutzung des Gerätes eine UV-Schutzcreme und keine Medikamente, die die UV-Empfindlichkeit erhöhen. Sollten nach der Anwendung allergische Reaktionen und/oder Schmerzen auf der Haut auftreten, wenden Sie sich an einen Arzt. Nicht in feuchter Umgebung verwenden und keinen Kontakt mit Wasser zulassen. Mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Ändern Sie die Drehrichtung nicht zu häufig, da sonst die Lebensdauer des Schleifkopfes verkürzt wird. Berühren Sie die Bits nach dem Gebrauch nicht, da sich die Bits während des Betriebs erwärmen und nach Arbeitsende sofort warm bleiben. Aktivieren Sie die Schafsperrung nicht, während das Werkzeug in Bewegung ist. Bevor Sie die Fahrtrichtung vorwärts/rückwärts ändern oder vor dem Abbiegen, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Minimum. An einem trockenen, schattigen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Tension:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Longueur d'onde :	365+405nm
Vitesse de perçage des angles :	35 000 tr/min maximum
Vitesse de la polisseuse :	35 000 tr/min maximum
Vitesse du poussiéreur :	4 500 tr/min maximum
Inclus dans l'ensemble :	aspirateur de poussière d'angles, 2 pcs. lampes à angles, perceuse à angles, 6 pcs. forets, support, manuel d'utilisation, carte de garantie
	Sécurité : Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec ce manuel d'utilisation et respectez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [f1] : 1. Lampe à angles 360° / 2. Plaque de protection / 3. Perceuse à angles / 4. Commutateur de vitesse de forage à angles / 5. Commutateur de vitesse d'extraction / 6. Prise de courant / 7. 6 diodes UV LED / 8. 2 en 1/3 en 1 / 9. 4 en 1 / 10. Trous de ventilation inférieurs

#### Manuel de l'utilisateur:

- aspirateur à poussière d'angles : branchez-le sur le secteur et réglez la puissance de l'aspirateur à l'aide de l'interrupteur.
- lampe à angles : appuyez sur le bouton (le temps de fonctionnement est de 60 secondes) Remarque : la lampe à angles USB peut pivoter à 360 degrés.
- perceuse : appuyez sur le bouton [3] et sélectionner la vitesse de l'appareil appropriée. Remarque : [f2] pour retirer la mèche, tournez la poignée vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, arrêtant la rotation, puis retirez la mèche. Pour installer l'embout, assurez-vous que la poignée est en position verticale, insérez l'embout complètement dans la poignée et faites pivoter la poignée vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, arrêtant ainsi la rotation.

Avertissements et dangers : L'appareil n'est pas un jouet et n'est pas destiné aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d'un cancer de la peau. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'appareil. Utilisez des Lunettes de protection ou un masque anti-poussière lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas trop la machine, protégez les yeux (évitée l'exposition directe à la lumière LED - une mauvaise utilisation peut irriter les yeux et endommager la rétine). Utilisez une crème de protection UV lors de l'utilisation de l'appareil et n'utilisez pas de médicaments augmentant la sensibilité aux UV. Si des réactions allergiques et/ou des douleurs apparaissent sur la peau après utilisation, contactez un médecin. Ne pas utiliser dans un environnement humide et ne pas laisser entrer en contact avec l'eau. Nettoyer avec un détergent doux et un chiffon doux. Ne changez pas le sens de rotation trop fréquemment, sinon la durée de vie de la tête de meulage sera raccourcie. Ne touchez pas les embouts après utilisation. Les embouts chauffent pendant le fonctionnement et retiennent la chaleur immédiatement une fois le travail terminé. N'engagez pas le verrouillage de l'arbre lorsque l'outil est en mouvement. Avant de changer de direction avant/arrière ou avant d'éteindre, placez le régulateur de vitesse au minimum. Conserver dans un endroit sec et ombragé, hors de portée des enfants.

#### Pour plus d'informations sur l'entreprise et les produits [f3] :

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

<b>Voltaje:</b>	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
<b>Longitud de onda:</b>	365+405nm
<b>Velocidad del taladro de uñas:</b>	35.000 rpm máx.
<b>Velocidad de pulidora:</b>	35.000 rpm máx.
<b>Velocidad del colector de polvo:</b>	4.500 rpm máx.
<b>Incluido en el set:</b>	aspiradora para polvo de uñas, 2 uds. lámparas para uñas, taladro para uñas, 6 uds. brocas, soporte, manual de usuario, tarjeta de garantía

**Seguridad:** Antes de utilizar el producto, familiarícese con este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en él durante el uso del dispositivo.

**Descripción del dispositivo [f1]:** 1. Lámpara de uñas 360° / 2. Placa protectora / 3. Taladro de uñas / 4. Interruptor de velocidad del taladro de uñas / 5. Interruptor de velocidad del extractor / 6. Toma de corriente / 7. 6 diodos LED UV / 8. 2 en 1/3 en 1/9, 4 en 1/10. Orificios de ventilación inferiores

#### Manual de usuario:

- aspirador de polvo de uñas: conéctelo a la corriente y ajuste la potencia del aspirador mediante el interruptor.
- lámpara de uñas: presione el botón (el tiempo de funcionamiento es de 60 segundos) Nota: La lámpara de uñas USB puede girar 360 grados.
- taladrar: pulsar el botón [3] y seleccionar la velocidad adecuada del dispositivo. Nota: [f2] para quitar la broca, gire la manija hacia la izquierda hasta que haga clic, deteniendo la rotación, y retire la broca. Para instalar la broca, asegúrese de que el mango esté en posición vertical, inserte la broca completamente en el mango y gírela hacia la derecha hasta que haga clic, deteniendo la rotación.

**Advertencias y peligros:** El dispositivo no es un juguete y no está destinado a mujeres embarazadas ni personas con cáncer de piel. Los niños tienen prohibido utilizar el dispositivo. Utilice gafas protectoras o una máscara antipolvo mientras utiliza el dispositivo. No haga un uso excesivo de la máquina, proteja los ojos (evite la exposición directa a la luz LED; un uso inadecuado puede irritar los ojos y dañar la retina). Utilice crema de protección UV cuando utilice el dispositivo y no utilice medicamentos que aumenten la sensibilidad a los rayos UV. Si se produce alguna reacción alérgica y/o dolor en la piel después de su uso, comuníquese con un médico. No utilice en un ambiente húmedo y no permitir el contacto con el agua. Limpiar con un detergente suave y un paño suave. No cambie la dirección de rotación con demasiada frecuencia, de lo contrario, se acortará la vida útil del cabezote de molineta. No toque las brocas después de su uso. Las brocas se calientan durante el funcionamiento y retienen el calor inmediatamente después de terminar el trabajo. No active el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en movimiento. Antes de cambiar de dirección adelante/atrás o antes de apagar, mueva el regulador de velocidad al mínimo. Almacenar en un lugar seco y sombreado, lejos del alcance de los niños.

Para más información sobre la empresa y los productos [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

<b>Tensão:</b>	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
<b>Comprimento de onda:</b>	365+405nm
<b>Velocidade da broca de pregos:</b>	35.000 rpm no máximo
<b>Velocidade do polidor:</b>	35.000 rpm no máximo
<b>Velocidade do coletor de pó:</b>	4.500 rpm máximo
<b>Incluído no conjunto:</b>	aspirador de pó de unhas, 2 unid. lâmpadas de pregos, broca de pregos, 6 unid. brocas, suporte, manual do usuário, cartão de garantia

**Segurança:** Antes de utilizar o produto, familiarize-se com este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas durante a utilização do aparelho.

**Descrição do dispositivo [f1]:** 1. Lámpada de prego 360° / 2. Placa de blindagem / 3. Broca de prego / 4. Interruptor de velocidade da broca de prego / 5. Interruptor de velocidade do extrator / 6. Tomada de alimentação / 7. 6 diodos LED UV / 8. 2 em 1/3 em 1/9, 4 em 1/10. Orifícios de ventilação inferiores

#### Manual do usuário:

- aspirador de pó de prego: conecte à alimentação e ajuste a potência do aspirador usando o interruptor.
- lâmpada de prego: pressione o botão (o tempo de operação é de 60 segundos) Nota: A lâmpada de prego USB pode girar 360 graus.
- furar: pressionar o botão [3] e selecionar a velocidade adequada do dispositivo. Nota: [f2] para remover a broca, gire a alça para a esquerda até ouvir um clique, interrompendo a rotação, e remova a broca. Para instalar a broca, certifique-se de que a alça esteja na posição vertical, insira a broca totalmente na alça e gire a alça para a direita até ouvir um clique, interrompendo a rotação.

**Advertências e perigos:** O dispositivo não é um brinquedo e não se destina a mulheres grávidas e indivíduos com cancro de pele. As crianças estão proibidas de usar o dispositivo. Use óculos de proteção ou máscara contra poeira ao operar o dispositivo. Não abuse da máquina, proteja os olhos (evite a exposição direta à luz LED - o uso indevido pode irritar os olhos e danificar a retina). Use creme de proteção UV ao usar o aparelho e não use medicamentos que aumentem a sensibilidade UV. Se ocorrer alguma reação alérgica e/ou dor na pele após o uso, entre em contato com um médico. Não use em ambiente úmido e não permita contato com água. Limpe com detergente neutro e pano macio. Não mude a direção de rotação com muita frequência, caso contrário, a vida útil do cabeçote de retificação será reduzida. Não toque nas brocas após o uso, pois as brocas aquecem durante a operação e retêm o calor imediatamente após o término do trabalho. Não engate a trava do eixo enquanto a ferramenta estiver em movimento. Antes de mudar a direção para frente/trás ou antes de desligar, mova o regulador de velocidade para o mínimo. Armazenar em local seco e à sombra, longe do alcance das crianças.

Para mais informações sobre a empresa e produtos [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Voltáž: 12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Lunžezka d'onda: 365+405 nm
Velocita della fresa per unghie: Massimo 35.000 giri/min
Velocita della lucidatrice: Massimo 35.000 giri/min
Velocita del collettore di polveri: 4.500 giri al minuto massimo
Incluso nel set: aspirapolvere per unghie, 2 pz. lampade per unghie, 6 pz. punte da trapano, supporto, manuale utente, scheda di garanzia

**Sicurezza:** prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con questo manuale utente e attenersi alle raccomandazioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo.

**Descrizione del dispositivo [f1]:** 1. Lampada per unghie 360° / 2. Piastra di schermatura / 3. Fresa per unghie / 4. Interruttore velocità fresa per unghie / 5. Interruttore velocità aspirazione / 6. Presa di corrente / 7. 6 diodi LED UV / 8. 2in1/3in1/9. 4in1/10. Fori di ventilazione inferiori

#### Manuale d'uso:

- aspirapolvere per unghie: collegare alla corrente e regolare la potenza dell'aspirazione tramite l'interruttore.
- lampada per unghie: premere il pulsante (il tempo di funzionamento è di 60 secondi) Nota: la lampada per unghie USB può ruotare di 360 gradi.
- trapano: premere il pulsante [3] e selezionare la velocità del dispositivo adeguata. Nota: [f2] per rimuovere la punta, ruotare la maniglia verso sinistra finché non scatta, arrestando la rotazione, e rimuovere la punta. Per installare la punta, assicurarsi che la maniglia sia in posizione verticale, inserire completamente la punta nella maniglia e ruotare la maniglia verso destra finché non scatta, arrestando la rotazione.

**Avvertenze e pericoli:** il dispositivo non è un giocattolo e non è destinato a donne incinte e persone affette da cancro alla pelle. Ai bambini è vietato utilizzare il dispositivo. Utilizzare occhiali protettivi o una maschera antipolvere durante l'utilizzo del dispositivo. Non abusare della macchina, proteggere gli occhi (evitare l'esposizione diretta alla luce LED - un uso improprio può irritare gli occhi e danneggiare la retina). Utilizzare una crema protettiva UV quando si utilizza il dispositivo e non utilizzare farmaci che aumentano la sensibilità ai raggi UV. Se dopo l'uso si verificano reazioni allergiche e/o dolore sulla pelle, consultare un medico. Non utilizzare in un ambiente umido e non consentire il contatto con acqua. Pulire con un detergente delicato e un panno morbido. Non cambiare la direzione di rotazione troppo frequentemente, altrimenti la durata della testa di levigatura verrà ridotta, e non toccare le punte dopo l'uso, le punte si riscaldano durante il funzionamento e trattengono il calore immediatamente dopo aver terminato il lavoro. Non inserire il blocco dell'albero mentre l'utensile è in movimento. Prima di cambiare direzione avanti/indietro o prima di spegnere, spostare il regolatore di velocità al minimo. Conservare in un luogo asciutto e ombreggiato, lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Napětí: 12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Vlnová délka: 365 + 405 nm
Rychlost vrtní hřebíku: 35 000 ot./min max
Rychlost leštičky: 35 000 ot./min max
Rychlost sběrače prachu: 4.500 ot./min max
Součástí sady: Vysavač prachu na nehty, 2 ks. lampy na nehty, vrták na nehty, 6 ks. vrtáky, držák, uživatelská příručka, záruční list

**Bezpečnost:** Před použitím výrobku se seznamte s tímto návodem k použití a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

**Popis zařízení [f1]:** 1. Lampa na nehty 360° / 2. Stínící deska / 3. Vrták na nehty / 4. Přepínač rychlosti vrtní hřebíku / 5. Přepínač rychlosti odsávání / 6. Zásuvka napájení / 7. 6 UV LED diod / 8. 2v1/3v1 / 9. 4v1 / 10. Spodní větrací otvory

#### Uživatelský manuál:

- Vysavač prachu na nehty: připojte k napájení a nastavte výkon vysavače pomocí spínače.
- Lampa na nehty: stiskněte tlačítko (doba provozu je 60 sekund) Poznámka: Lampa na nehty USB se může otáčet o 360 stupňů.
- vrtní: stiskněte tlačítko [3] a zvolte příslušnou rychlost zařízení. Poznámka: [f2] Chcete-li bit vyjmout, otočte rukojeť doleva, dokud nezaklapne, otáčení zastavte a bit vyjměte. Při instalaci bitu se ujistěte, že je rukojeť ve svislé poloze, zasuňte bit zcela do rukojeti a otočte rukojeť doprava, dokud nezaklapne, čímž se otáčení zastaví.

**Upozornění a nebezpečí:** Zařízení není hračka a není určeno pro těhotné ženy a osoby s rakovinou kůže. Dětem je používání zařízení zakázáno. Při práci se zařízením používejte ochranné brýle nebo masku proti prachu. Stroj nepoužívejte nadměrně, chraňte oči (vyhýbejte se přímému vystavení LED světlu - nesprávné použití může podráždit oči a poškodit sítnici). Při používání přístroje používejte UV ochranný krém a nepoužívejte léky, které zvyšují citlivost na UV záření. Pokud se po použití objeví na kůži alergické reakce a/nebo bolest, kontaktujte lékaře. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte kontaktu s vodou. Čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Neměňte směr otáčení příliš často, jinak se zkrátí životnost brusné hlavy. Po použití se bitů nedotýkejte, bity se během provozu zahřívají a udržují teplo i po skončení práce. Nezapínejte zámek hřídele, když je nástroj v pohybu. Před změnou směru vpřed/vzad nebo před vypnutím nastavte regulátor rychlosti na minimum. Skladujte na suchém, stinném místě mimo dosah dětí.

Další informace o společnosti a produktech [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Napätie:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Vhová dĺžka:	365 + 405 nm
Rýchlosť vrtania nechtov:	35 000 ot./min max
Rýchlosť leštičky:	35 000 ot./min max
Rýchlosť zberača prachu:	4500 ot./min max
Zahnuté v súprave:	vysávač na prach na nechty, 2 ks. lampy na nechty, vrtáčka na nechty, 6 ks. vrtáky, držiak, návod na použitie, záručný list

**Bezpečnosť:** Pred použitím výrobku sa oboznámte s týmto návodom na použitie a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Popis prístroja [f1]: 1. Lampa na nechty 360° / 2. Tieniaca doska / 3. Vrták na nechty / 4. Prepínač rýchlosti vrtania kŕincov / 5. Prepínač rýchlosti odsávania / 6. Zásuvka / 7. 6 UV LED diód / 8. 2v1/3v1 / 9. 4v1 / 10. Spodné vetracie otvory

Používateľská príručka:

- Vysávač prachu na nechty: pripojte napájanie a nastavte výkon vysávača pomocou spínača.
- Lampa na nechty: stlačte tlačidlo (doba prevádzky je 60 sekúnd) Poznámka: Lampa na nechty USB sa môže otáčať o 360 stupňov.
- vrtanie: stlačte tlačidlo [3] a zvolte vhodnú rýchlosť zariadenia. Poznámka: [f2] na odstránenie vrtáka otáčajte rukoväťou doľava, kým nezacvakne, otáčanie zastavte a vrták vyberte. Pri inštalácii bitu sa uistite, že je rukoväť vo vzpriamenej polohe, vložte bit úplne do rukoväte a otáčajte rukoväťou doprava, kým nezacvakne, čím sa otáčanie zastaví.

Upozornenia a riziká: Zariadenie nie je hračka a nie je určené pre tehotné ženy a osoby s rakovinou kože. Detom je zakázané používať prístroj. Pri práci so zariadením používajte ochranné okuliare alebo masku proti prachu. Strojnepoužívajte nadmerne, chráňte oči (vyhnite sa priamemu vystaveniu LED svetlu - nesprávne používanie môže podráždiť oči a poškodiť sieťnicu). Pri používaní prístroja používajte ochranný krém proti UV žiareniu a nepoužívajte leky, ktoré zvyšujú citlivosť na UV žiarenie. Ak sa po použití na pokožke objaví alergická reakcia alebo bolesť, kontaktujte lekára. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte kontaktu s vodou. Čistite jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou. Nemeňte smer otáčania príliš často, inak sa skráti životnosť brúsnej hlavy. Po použití sa bitov nedotýkajte, bity sa počas prevádzky zahrievajú a udržiujú teplo ihneď po ukončení práce. Nezapínajte zámok hriadeľa, keď je nástroj v pohybe. Pred zmenou smeru dopredu/dozadu alebo pred vypnutím posuňte regulátor rýchlosti na minimum. Skladujte na suchom, tienenom mieste mimo dosahu detí.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Napetost:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Valovna dolžina:	365+405nm
Hlilrost vrtanja nohtov:	35.000 vrt/min maks
Hlilrost polirnega stroja:	35.000 vrt/min maks
Hlilrost zbiralnika prahu:	4.500 vrt/min maks
V kompletu:	sesalnik za prah za nohte, 2 kos. lučka za nohte, 6 kom. svedri, držalo, navodila za uporabo, garancijski list

**Varnost:** Pred uporabo izdelka se seznanite s tem uporabniškim priročnikom in med uporabo naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [f1]: 1. Svetilka za nohte 360° / 2. Zaščitna plošča / 3. Sveder za nohte / 4. Stikalo za hitrost vrtanja žebčev / 5. Stikalo za hitrost izvleka / 6. Vtičnica / 7. 6 UV LED diod / 8. 2v1/3v1 / 9. 4v1 / 10. Spodnje prepračevalne luknje

Navodila za uporabo:

- sesalnik za prah za žebčji: priključite na napajanje in nastavite moč sesalca s stikalom.
- lučka za nohte: pritisnite gumb (čas delovanja je 60 sekund) Opomba: USB lučka za nohte se lahko vrti za 360 stopinj.
- vrtalnik: pritisnite tipko [3] in izberite ustrezno hitrost naprave. Opomba: [f2], da odstranite nastavek, zavrtite ročico v levo, dokler ne klikne, ustavite vrtenje, in odstranite nastavek. Če želite namestiti nastavek, se prepričajte, da je ročaj v pokončnem položaju, vstavite nastavek do konca v ročaj in zavrtite ročaj v desno, dokler ne klikne, s čimer ustavite vrtenje.

Opozorila in nevarnosti: Naprava ni igrača in ni namenjena nosečnicam in osebam s kožnim rakom. Otrokom je uporaba naprave prepovedana. Med uporabo naprave uporabljajte zaščitna očala ali masko proti prahu. Ne pretiravajte s strojem, zaščitite oči (izogibajte se neposredni izpostavljenosti LED svetlobi – nepravilna uporaba lahko draži oči in poškoduje mrežnico). Pri uporabi naprave uporabljajte UV zaščitno kremo in ne uporabljajte zdravil, ki povečajo UV občutljivost. Če se po uporabi pojavijo kakršnekoli alergijske reakcije in/ali bolečine na koži, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte v vlažnem okolju in ne dovodite stika z vodo. Očistite z blagim detergentom in mehko krpo. Ne spreminjajte smeri vrtenja prepogosto, sicer se skrajša življenjska doba brusne glave. Po uporabi se nastavkov ne dotikajte, nastavki se med delovanjem segrejejo in zadržujejo toploto takoj po končanem delu. Ne vkladite zaklepa gredi, medtem ko se orodje premika. Pred spreminjanjem smeri naprej/nazaj ali pred izklopom premaknite regulator hitrosti na minimum. Hraniti v suhem, senčnem prostoru, stran od otrok.

Za več informacij o podjetju in izdelkih [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Pinge:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Lainepikkus:	365+405nm
Küünite puurimise kiirus:	35 000 pööret minutis max
Poleerija kiirus:	35 000 pööret minutis max
Tolmukoguja kiirus:	4500 pööret minutis max
Komplektis:	küünite tolmuimeja, 2 tk, naelalambid, naelatrell, 6 tk, puuriterad, hoidik, kasutusjuhend, garantiikaart

Ohutus: Enne toote kasutamist tutvuge selle kasutusjuhendiga ja järgige seadme kasutamise ajal selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [f1]: 1, Naelalamp 360° / 2, Varjestusplaat / 3, Naeltepuur / 4, Küünepuuri kiiruse lüliti / 5, Väljatõmbe kiiruse lüliti / 6, Pistikupesa / 7, 6 UV LED diodi / 8, 2in1/3in1 / 9, 4in1 / 10, Alumised ventilatsioonivad

#### Kasutusjuhend:

- Küünite tolmuimeja: ühendage vooluvõrku ja reguleerige lüliti abil tolmuimeja võimsust,
- küünelamp: vajutage nuppu (tööaeg on 60 sekundit) Märkus: USB-küünelamp võib pöörata 360 kraadi,
- puurimine: vajutage nuppu [3] ja valige sobiv seadme kiirus, Märkus: [f2] otsiku eemaldamiseks pöörake käepidet vasakule, kuni see kõõpsatab, peatades pöörlemise, ja eemaldage otsik, Otsiku paigaldamiseks veenduge, et käepide on püstises asendis, sisestage otsik täielikult käepidemesse ja pöörake käepidet paremale, kuni see kõõpsatab, peatades pöörlemise.

Hoiatused ja ohud: Seade ei ole mõeldud rasedatele ega nahavähiga inimestele. Lastel on seadme kasutamine keelatud. Kasutage seadme töötamise ajal kaitseprille või tolmu maski, Ärge kasutage masinat näe, kaitske silmi (vältige otsest kokkupuudet LED-valgusega – vale kasutamine võib ärritada silmi ja kahjustada võrkkesta), Kasutage seadme kasutades UV-kaitsekreemi ja ärge kasutage UV-tundlikkust suurendavaid ravimeid, Kui pärast kasutamist tekib nahal allergiline reaktsioon ja/või valu, pöörduge arsti poole, Ärge kasutage niiske keskkonnas ja ärge laske kokku puutuda veega, Vahustage pehme pesuvahendi ja pehme lapiga, Ärge muutke pöörlemissuunda liiga sageli, vastasel juhul üheneb lihvimispea oluliga, Ärge puudutage otsikuid pärast kasutamist, need kuumeuvad töö ajal ja säilitavad kuumuse kohe pärast töö lõppu, Ärge lülitage seadme lülitust lukku, kui tööriist liigub, Enne suuna muutmist edasi/tagasi või enne väljalülitamist viige kiiruse regulaator miinimumini, Hoida kuivas, varjulises kohas lastele kättesaamatus kohas.

Lisateabe saamiseks ettevõtte ja toodete kohta [f3]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Itampa:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Bangos l̄gis:	365+405nm
Nagų gr̄žimo greitis:	35 000 aps./min maks
Poliiravimo greitis:	35 000 aps./min maks
Dulkų surinkimo greitis:	4500 aps./min maks
Į komplektą įeina:	nagų dulkių siurblys, 2 vnt. nagų lempos, nagų gr̄žtas, 6 vnt. gr̄žtai, laikiklis, naudojimo instrukcija, garantinis talonas

Sauga: Prieš naudodami gaminį, susipažinkite su šiuo vartotojo vadovu ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašymas [f1]: 1, Nagų lempa 360° / 2, Apsauginė plokštė / 3, Vinių gr̄žtas / 4, Vinių gr̄žimo greičio jungiklis / 5, Ištraukiklio greičio jungiklis / 6, Maitinimo l̄zdas / 7, 6 UV LED diodai / 8, 2in1/3in1 / 9, 4in1 / 10, Apatinės ventilacijos angos

#### Vartotojo vadovas:

- Nagų dulkių siurblys: prijunkite prie maitinimo ir sureguliuokite siurblio galią naudodami jungiklį,
- nagų lempa: paspauskite mygtuką (veikimo laikas yra 60 sekundžių) Pastaba: USB nagų lempa gali sukitis 360 laipsnių,
- gr̄žti: paspauskite mygtuką [3] ir pasirinkite atitinkamą įrenginio greitį, Pastaba: [f2] norėdami nuimti antgalį, pasukite rankeną į kairę, kol pasigirs spragtelėjimas, sustabdydami sukimosi, ir nuimkite antgalį, Norėdami sumontuoti antgalį, įsitinkinkite, kad rankena yra vertikaliaje padėtyje, įkiškite gr̄žtą iki galo į rankeną ir pasukite rankeną į dešinę, kol pasigirs spragtelėjimas, sustabdydami sukimosi.

Įspėjimai ir pavojai: prietaisas nėra žaizdas ir nėra skirtas nėščioms moterims ir asmenims, sergantiems odos vėžiu. Vaikams draudžiama naudotis įrenginiu. Naudodami prietaisą naudokite apsauginius akinus arba dulkių kaukę. Nenaudokite mašinos per daug, saugokite akis (neleiskite tiesioginio LED šviesos poveikio – netinkamas naudojimas gali sudirginti akis ir pažeisti tinklainę). Naudodami prietaisą naudokite UV apsaugos kremą ir nenaudokite vaistų, kurie padidina jautrumą UV spinduliams. Jei po naudojimo atsiranda alerginių reakcijų ir (arba) odos skausmo, kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite drėgnoje aplinkoje ir neieškite sąlyčio su vandeniu. Nuvalykite švelniu plovikliu ir minkštu skudurėliu. Nekeiskite sukimosi krypties per dažnai, kitaip sutrumpės šlifavimo galvutės tarnavimo laikas. Nelleskite antgalių po naudojimo, antgaliai įkaista darbo metu ir išsaugo šilumą iškart po darbo. Neįjunkite veleno užrakto, kai įrankis juda. Prieš keisdami kryptį pirmyn/atgal arba prieš išjungdami, greičio reguliatorių nustatykite iki minimumo. Laikyti sausoje, tamsioje vietoje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [f3]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Spriegums:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Vilņa garums:	365+405nm
Nagu urbsšanas ātrums:	35 000 apgr./min max
Pulēšanas ātrums:	35 000 apgr./min max
Putekļu savācēja ātrums:	4500 apgr./min max
Komplektā iekļauts:	nagu putekļu sūcējs, 2 gab. nagu lampas, nagu urbis, 6 gab. urbjņi, turētājs, lietošanas instrukcija, garantijas kartiņa

Drošība: Pirms produkta lietošanas iepazīstieties ar šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [f1]: 1.Nagu lampa 360° / 2. Aizsargplāksne / 3. Naglu urbis / 4. Nagu urbsšanas ātruma slēdzis / 5. Nosūcēja ātruma slēdzis / 6. Strāvas ligzda / 7. 6 UV LED diodes / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Apakšējās ventilācijas atveres

Lietotāja rokasgrāmata:

- nagu putekļu sūcējs: pievienojiet to strāvas padevei un noregulējiet vakuuma jaudu, izmantojot slēdzi,
- nagu lampa: nospiediet pogu (darba laiks ir 60 sekundes) Piezīme: USB nagu lampa var griezties par 360 grādiem,
- urbt: nospiediet pogu [3] un izvēlieties atbilstošo ierīces ātrumu, Piezīme: [f2], lai noņemtu uzgali, pagrieziet rokturi pa kreisi, līdz tas noklikšķ, apturot griešanās, un noņemiet uzgali, Lai uzstādītu uzgali, pārīcinieties, ka rokturis atrodas vertikālā stāvoklī, ievietojiet uzgali līdz galam rokturī un pagrieziet rokturi pa labi, līdz noklikšķ, apturot griešanās.

Brīdinājumi un apdraudējumi: ierīce nav rotālieta un nav paredzēta grūtniecēm un personām ar ādas vēzi, Bērniem ir aizliegts lietot ierīci. Lietojot ierīci, izmantojiet aizsargbrilles vai putekļu masku, Nelietojiet iekārtu pār ilgi, aizsargājiet acis (izvairieties no tiešas LED gaismas iedarbības – nepareiza lietošana var kairināt acis un sabojāt tīkleni). Lietojot ierīci, izmantojiet UV aizsardzības krēmu un nelietojiet zāles, kas palielina UV jutību, Ja pēc lietošanas uz ādas parādās alerģiskas reakcijas un/vai sāpes, sazinieties ar ārstu. Nelietot mitrā vidē un nepieļaut saskari ar ūdeni, Triet ar maigu mazgāšanas līdzekli un mikstu drāniņu. Nomainiet griešanās virzienu pārāk bieži, pretējā gadījumā slīpēšanas galviņas kalpošanas laiks saīsināts, Pēc lietošanas nepieskarities uzgaliem, uzgali darbības laikā uzkarst un saglabā siltumu uzreiz pēc darba pabeigšanas, Neiekļaujiet vārpstas fiksatoru, kamēr instruments ir kustībā, Pirms virzienu maiņas uz priekš/atpakaļ vai pirms izslēgšanas pārvietojiet ātruma regulatoru līdz minimumam, Uzglabāt sausā, ēnainā vietā bērniem nepieejamā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Feszültség:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Hullámhossz:	365+405nm
Körömfűrési sebesség:	35.000 ford./perc max
Polírozó sebesség:	35.000 ford./perc max
Porgyűjtő sebesség:	4500 ford./perc max
A készletben található:	körömporszívó, 2 db. körömlámpák, körömfűrő, 6 db. fűrőszárak, tartó, használati útmutató, jótállási jegy

Biztonság: A termék használata előtt ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval, és a készülék használata során tartsa be az abban foglalt ajánlásokat.

Készülék leírása [f1]: 1.Szögámpa 360° / 2. Ármýekoló lemez / 3. Szögfűrő / 4. Szögfűrő fordulatszám kapcsoló / 5. Elszívó fordulatszám kapcsoló / 6. Hálózati aljzat / 7. 6 UV LED dióda / 8. 2 az 1-ben/3 az 1-ben / 9. 4 az 1-ben / 10. Alsó szellőzőnyílások

Használati utasítás:

- Szögorszívó: csatlakoztassa az áramforráshoz, és a kapcsoló segítségével állítsa be a porszívó teljesítményét,
- körömlámpa: nyomja meg a gombot (a működési idő 60 másodperc) Megjegyzés: Az USB körömlámpa 360 fokkal elforgatható,
- fűrész: nyomja meg a [3] gombot, és válassza ki a megfelelő eszköze sebességet. Megjegyzés: [f2] a bit eltávolításához forgassa el a fogantyút balra, amíg kattán, megállítja a fűrész, és távolítsa el a bitet. A fűrész beszereléséhez győződjön meg arról, hogy a fogantyú függőleges helyzetben van, helyezze be teljesen a fogantyúba, és forgassa el a fogantyút jobbra, amíg kattán, megállítva a fűrész.

Figyelmeztetések és veszélyek: A készülék nem játék, és nem szánták terhes nőknek és bñorrák egyéneknek. Gyermekeknek tilos a készülék használata. A készülék használata közben használjon védőszemüveget vagy pormaszkot. Ne használja túl a gépet, védje a szemet (kerülje a közvetlen LED-fény hatását - a nem megfelelő használat irritálhatja a szemet és károsíthatja a retinát). A készülék használatakor használjon UV-védő krémet, és ne használjon olyan gyógyszereket, amelyek növelik az UV-érzékenységet. Ha bármilyen allergias reakció és/vagy fájdalom jelentkezik a bőrön a használat után, forduljon orvoshoz. Ne használja nedves környezetben, és ne engedje, hogy vízzel érintkezzen. Enyhe tisztítószerekkel és puha ruhával tisztítsa. Ne változtassa túl gyakran a fűrészirányt, különben lerövidül a csiszolófej élettartama. Használat után ne érintse meg a biteket, a bitek működés közben felforrósodnak, és a munka befejezése után azonnal megtartják a hőt. Ne kapcsolja be a tengelyreteszeltést, amíg a szerszám mozgásban van. Mielőtt megváltoztatná az irányt előrehátra, vagy mielőtt kikapcsolná, állítsa a sebességszabályozót minimumra. Szárak, ármýekos helyen, gyermekektől eltávolítandó.

További információ a cégről és a termékekről [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Voltaaj:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Lungime de undă:	365+405nm
Viteza de gaurire a unghiilor:	35.000 rpm max
Viteza polizorului:	35.000 rpm max
Viteza colectorului de praf:	4.500 rpm max
Indus în set:	aspirator de praf de unghii, 2 buc. lampi de unghii, burghiu de unghii, 6 buc. burghie, suport, manual de utilizare, card de garanție

**Sigurantă:** Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu acest manual de utilizare și respectați recomandările conținute în acesta în timpul utilizării dispozitivului.

**Descrierea dispozitivului [f1]:** 1. Lampa de unghii 360° / 2. Placa de ecranare / 3. Burghiu de unghii / 4. Comutator de viteza pentru burghiu de unghii / 5. Comutator de viteza extractor / 6. Priza / 7. 6 diode UV LED / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Orificii de ventilație inferioare

#### Manual de utilizare:

- aspirator de praf de unghii: conectați la curent și reglați puterea aspiratorului folosind intrerupătorul.
- lampă pentru unghii: apăsați butonul (timpul de funcționare este de 60 de secunde) Notă: Lampa pentru unghii USB se poate roti la 360 de grade.
- găurit: apăsați butonul [3] și selectați viteza corespunzătoare a dispozitivului. Notă: [f2] Pentru a scoate bitul, rotiți mânerul spre stânga până când se oprește, oprind rotația și scoateți bitul. Pentru a instala bitul, asigurați-vă că mânerul este în poziție verticală, introduceți bitul complet în mâner și rotiți mânerul spre dreapta până când se aude un clic, oprind rotația.

**Avertismente și pericole:** Aparatul nu este o jucărie și nu este destinat femeilor însărcinate și persoanelor cu cancer de piele. Copiii li se interzice utilizarea dispozitivului. Folosiți ochelari de protecție sau o mască de praf în timp ce utilizați dispozitivul. Nu folosiți excesiv aparatul, protejați ochii (evitați expunerea directă la lumina LED - utilizarea necorespunzătoare poate irita ochii și deteriora retina). Folosiți crema de protecție UV când folosiți aparatul și nu folosiți medicamente care cresc sensibilitatea UV. Dacă după utilizare apar reacții alergice și/sau durere pe piele, adresați-vă unui medic. Nu utilizați într-un mediu umed și nu permiteți contactul cu apa. Curățați cu un detergent ușor și o cârpă moale. Nu schimbați direcția de rotație prea des, altfel durata de viață a capului de șlefuit se va scurta. Nu atingeți biți după utilizare, biți se încălzesc în timpul funcționării și rețin căldura imediat după terminarea lucrului. Nu cuplați blocarea arborelui în timp ce unealta este în mișcare. Înainte de a schimba direcția înainte/napoi sau înainte de a opri, deplasați regulatorul de viteză la minim. A se păstra într-un loc uscat, umbrat, departe de copii.

Pentru mai multe informații despre companie și produse [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Напряжение:	12В4А, 100-240В, 50/60Гц
Длина волны:	365+405 нм
Скорость сверления ногтей:	Макс. 35 000 об/мин
Скорость полировки:	Макс. 35 000 об/мин
Скорость пылесборника:	4500 об/мин макс.
В комплекте:	Пылесос для ногтей, 2 шт. лампы для ногтей, фреза для ногтей, 6 шт. сверла, держатель, руководство пользователя, гарантийный талон.

**Безопасность:** Перед использованием изделия ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и придерживайтесь содержащихся в нем рекомендаций при использовании устройства.

**Описание устройств [f1]:** 1. Лампа для ногтей 360° / 2. Защитная пластина / 3. Сверло для ногтей / 4. Переключатель скорости сверления для ногтей / 5. Переключатель скорости экстрактора / 6. Розетка / 7. 6 УФ-светодиодов / 8. 2в1/3в1/9. 4в1/10. Нижние вентиляционные отверстия

#### Руководство пользователя:

- Пылесос для ногтей: подключите к источнику питания и отрегулируйте мощность пылесоса с помощью переключателя.
- Лампа для ногтей: нажмите кнопку (время работы 60 секунд). Примечание. USB-лампа для ногтей может вращаться на 360 градусов.
- дрель: нажмите кнопку [3] и выберите подходящую скорость устройства. Примечание: [f2], чтобы вынуть бит, поверните ручку влево до щелчка, останавливая вращение, и выключите бит. Чтобы установить бит, убедитесь, что ручка находится в вертикальном положении, полностью вставьте бит в ручку и поверните ручку вправо до щелчка, останавливая вращение.

**Предупреждения и опасности:** Устройство не является игрушкой и не предназначено для беременных женщин и лиц, больных раком кожи. Детям запрещено пользоваться устройством. При работе с устройством используйте защитные очки или респиратор. Не злоупотребляйте машиной, защищайте глаза (избегайте прямого воздействия светодиодного света — неправильное использование может вызвать раздражение глаз и повреждение сетчатки). При использовании устройства используйте крем для защиты от ультрафиолета и не используйте лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету. Если после использования на коже возникают аллергические реакции и/или боль, обратитесь к врачу. Не используйте во влажной среде и не допускайте контакта с водой. Очищайте мягким моющим средством и мягкой тканью. Не меняйте направление вращения слишком часто, иначе срок службы шлифовальной головки сократится. Не прикасайтесь к битам после использования, биты нагреваются в процессе работы и сохраняют тепло сразу после окончания работы. Не включайте фиксатор вала во время движения инструмента. Перед изменением направления вперед/назад или перед выключением установите регулятор скорости на минимум. Хранить в сухом, затененном месте, недоступном для детей.

Для получения дополнительной информации о компании и продукции [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Spänning:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Bølgelengde:	365+405nm
Spikerborehastighet:	35 000 rpm maks
Poleringshastighet:	35 000 rpm maks
Støvsamlørhastighet:	4500 rpm maks
Inkludert i settet:	spikerstøvsuger, 2 stk. spikerlamper, spikerbor, 6 stk. bor, holder, bruksanvisning, garantikort

**Sikkerhet:** Før du bruker produktet, bør du gjøre deg kjent med denne brukerhåndboken og følge anbefalingene i den under bruk av enheten.

**Enhetsbeskrivelse [f1]:** 1. Spikerlampe 360° / 2. Skjemplåte / 3. Spikerbor / 4. Spikerborehastighetsbryter / 5. Avtrekkskastighetsbryter / 6. Strømuttak / 7. 6 UV LED-dioder / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Bunnventilasjons hull

#### Brukermanual:

- spikerstøvsuger: koble til strøm og juster støvsugerens kraft ved hjelp av bryteren.
- spikerlampe: trykk på knappen (driftstiden er 60 sekunder) Merk: USB-spikerlampen kan rotere 360 grader.
- drill: trykk på knappen [3] og velg passende enhets hastighet. Merk: [f2] for å fjerne biten, roter håndtaket til venstre til det klikker, stopp rotasjonen og fjern biten. For å installere biten, sørg for at håndtaket er i oppreist stilling, sett inn biten helt inn i håndtaket og roter håndtaket til høyre til det klikker, og stopper rotasjonen.

**Advarsler og farer:** Enheten er ikke et leketøy og er ikke beregnet på gravide kvinner og personer med hudkreft. Barn har forbud mot å bruke enheten. Bruk vernebriller eller støvmaske mens du bruker enheten. Ikke overbruk maskinen, beskytt øynene (unngå direkte eksponering for LED-lys - feil bruk kan irritere øynene og skade netthinne). Bruk UV-beskyttelseskremer når du bruker enheten og ikke bruk medisiner som øker UV-følsomheten. Hvis det oppstår allergiske reaksjoner og/eller smerter på huden etter bruk, kontakt lege. Må ikke brukes i fuktige omgivelser og ikke i kontakt med vann. Rengjør med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Ikke endre rotasjonsretningen for ofte, ellers vil levetiden til slippehodet bli forkortet. Ikke ta på bitene etter bruk, bits varmes opp under drift og beholder varmen umiddelbart etter at arbeidet er ferdig. Ikke koble inn akselåsen mens verktøyet er i bevegelse. Før du endrer retning forover/bakover eller før du står av, flytt hastighetsregulatoren til minimum. Oppbevares på et tørt, skyggefullt sted unna barn.

For mer informasjon om selskapet og produktene [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Jännite:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Aallonpituus:	365+405nm
Kynsien porausnopeus:	35 000 rpm max
Kiillotuskoneen nopeus:	35 000 rpm max
Pölynkerääjän nopeus:	4500 rpm max
Mukana selissä:	kynsipölyimuri, 2 kpl. kynsilamput, naulapora, 6 kpl. poranterit, pidike, käyttöohje, takuukortti

**Turvallisuus:** Ennen kuin käytät tuotetta, tutustu tähän käyttöohjeeseen ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitteen käytön aikana.

**Laitteen kuvaus [f1]:** 1. Naulalamppu 360° / 2. Suojalevy / 3. Naulapora / 4. Naulanporauksen nopeuskytkin / 5. Ulosvetimen nopeuskytkin / 6. Virtapistoke / 7. 6 UV LED -diodia / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Pohjassa olevat tuuletusaukot

#### Ohjekirja:

- naulapölyimuri: kytkie verkkovirtaan ja säädä imurin tehoa kytkimellä.
- kynsilamppu: paina painiketta (käyttöaika on 60 sekuntia) Huomautus: USB-kynsilamppu voi pyöriä 360 astetta.
- pora: paina painiketta [3] ja valitse sopiva laitteen nopeus. Huomautus: [f2] irrota terä kääntämällä kahvaa vasemmalle, kunnes se napsahtaa, pysäyttää pyörimisen ja irrota terä. Asenna terä varmistamalla, että kahva on pystyasennossa, työnnä terä kokonaan kahvaan ja käännä kahvaa oikealle, kunnes se napsahtaa pysäyttävän pyörimisen.

**Varoitukset ja vaarat:** Laite ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu raskaana oleville naisille tai ihosyöpöpotilaille. Lapsia ei saa käyttää laitetta. Käytä suojalaseja tai pölynaamaria laitteen käytön aikana. Älä käytä konetta liikaa, suojaa silmiä (vältä suoraa altistumista LED-valolle - väärä käyttö voi ärsyttää silmiä ja vahingoittaa verkkokalvoa). Käytä laitetta käyttäessäsi UV-suojavoidetta äläkä käytä UV-herkkyttä lisäviä lääkkeitä. Jos iholla ilmenee allergisia reaktioita ja/tai kipua käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Älä käytä kosteassa ympäristössä äläkä päästä kosketuksiin veden kanssa. Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Älä vaihda pyörimissuuntaa liian usein, muuten hiomapään käyttöikä lyhenee. Älä koske teriin käytön jälkeen, terä kuumeenevat käytön aikana ja säilyttävät lämmön heti työn päätyttyä. Älä kytkie akselin lukkoa työkalun liikkeessa. Ennen kuin vaihdat suunnan eteen/taakse tai sammutat virran, siirrä nopeudensäädin minimiin. Säilytä kuivassa, varjoisassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Τάση:	12V/4A, 100-240V, 50/60Hz
Μήκος κύματος:	365+405nm
Ταχύτητα τρυπανιού νυχιών:	Μέγ. 35.000 σ.α.λ
Ταχύτητα στήλωσης:	Μέγ. 35.000 σ.α.λ
Ταχύτητα συλλέκτη σκόνης:	Μέγ. 4.500 σ.α.λ
Περιλαμβάνεται στο σετ:	σκούπα νυχιών, 2 τεμ., λάμπες νυχιών, τρυπάνι νυχιών, 6 τεμ. τρυπάνια, θήκη, εγχειρίδιο χρήσης, κάρτα εγγύησης

**Ασφάλεια:** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εξοικαιωθείτε με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και τηρήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιγραφή συσκευής [f1]: 1. Λάμπα νυχιών 360° / 2. Θωράκιση / 3. Τρυπάνι καρφιών / 4. Διακόπτης ταχύτητας τρυπανιού καρφιών / 5. Διακόπτης ταχύτητας εδόνια / 6. Πρίζα ρεύματος / 7. 6 διόδους UV LED / 8. 2 σε 1/3 σε 1/9, 4 σε 1 / 10. Κάτω σπές εξερισμού

Εγχειρίδιο χρήστη:

- ηλεκτρική σκούπα καρφιών: συνδέστε το στο ρεύμα και ρυθμίστε την ισχύ της σκούπας χρησιμοποιώντας το διακόπτη.
- λάμπα νυχιών: πατήστε το κουμπί (ο χρόνος λειτουργίας είναι 60 δευτερόλεπτα) Σημείωση: Η λάμπα καρφιών USB μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες.
- τρυπάνι: πατήστε το κουμπί [3] και επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα συσκευής. Σημείωση: [f2] για να αφαιρέσετε το bit, περιστρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά μέχρι να κάνει κλικ, σταματώντας την περιστροφή και αφαιρέστε το bit. Για να εγκαταστήσετε τη μύτη, βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι σε όρθια θέση, τοποθετήστε τη μύτη πλήρως στη λαβή και περιστρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά μέχρι να κάνει κλικ, σταματώντας την περιστροφή.

**Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι:** Η συσκευή δεν είναι παιγνίδι και δεν προορίζεται για έγκυες γυναίκες και άτομα με καρκίνο του δέρματος. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα σκόνης κατά τη λειτουργία της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά το μηχανήμα, προστατεύστε τα μάτια (αποφυγή της άμεσης έκθεση στο φως LED - η ακατάλληλη χρήση μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και να βλάψει τον αμφιβληστροειδή). Χρησιμοποιήστε κρέμα προστασίας από την υπερβολική ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην χρησιμοποιείτε φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία στην υπερβολική ακτινοβολία. Εάν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις ή/και πόνος στο δέρμα μετά τη χρήση, επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον και μην αφήνετε την επαφή με το νερό. Καθαρίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό και μαλακό πανί. Μην αλλάζετε τη φορά περιστροφής πολύ συχνά, διαφορετικά, η διάρκεια ζωής της κεφαλής λείανσης θα μειωθεί. Μην αγγίζετε τα κομμάτια μετά τη χρήση, τα κομμάτια θερμαίνονται κατά τη λειτουργία και διατηρούν τη θερμότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Μην πιέζετε την ασφάλιση του όδον ενώ το εργαλείο βρίσκεται σε κίνηση. Πριν αλλάξετε την κατεύθυνση προς τα εμπρός/πίσω ή πριν από την απενεργοποίηση, μετακινήστε το ρυθμιστή ταχύτητας στο ελάχιστο. Φυλάσσετε σε ξηρό, σκιαρό μέρος μακριά από παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Ναпон:	12V/4A, 100-240V, 50/60Hz
Valna duljina:	365+405 nm
Brzina bušenja noktiju:	35.000 o/min maks
Brzina stroja za poliranje:	35.000 o/min maks
Brzina sakupljača prašine:	4.500 o/min maks
Uključeno u set:	usisivač za prašinu za nokte, 2 kom. lampe za nokte, bušilica za nokte, 6 kom. svrdla, držač, uputstvo za upotrebu, jamstveni list

**Σιγμoσt:** Prije uporabe proizvoda upoznajte se s ovim korisničkim priručnikom i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu tijekom korištenja uređaja.

Opis uređaja [f1]: 1. Lampa za nokte 360° / 2. Zaštitna ploča / 3. Svrdlo za nokte / 4. Prekidač brzine bušenja čavala / 5. Prekidač brzine izlačenja / 6. Utičnica / 7. 6 UV LED dioda / 8. 2u1/3u1 / 9. 4u1 / 10. Donji ventilacijski otvori

Κοριςνίκί πρηνίρυκί:

- usisivač za prašinu s čavlma: spojite na struju i podesite snagu usisavača pomoću prekidača.
- lampa za nokte: pritisnite gumb (vrijeme rada je 60 sekundi) Napomena: USB lampa za nokte može se okretati za 360 stupnjeva.
- bušilica: pritisnite tipku [3] i odaberite odgovarajuću brzinu uređaja. Napomena: [f2] za uklanjanje nastavka, zakrenite ručicu uljevo dok ne klikne, zaustavljajući rotaciju, i uklonite nastavak. Za ugradnju nastavka, osigurajte da je ručka u uspravnom položaju, umetnite nastavak do kraja u ručku i zakrenite ručicu udesno dok ne klikne, zaustavljajući rotaciju.

**Uποzοrenja i οπασοtη:** Uredaj nije igračka i nije namijenjen trudnicama i osobama s rakom kože. Djeci je zabranjeno koristiti uređaj. Tijekom rada s uređajem koristite zaštitne naočale ili masku za prašinu. Nemojte preterano koristiti stroj, zaštitite oči (izbjegavajte izravno izlaganje LED svjetlu - nepravilna uporaba može nadražiti oči i oštetiti mrežnicu). Koristite UV zaštitnu kremu kada koristite uređaj i nemojte koristiti lijekove koji povećavaju UV osjetljivost. Ako se nakon uporabe pojave bilo kakve alergijske reakcije ili bolovi na koži, obratite se liječniku. Ne koristite u vlažnom okruženju i ne dopustite kontakt s vodom. Čistite blagim deterdžentom i mekom krpom. Ne mijenjajte smjer rotacije prečesto, inače će se skratiti vijek trajanja glave za mljevenje. Ne dirajte nastavke nakon upotrebe, nastavci se zagrijavaju tijekom rada i zadržavaju toplinu odmah nakon završetka rada. Ne aktivirajte blokadu osovine dok je alat u pokretu. Prije promjene smjera naprijed/nazad ili prije gašenja, pomaknite regulator brzine na minimum. Čuvati na suhom, zasjenjenom mjestu van domašaja djece.

Za više informacija o tvrtki i proizvodima [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Spänning:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Våglängd:	365+405nm
Spikborrhastighet:	35 000 rpm max
Polerhastighet:	35 000 rpm max
Dammuppsamlarhastighet:	4 500 rpm max
Ingår i setet:	nageldammsugare, 2 st. spiklampor, spikbör, 6 st. bör, hållare, bruksanvisning, garantkort

Säkerhet: Innan du använder produkten, bekanta dig med denna användarmanual och följ rekommendationerna i den under användningen av enheten.

Enhetsbeskrivning [f1]: 1. Spikdampa 360° / 2. Skärplatta / 3. Spikbör / 4. Spikborrhastighetsomkopplare / 5. Extraktorhastighetsomkopplare / 6. Ekluttag / 7. 6 UV LED-dioder / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Nedre ventilationshål

#### Användarmanual:

- nageldammsugare: anslut till ström och justera dammsugarens effekt med strömbrytaren.
- spikdampa: tryck på knappen (drifttiden är 60 sekunder) Obs: USB-spikdampan kan rotera 360 grader.
- bör: tryck på knappen [3] och välj lämplig enhets hastighet. Obs: [f2] för att ta bort börkronan, vrid handtaget åt vänster tills det klickar, stoppa rotationen och ta bort börkronan. För att installera boret, se till att handtaget är i upprätt läge, för in boret helt i handtaget och vrid handtaget åt höger tills det klickar, vilket stoppar rotationen.

Varningar och faror: Enheten är inte en leksak och är inte avsedd för gravida kvinnor och individer med hudcancer. Barn är förbjuda att använda enheten. Använd skyddsglasögon eller en dammask när du använder enheten. Överanvänd inte maskinen, skydda ögonen (undvik direkt exponering för LED-ljus - felaktig användning kan irritera ögonen och skada näthinnan). Använd UV-skyddskräm när du använder enheten och använd inte mediciner som ökar UV-känsligheten. Om några allergiska reaktioner och/eller smärta uppstår på huden efter användning, kontakta läkare. Använd inte i en fuktig miljö och tillåt inte kontakt med vatten. Rengör med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Ändra inte rotationsriktningen för ofta, annars kommer sliphuvudets livslängd att förkortas. Rör inte bitarna efter användning, bits värms upp under drift och behåller värmen direkt efter avslutat arbete. Aktivera inte axellåset medan verktyget är i rörelse. Innan du ändrar riktning framåt/bakåt eller innan du stänger av, flytta hastighetsregulatorn till minimum. Förvara på en torr, skuggig plats borta från barn.

För mer information om företaget och produkterna [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Spænding:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Bølge længde:	365+405nm
Sømhastighed:	35.000 rpm maks
Polerhastighed:	35.000 rpm maks
Støvsamlarhastighed:	4.500 rpm maks
Inkluderet i sættet:	sømsøvsuger, 2 stk. sømlamper, sømboremaskine, 6 stk. bor, holder, brugermanual, garantibevis

Sikkerhed: Før du bruger produktet, skal du gøre dig bekendt med denne brugervejledning og overholde anbefalingerne i den under brugen af enheden.

Enhedsbeskrivelse [f1]: 1. Sømlampe 360° / 2. Afskæmningsplade / 3. Sømboremaskine / 4. Sømborehastighedskontakt / 5. Udsugningshastighedskontakt / 6. Strømtik / 7. 6 UV LED-dioder / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Nederste ventilationshuller

#### Brugermanual:

- sømsøvsuger: Tilslut til strøm og juster støvsugerens effekt ved hjælp af kontakten.
- sømlampe: tryk på knappen (driftstiden er 60 sekunder) Bemærk: USB sømlampen kan rotere 360 grader.
- bore: tryk på knappen [3] og vælg den passende enheds hastighed. Bemærk: [f2] for at fjerne boret, drej håndtaget til venstre, indtil det klicker, stop rotationen, og fjern boret. For at installere boret skal du sikre dig, at håndtaget er i opretstående position, indsætte boret helt ind i håndtaget, og dreje håndtaget til højre, indtil det klicker, hvilket stopper rotationen.

Advarsler og farer: Enheden er ikke et legetøj og er ikke beregnet til gravide kvinder og personer med hudkræft. Barn har forbud mod at bruge enheden. Brug beskyttelsesbriller eller en støvmask, mens du betjener enheden. Brug ikke maskinen for meget, beskyt øjnene (undgå direkte udsættelse for LED-lys - forkert brug kan irritere øjnene og beskadige netinden). Brug UV-beskyttelsescreme, når du bruger enheden, og brug ikke medicin, der øger UV-følsomheden. Hvis der opstår allergiske reaktioner og/eller smerter på huden efter brug, skal du kontakte en læge. Må ikke bruges i fugtige omgivelser og tillad ikke kontakt med vand. Rengør med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Skift ikke rotationsretningen for ofte, da sliphovedets levetid ellers forkortes. Rør ikke ved bitsene efter brug, bits opvarmes under drift og bevarer varmen umiddelbart efter arbejdet er afsluttet. Aktiver ikke aksellåsen, mens værktøjet er i bevægelse. For du ændrer retning frem/tilbage eller før du slukker, skal du flytte hastighedsregulatoren til minimum. Opbevares på et tørt, skyggefuldt sted væk fra børn.

Før mere information om virksomheden og produkterne [f3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Spanning:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Golflengte:	365+405nm
Snelheid nagelboor:	Maximaal 35.000 tpm
Snelheid polijstmachine:	Maximaal 35.000 tpm
Snelheid stofafscheider:	Maximaal 4.500 tpm
Inbegrepen in de set:	2 st. nagellampen, nagelboor, 6 st. boren, houder, gebruikershandleiding, garantiekaart

**Veiligheid:** Voordat u het product gebruikt, dient u zich vertrouwd te maken met deze gebruikershandleiding en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen tijdens het gebruik van het apparaat.

**Apparaatbeschrijving [F1]:** 1. Spijkerlamp 360° / 2. Afschermplaat / 3. Nagelboor / 4. Snelheidsschakelaar nagelboor / 5. Snelheidsschakelaar afzuiger / 6. Stopcontact / 7. 6 UV LED-diodes / 8. 2in1/3in1 / 9. 4in1 / 10. Ventilatiegaten onderaan

#### Handleiding:

- nagelstofzuiger: sluit aan op de stroom en pas het vermogen van de stofzuiger aan met de schakelaar.
- nagellamp: druk op de knop (werktijd is 60 seconden) Let op: De USB-spijkerlamp kan 360 graden draaien.
- boren: druk op knop [3] en selecteer de juiste apparaatsnelheid. Opmerking: [F2] Om de bit te verwijderen, draait u de hendel naar links totdat deze klikt, waardoor de rotatie stopt, en verwijderd u de bit. Om het bit te installeren, zorgt u ervoor dat het handvat rechtop staat, steekt u het bit volledig in het handvat en draait u het handvat naar rechts totdat het vastklikt, waardoor de rotatie stopt.

**Waarschuwingen en gevaren:** Het apparaat is geen speelgoed en is niet bedoeld voor zwangere vrouwen en personen met huidkanker. Het is kinderen verboden het apparaat te gebruiken. Gebruik een veiligheidsbril of een stofmasker tijdens het gebruik van het apparaat. Gebruik de machine niet overmatig, bescherm de ogen (vermijd directe blootstelling aan LED-licht - onjuist gebruik kan de ogen irriteren en het netvlies beschadigen). Gebruik UV-beschermingscrème bij gebruik van het apparaat en gebruik geen medicijnen die de UV-gevoeligheid verhogen. Als er na gebruik allergische reacties en/of pijn op de huid optreden, neem dan contact op met een arts. Niet gebruiken in een vochtige omgeving en geen contact met water toestaan. Reinig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Verander de draairichting niet te vaak, anders wordt de levensduur van de slijpkop verkort. Raak de bits na gebruik niet aan, de bits worden tijdens het gebruik warm en houden de warmte direct na het werk vast. Schakel de asvergrendeling niet in terwijl het gereedschap in beweging is. Voordat u de richting vooruit/achteruit verandert of voordat u uitschakelt, zet u de snelheidsregelaar op het minimum. Op een droge, schaduwrijke plaats bewaren, buiten het bereik van kinderen.

Voor meer informatie over het bedrijf en de producten [F3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Gerilim:	12V4A, 100-240V, 50/60Hz
Dalga boyu:	365+405 nm
Tırmak matkap hızı:	Maksimum 35.000 rpm
Parlatıcı hızı:	Maksimum 35.000 rpm
Toz toplama hızı:	Maksimum 4.500 devir/dakika
Sete dahil olanlar:	tırmak tozu vakumu, 2 adet, tırmak lambaları, tırmak matkabi, 6 adet, matkap uçları, tutucu, kullanım kılavuzu, garanti kartı

**Güvenlik:** Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu öğrenin ve cihazın kullanımı sırasında burada yer alan önerilere uyun.

**Cihaz açıldaması [F1]:** 1. Tırmak lambası 360° / 2. Koruma plakası / 3. Çivi matkabi / 4. Çivi matkabi hız anahtarı / 5. Aspiratör hız anahtarı / 6. Güç soketi / 7. 6 UV LED diyot / 8. 2'si 1 arada/3'ü 1 arada / 9. 4'ü 1 arada / 10. Alt havalandırma delikleri

#### Kullanım kılavuzu:

- tırmak tozu elektrikli süpürgesi: güce bağlayın ve düğmeyi kullanarak elektrikli süpürgecinin gücünü ayarlayın.
- tırmak lambası: düğmeye basın (çalışma süresi 60 saniyedir) Not: USB tırmak lambası 360 derece dönebilir.
- matkap: [3] tuşuna basın ve uygun cihaz hızını seçin. Not: [F2] Ucu çıkarmak için, kolu tik sesi çıkaran kadar sola döndürün, döndürmeyi durdurun ve ucu çıkarın. Ucu takmak için, sapın dik konumda olduğundan emin olun, ucu tamamen sapın içine sokun ve sapı klik sesi duyulana kadar sağa döndürerek dönüştürdürün.

**Uyarılar ve tehlikeler:** Cihaz oynak değildir ve hamile kadınlar ve cilt kanseri olan kişiler için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazı kullanması yasaktır. Cihazı çalıştırırken koruyucu gözlük veya toz maskesi kullanın. Makineyi aşırı kullanmayın, gözlerinizi koruyun (LED ışığının doğrudan maruz kalmaktan kaçınin); yanlış kullanım gözleri tahriş edebilir ve retina zarar verebilir). Cihazı kullanırken UV koruyucu krem kullanın ve UV hassasiyetini artıran ilaçlar kullanmayın. Kullanımdan sonra ciltte herhangi bir alerjik reaksiyon veya/veya ağrı meydana gelirse doktora başvurun. Nemli ortamda kullanmayınız ve su ile temasına izin vermeyiniz. Hafif bir deterjan ve yumuşak bir bezle temizleyin. Dönme yönünü çok sık değiştirmeyin, aksi takdirde taşlama kafasının ömrü kısılır. Kullandıktan sonra uçlara dokunmayın; uçlar çalışma sırasında ısınır ve iş bittikten hemen sonra ısıyı muhafaza eder. Alet hareket halindeken mil kilidini devreye sokmayın. Yönü ileri/geri değiştirmeden veya kapatmadan önce hız regülatörünü minimuma getirin. Çocuklardan uzak, kuru ve gölge bir yerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için [F3]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

**Воткат:**

Дължина на вълната:  
Скорост на пробиване на ноктите:  
Скорост на полиращата машина:  
Скорост на прахосукулента:  
Включени в комплекта:

12V4A, 100-240V, 50/60Hz  
365+405 nm  
35 000 оборота в минута макс  
35 000 оборота в минута макс  
4500 оборота в минута макс  
прахосукулка за нокти, 2 бр. лампи за нокти, 6 бр. свредла,  
дръжач, ръководство за употреба, гаранционна карта

**Безопасност:** Преди да използвате продукта, запознайте се с това ръководство за употреба и се придържайте към препоръките, съдържащи се в него по време на използване на устройството.

**Описание на устройството [f1]:** 1. Лампа за пирони 360° / 2. Екранираща плоча / 3. Бормашина за нокти / 4. Превключвател за скоростта на пробиване на нокти / 5. Превключвател за скорост на екстрактора / 6. Букса / 7. 6 UV LED диода / 8. 2в1/3в1 / 9. 4в1 / 10. Долни вентилационни отвори

**Ръководство за употреба:**

- прахосукулка за нокти: съхранявайте към захранването и регулирайте мощността на прахосукулката с помощта на превключвателя,
- лампа за нокти: натиснете бутона (времето за работа е 60 секунди) Забележка: USB лампата за нокти може да се върти на 360 градуса,
- бормашина: натиснете бутон [3] и изберете подходящата скорост на устройството. Забележка: [f2], за да премахнете найкрайника, завъртете дръжката наляво, докато щракне, спирайки въртенето, и извадете найкрайника. За да инсталирате найкрайника, уверете се, че дръжката е в изправено положение, поставете найкрайника докрай в дръжката и завъртете дръжката надясно, докато щракне, спирайки въртенето.

**Предупреждения и опасности:** Устройството не е играчка и не е предназначено за бременни жени и хора с рак на кожата. Забранено е на деца да използват устройството. Използвайте защитни очила или маска за прах, докато работите с устройството. Не прекалявайте с машината, пазете очите (избягвайте директно излагане на LED светлина - неправилната употреба може да раздразни очите и да увреди ретината). Използвайте UV защитен крем, когато използвате устройството и не използвайте лекарства, които повишават UV чувствителността. Ако след употреба се появят алергични реакции илити болка по кожата, съхранявайте се с лекар. Не използвайте във влажна среда и не позволявайте контакт с вода. Почистявайте с мек почистващ препарат и мека кърпа. Не променяйте посоката на въртене твърде често, в противен случай животът на шлифовъчната глава ще бъде съкратен. Не докосвайте найкрайниците след употреба, найкрайниците се нагряват по време на работа и задържат топлина веднага след приключване на работата. Не включвайте ключалката на вала, докато инструментът е в движение. Преди да промените посоката напред/назад или преди да изключите, преместете регулатора на скоростта на минимум. Съхранявайте на сухо и сенчесто място, далеч от деца.

За повече информация относно компанията и продуктите [f3]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)  
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

12 فولت 4 أمبير، 100-240 فولت، 60/50 هرتز  
12 فولت 405+365 نانومتر  
35,000 دورة في الدقيقة كحد أقصى  
35,000 دورة في الدقيقة كحد أقصى  
4500 دورة في الدقيقة كحد أقصى

مكتبة عيار الأظفار 2 قطعة مصابيح أظفار، مقبب أظفار، 6 قطع لقم التقب، الحامل، دليل المستخدم، بطاقة الضمان  
المشتملة قبل استخدام المنتج، تعرف على دليل المستخدم هذا والزم بالتوصيات الواردة فيه أثناء استخدام الجهاز

1. مصباح أظفار 360 درجة / 2. لوحة حماية / 3. مقبب أظفار / 4. مساح سرعة مقبب الأظفار / 5. مساح سرعة الاستخراج / 6. مقبس الطاقة / 7. 6 ثنائيات [f1] وصف الجهاز  
10 / 1، فتحات تبوية سفلية 3/1in9.4 / 1in9.4 / 3in10.8 فوق البنفسجية / 2.8

**دليل الاستخدام**

مكتبة عيار الأظفار: قد يصلها بطاقة ضبط قوة المكتبة باستخدام المقابح.  
إن يدور 360 درجة USB مصباح الأظفار: اضغط على الزر (وقت التشغيل 60 ثانية) ملاحظة: يمكن لمصباح الأظفار •  
الإزالة التي، قد يتغير المقبب إلى اليسار حتى يصدر صوت طقطقة، ولوقت التدوير، ثم قم بإزالة البتة للتثبيت الآمن، [f2]: الحفر: اضغط على الزر [3] واختار سرعة الجهاز المناسبة. ملاحظة:  
تأكد من أن المقبب في الوضع العمودي، وأدخل اللقمة بالكامل في المقبب، ثم قم بتدوير المقبب إلى اليمين حتى يصدر صوت طقطقة، مما يؤدي إلى إيقاف التدوير

التحذيرات والمخاطر: الجهاز ليس لعبة وغير مخصص للنساء الحوامل والمصليين بسرطان الجلد يحظر على الأطفال استخدام الجهاز. استخدم النظارات الواقية أو قناع العيار أثناء تشغيل الجهاز.  
استخدم كريم الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، (إلا استخدام غير السليم قد يؤدي إلى تهيج العين وتلف شبكية العين - LED تجنب التعرض المباشر لضوء) لا توظفي استخدام الجهاز، واحم عينيك  
عند استخدام الجهاز ولا تستخدم الأداة التي تزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية. في حالة حدوث أي تفاعلات حساسية أو/أو ألم على الجلد بعد الاستخدام، اتصل بالطبيب. لا تستخدم في بيئة  
وطية، لا تسمح بالتلامس مع الماء. تنظيف بمنظف خفيف وقطعة قماش ناعمة. لا تغير اتجاه الدوران بشكل متكرر، وإلا سيتم تصوير عوارس الطحن. لا تلمس القطع بعد الاستخدام، حيث تسخن  
القطع أثناء التشغيل وتحتفظ بالحرارة مباشرة بعد الانتهاء من العمل. لا تم بتحقيق قفل العمود أثناء تحريك الأداة، قبل تغيير الاتجاه لئلا يلمس الخلف أو قبل إيقاف التشغيل، كما يتم تحريك منظم السرعة إلى  
المكان الأدنى يحفظ في مكان جاف ومظلل بعيداً عن متناول الأطفال

[f3] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)  
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)



zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Glamora jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym [www.beautifyfy.eu/deklaracje](http://www.beautifyfy.eu/deklaracje)

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Glamora device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at [www.beautifyfy.eu/deklaracje](http://www.beautifyfy.eu/deklaracje)

[www.beautifyfy.eu/deklaracje](http://www.beautifyfy.eu/deklaracje)

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Glamora