

GIO-460

innoGIO




GIOsonic zsiráf / krokodil

Sonic fogkefe gyerekeknek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megjegyzés:

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást. Kérjük, jelezze nekünk az esetleges hibákat.



Specifikációk és információk

Termék neve: InnoGIO GIOsonic Giraffe/Crocodile

- Sonic fogkefe gyerekeknek

Kódja: GIO-460GIRAFFE/GIO-460CROCODILE

Vízállósági szint: IPX7

Névleges feszültség/teljesítmény: DC 3,7V-0,5W

Töltési idő: körülbelül 3 óra

A doboz tartalma: Fogkefe nyél és fej, USB kábel, használati útmutató

Foghigiéniiai tanácsok

Naponta legalább kétszer mosson fogat.

Cserélje ki a kefefejet 2-3 havonta.

Alacsony szint (Gyerekfog időszakban)

Ápolja a baba fogmosási szokásait; finoman tisztítsa a száját, és használjon puha sörtéket.

Közepes szint (Maradandó fogak kijövetelének időszakában)

A fiatal fogak egészséges növekedésének védelme érdekében ügyeljen az érzékeny fogínyre, és gondoskodjon a mindennapi fogmosásról.


Magas szint (Maradandó fogak időszaka)

Tartsa be a helyes fogmosási szokásokat; alaposan tisztítsa meg a fogakat, hogy csökkentse a fogszuvasodás kockázatát.


Töltési útmutató

1. Ellenőrizze a töltőt és az aljzatot – győződjön meg arról, hogy biztonságosak, szabvány-kompatibilisek és megfelelnek a használt feszültségnek.
2. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel száraz, és a töltő csatlakozója mentes-e vízfoltoktól, sérülésektől stb. Biztonságos körülmények között csatlakoztassa a töltőt.
3. Az elektromos fogkefe első használata előtt kapcsolja be. Alacsony vagy lemerült akkumulátor esetén töltse fel teljesen az akkumulátort az első használat előtt.


Lépések



Ha az akkumulátor lemerülőben van, és a töltéslámpa LED villog, használat előtt töltse fel a fogkefét. A töltéssel kapcsolatos információkért lásd a töltési utasítások részét.




Rögzítse a kefefejet a képen látható módon. A kefefej és a nyelv közötti rés normális.




Nedvesítse meg a kefefejet, és vigyen fel megfelelő mennyiségű fogkrémet a sörtékre.




Tegye a kefefejet a szájába; tartsa a sörtéket 45 fokban az íny vonala felé; nyomja meg a gombot és válassza ki a kívánt fogmosási módot.




Mozgassa fel és le a kefefejet; ne nyomja meg erősen és ne dörzsölje.



A fogkrémhab kifröccsenésének elkerülése érdekében kapcsolja ki a fogkefét, mielőtt kivinné a szájából.



A fogmosás befejezése után öblítse le a kefefejet.



Tartsa a kefefejet száraz és szellőztetett helyen.

Akkumulátorjelző leírása

A fény állapota töltés nélkül	Leírás
Indikátor	Készletléti mód
Piros lámpa világít	Alacsony akkumulátor, töltés szükséges
nem világít	Az akkumulátor lemerült, a készülék nem működik

Fény állapota töltés közben	Leírás
Piros lámpa világít	Töltési mód
Piros fény zöldre vált	A töltés befejeződött

A FELESLEGES BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA AZ OTTHONI FELHASZNÁLÓK ÁLTAL AZ EURÓPAI UNIÓBAN (dodać ikonę przekreślonego kosza)



A terméken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal azonos módon ártalmatlanítani. Ennek következtében Ön felelős a készülék megfelelő ártalmatlanításáért, és köteles azt az elektronikai és elektromos berendezések hulladékai számára engedélyezett újrahasznosítási ponton leadni. Hulladékainak szétválogatása, ártalmatlanítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás a környezetet és az emberi egészséget tiszteletben tartva történjen. A használt berendezések gyűjtőhelyeivel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi háztartási hulladék-ártalmatlanítóhoz vagy a helyi hatósághoz.



innoGIO

www.innogio.com

INNIO sp. z o.o.
utca. Ostródzka 74H, 03-289 Varsó, Lengyelország



@innogio.official



@innogio_com