

Air Wick Aroma Mist difuzér:

5999109542854 + 5999109541956 + 5999109541963



CZ

KIT

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:

1. Otočte pro sejmutí základny strojku.
2. Vložte 3 AA baterie.
3. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě.
4. Uzavřete vnější kryt.
5. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně.
6. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního režimu až do dalšího dne.

Funkce přístroje: A) Pro změnu začátku cyklu - posunem tlačítka vypněte zařízení, v požadovaný čas opět zapněte. B) Nastavení nízké, střední, vysoké intenzity uvolňování vůně. 24 hodin před koncem životnosti náplně bude zařízení blikat. Při vkládání nové náplně vyjměte a znovu vložte baterie, aby se spustilo počítadlo konce životnosti náplně.

- Zařízení umístěte na rovný povrch.
- Držte vždy ve svislé poloze.

REFIL:

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:

1. Otočte pro sejmutí základny strojku.
2. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě.
3. Uzavřete vnější kryt.
4. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně.
5. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního režimu až do dalšího dne.

- Zařízení umístěte na rovný povrch.
- Držte vždy ve svislé poloze.

SK

KIT

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE:

1. Odstráňte vonkajší kryt.
2. Vložte 3 AA batérie.
3. Odstráňte viečko náhradnej náplne a umiestnite ju pohybom nahor do prístroja, až budete počuť zacvaknutie a náplň bude bezpečne na svojom mieste.
4. Uzatvorte vonkajší kryt.
5. Zapnite zariadenie posunom tlačidla (rozsvieti sa modré svetlo), vyberte intenzitu vône.
6. Zariadenie bude pravidelne uvoľňovať vôňu po dobu 8 hodín, potom sa prepne do pohotovostného režimu až do ďalšieho dňa.

Funkcie prístroja: A) Na zmenu začiatku cyklu - posunom tlačidla vypnite zariadenie, v požadovaný čas opäť zapnite. B) Nastavenie nízke, stredné, vysoké intenzity uvoľňovania vône. 24 hodín pred koncom životnosti náplne bude zariadenie blikať. Pri vkladaní novej náplne vyberte a znovu vložte batérie, aby sa spustilo počítadlo konca životnosti náplne.

- Zariadenie umiestnite na rovný povrch.
- Držte vždy vo zvislej polohe.

REFIL:

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE:

1. Odstráňte vonkajší kryt.
2. Odstráňte viečko náhradnej náplne a umiestnite ju pohybom nahor do prístroja, až budete počuť zacvaknutie a náplň bude bezpečne na svojom mieste.
3. Uzatvorte vonkajší kryt.
4. Zapnite zariadenie posunom tlačidla (rozsvieti sa modré svetlo), vyberte intenzitu vône.
5. Zariadenie bude pravidelne uvoľňovať vôňu po dobu 8 hodín, potom sa prepne do pohotovostného režimu až do ďalšieho dňa.

- Zariadenie umiestnite na rovný povrch.
- Držte vždy vo zvislej polohe.

Air Wick BOTANICA elektrický osviežovač vzduchu - strojek a náplň

5999109541093 + 5999109541109



CZ

Návod k použití: Používejte pouze s elektrickými strojkami Air Wick a Botanica by Air Wick. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokřima rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě – na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokuje průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. Při čištění zařízení vyjměte ze zásuvky a použijte suchý hadřík.

POUŽÍVEJTE POUZE NÁPLNĚ AIR WICK A BOTANICA BY AIR WICK – PŘI POUŽITÍ JINÝCH NÁPLNÍ SE MŮŽE ZVÝŠIT RIZIKO TOXICKÝCH VÝPARŮ NEBO VZNIKU POŽÁRU. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ.

Toto zařízení není určeno k použití dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

SK

Návod na použitie: Používajte len s elektrickými strojčekmi Air Wick a Botanica by Air Wick. 1. Odskrutkujte uzáver náplne. 2. Náhradnú náplň držte vo zvislé polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeku, kým nebude počuť cvaknutie. 3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky. 4. Pre zmenu intenzity uvoľňovanie vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeku. Najväčšia značka = max. nastavenie. 5. Pre výmenu náplne, odpojte strojček s elektrickej siete a opatrne vytiahnite náplň smerom dolu.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÝ TEXT – UCHOVAJTE HO DO BUDÚCNOSTI.

VŽDY PRED VYBERANÍM ALEBO VKLADANÍM NÁHRADNEJ NÁPLNE VYBERTE STROJČEK Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. NEUMIESTŇUJTE V OBLASTI, KDE MÔŽE BYŤ DIFUZÉR NÁCHYLNÝ NA NÁRAZY. Nepoužívajte s predlžovacími káblami ani viacnásobnými adaptérm. Len na vnútorné

použitie. UCHOVÁVAJTE VO VZPRIAMENEJ POLOHE. Neobsluhujte mokrými rukami ani pomocou kovových predmetov. Nepoužívajte nepretržite – zásuvku na noc vypínajte. Počas používania nechajte 50 cm priestoru nad a okolo difuzéra. Neblokujte prúdenie vzduchu z jednotky. Nepoužívajte v malých uzavretých priestoroch pre domáce zvieratá bez dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla ani na priamom slnečnom žiarení. Nekladte na leštené, lakované alebo plastové povrchy. Pri čistení vyťahnite zariadenie zo zásuvky a použite suchú handričku.

POUŽÍVAJTE LEN NÁPLNE AIR WICK A BOTANICA BY AIR WICK – POUŽITIE INÝCH NÁPLNÍ MÔŽE ZVÝŠIŤ RIZIKO TOXICITY ALEBO POŽIARU. LEN NA POUŽITIE DOSPELÝMI.

Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou bez dozoru.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.