

Air Wick aroma difuzér + náplň -White Peony & Jasmine Blossom EAN 5999109546043

EN

DIRECTIONS FOR USE: 1. Twist to remove base of device. 2. Remove plastic sleeve from batteries. Insert 3x AA batteries. 3. Remove refill cap (for CRC: by pushing down and twisting anticlockwise). Firmly push the refill bottle upright until you hear it click in, and the top of the refill is secured in place. 4. Replace base of device by screwing on until it clicks. 5. Turn on device with slider (light will gently glow). Select intensity setting.

Intensity Spray patterns*

Low 4 sec. every 17 min

Moderate 5 sec. every 12 min

Medium 6 sec. every 10 min

Max 8 sec. every 10 min

*First spray on each cycle is 2x longer on all intensities

6. Device will run on a cycle, releasing mist regularly for 8 hours, and will then sleep for 16 hours. Device will automatically restart at the same time each day. 7. To change start time – push slider to “OFF”, then “ON” again at desired time.

CZ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: 1. Otočte pro sejmutí základny strojku. 2. Vložte 3 AA baterie. 3. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě. 4. Uzavřete vnější kryt. 5. Zapněte zařízení posunem tlačítka (kontrolka bude jemně svítit). Zvolte intenzitu vůně.

Intenzita vůně*

Nízká - 4 s každých 17 min

Mírná - 5 s každých 12 min

Střední - 6 s každých 10 min

Vysoká - 8 s každých 10 min

*První uvolňování každého cyklu je 2x delší u všech intenzit.

6. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do spánkového režimu na dalších 16 hodin. Zařízení se automaticky restartuje každý den ve stejnou dobu. 7. Pro změnu začátku cyklu - posunem tlačítka vypněte zařízení, v požadovaný čas opět zapněte.

SK

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE: 1. Odstráňte vonkajší kryt. 2. Vložte 3 AA batérie. 3. Odstráňte viečko náhradnej náplne a umiestnite ju pohybom nahor do prístroja, až budete počuť zacvaknutie a náplň bude bezpečne na svojom mieste. 4. Uzatvorte vonkajší kryt. 5. Zapnite zariadenie posunom tlačidla (kontrolka bude jemne svietiť). Vyberte intenzitu vône.

Intenzita vône*

Nízka - 4 s každých 17 min.

Mierna - 5 s každých 12 min.

Stredná - 6 s každých 10 min

Vysoká - 8 s každých 10 min

*Prvé uvoľnenie každého cyklu je 2x dlhšie pre všetky intenzity.

6. Zariadenie bude pravidelne uvoľňovať vôňu po dobu 8 hodín, potom sa prepne do režimu spánku na ďalších 16 hodín. Zariadenie sa automaticky reštartuje každý deň v rovnakom čase. 7. Na zmenu začiatku cyklu - posunom tlačidla vypnite zariadenie, v požadovaný čas opäť zapnite.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 1. Fordítsa el és vegye le a készülék alját. 2. Bontsa ki a 3db AA elemet és helyezze be a készülékbe. 3. Csavarja le az utántöltő kupakját (lefelé nyomva, órajárással ellentétes irányban) és jobb oldali irányba csavarja be kattanásig a készülékbe. 4. Helyezze vissza a készülék alját. 5. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (kék színű fény világít), válasszon intenzitási fokozatot. Intenzitási fokozatok*: Alacsony: 4 msp 17 percenként Enyhe: 5 msp 12 percenként Közepes: 6 msp 10 percenként Max: 8 msp 10 percenként *A legelső fújás mindegyik fokozaton 2x hosszabb. 6. A készülék 8 órán keresztül, egyenletes időközönként bocsátja ki az illatpárát, majd készenléti állapotba kerül a következő 16 órában. Minden nap azonos időpontban fog újra működésbe lépni. 7. Az

indítási idő megváltoztatásához kapcsolja ki a készüléket az OFF gombbal, majd a kívánt időpontban kapcsolja be az ON gombbal.

Air Wick aroma difuzér + náplñ - Prádlo a bílá orchidej 20ml

EAN 5949152113464

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Răsuciți pentru a scoate baza dispozitivului. 2. Îndepărtați ambalajul de plastic din jurul bateriilor. Inșerați cele 3 baterii AA. 3. Îndepărtați capacul rezervei (pentru CRC: apăsați în jos și răsuciți în sens invers acelor de ceasornic). Împingeți ferm rezerva în poziție verticală până când auziți un clic, iar baza rezervei este fixată în poziție. 4. Puneți la loc baza dispozitivului. 5. Porniți dispozitivul cu ajutorul butonului glisant (lumina va străluci ușor), selectați treapta de intensitate. Caracteristicile setărilor de intensitate: Scăzut - 4 secunde la fiecare 17 minute; Moderat - 5 secunde la fiecare 12 minute; Mediu - 6 secunde la fiecare 10 minute; Maxim - 8 secunde la fiecare 10 minute. Prima pulverizare a fiecărui ciclu durează de 2x mai mult. 6. Dispozitivul va funcționa pentru un ciclu de 8 ore, pulverizând regulat, după care va intra în starea de veghe (16 ore) până a doua zi. Dispozitivul se va restarta automat în același moment al fiecărei zile. 7. Pentru a modifica ora de pornire - mutați butonul glisant în poziția oprit și reporniți-l când doriți să începeți un nou ciclu de 8 ore.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 1. Fordítsa el és vegye le a készülék alját. 2. Bontsa ki a 3db AA elemet és helyezze be a készülékbe. 3. Csavarja le az utántöltő kupakját (lefelé nyomva, órajárással ellentétes irányban) és jobb oldali irányba csavarja be kattanásig a készülékbe. 4. Helyezze vissza a készülék alját. 5. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (kék színű fény világít), válasszon intenzitási fokozatot. Intenzitási fokozatok: Alacsony: 4 msp 17 percenként Enyhe: 5 msp 12 percenként Közepes: 6 msp 10 percenként Max: 8 msp 10 percenként. A legelső fűjás mindegyik fokozaton 2x hosszabb. 6. A készülék 8 órán keresztül, egyenletes időközönként bocsátja ki az illatpárát, majd készenléti állapotba kerül a következő 16 órában. Minden nap azonos időpontban fog újra működésbe lépni. 7. Az indítási idő megváltoztatásához kapcsolja ki a készüléket az OFF gombbal, majd a kívánt időpontban kapcsolja be az ON gombbal.

CZ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: 1. Otočte pro sejmutí základny strojku. 2. Vložte 3 AA baterie. 3. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě. 4. Zapněte zařízení posunem tlačítka (kontrolka bude jemně svítit). Zvolte intenzitu vůně. Intenzita vůně: nízká - 4 s každých 17 min, mírná - 5 s každých 12 min, střední - 6 s každých 10 min, vysoká - 8 s každých 10 min. První uvolňování každého cyklu je 2x delší u všech intenzit. 6. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do spánkového režimu na dalších 16 hodin. Zařízení se automaticky restartuje každý den ve stejnou dobu. 7. Pro změnu začátku cyklu - posunem tlačítka vypněte zařízení, v požadovaný čas opět zapněte.