

VIBRÁTOR FANTASY FOR HER HER ULTIMATE PLEASURE PRO



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) **Používání stimulátoru (jazyk)** – stiskem tlačítka se symbolem vlnovky (spodní) po dobu cca 3 vteřin zapnete a vypnete stimulátor.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé pohybové a vibrační režimy.
- 3) **Režim sání** - stiskem tlačítka se symbolem šipky dolů po dobu cca 3 vteřin zapnete a vypnete režim sání.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy sání.
- 5) **Vypouštění vzduchu** - krátkým stiskem tlačítka se symbolem šipky nahoru vypustíte vzduch.
- 6) Stiskem tlačítka se symbolem šipky nahoru po dobu cca 3 vteřin vypnete všechny funkce (vibrace, sání a stimulaci jazykem).
- 7) **Vibrace** - stiskem tlačítka se symbolem vlnovky (horní) po dobu cca 3 vteřin zapnete a vypnete vibrace.
- 8) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační režimy.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, návlek na jazýček a magnetický USB kabel pro nabíjení.