

Elektrický zubní kartáček pro děti

Návod k použití

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Čtěte prosím bezpečnostní instrukce předtím, než začnete používat tento výrobek. Tyto bezpečnostní instrukce vám pomáhají tento výrobek bezpečně a správně používat, ale i předcházejí tomu, aby jste zranili sebe nebo někoho jiného.

Během používání elektrických zařízení, zejména v přítomnosti dětí, by se vždy mělo dbát na základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: **PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ:** K snížení rizika popálení, požáru nebo zranění osob:

Tento výrobek není určen pro lidi se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo instrukce k použití výrobku, a to od dospělé osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost.

Děti by měli používat pod dohledem, aby si s výrobkem nehráli není to hračka.

Používejte tento výrobek pouze pro účel jeho použití a tak, jak je popsáno v tomto návodu. Tento výrobek je navržen pouze pro čištění zubů a dásní. Nepoužívejte jakékoliv příslušenství nebo hlavu kartáčku k ničemu jinému, než je doporučeno výrobcem.

Tento zubní kartáček je přístrojem pro osobní péči a nepředpokládá se použití více pacienty v zubní ordinaci

Pokud Vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný hydrogenuhličitán (běžné v bělících zubních pastách), tak důkladně čistěte hlavu kartáčku a rukojeť, aby nedošlo k popraskání plastových částí výrobku.

Uchovávejte výrobek ve vzdálenosti od horkých povrchů.

Pokud se vyskytnou potíže nebo bolest v ústech, přerušete používání kartáčku a kontaktujte zubaře.

Nečistěte tento výrobek v myčce.

Nepoužívejte kartáček venku nebo v prostředí, kde se používá aerosol (sprej) nebo kde se pracuje s kyslíkem

Nikdy neupustíte ani nevkládejte žádné předměty do jakéhokoliv otvoru.

Pouze pro domácí použití uvnitř.

Pokud kartáček dlouhou dobu nepoužíváte, prosím vyměňte baterie, aby jste jej nepoškodili v případě „vyteklych“ baterií.

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud jste měli chirurgický zákrok v oblasti úst nebo dásní v posledních dvou měsících, tak konzultujte toto se svým zubním lékařem před použitím kartáčku.

Obratě se na svého zubního lékaře, pokud dochází k nadměrné krvácení během používání kartáčku nebo přetrvává mírné krvácení již po jednom týdnu používání.

Před použitím tohoto kartáčku se poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem implantovaných zařízení, pokud máte otázky týkající se společného použití tohoto výrobku a kardiostimulátoru nebo jiného implantovaného zdravotnického zařízení.

Poradte se se svým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní problémy.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

U dětí mladších 8 let, zubní lékař doporučuje, aby čištění zubů bylo pod dohledem rodičů nebo dospělého pečovatele.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Dejte zubní pastu na hlavu kartáčku.
2. Vložte hlavu kartáčku do úst.
4. Lehce stiskněte červené tlačítko zespoda kartáčku čímž hlavici uvedene do provozu. a začněte si čistit zuby.

Doporučení:

Čistěte si zuby rovnoměrně

- . Nahoře zvenku a Dole zvenku
- . Nahoře zevnitř a Dole zevnitř
- . Ved'te hlavu kartáčku pomalu z jednoho zuby na druhý.

Čistěte jedno místo několik vteřin než přejdete na další zub.

Netlačte na kartáček příliš silně nebo moc nedrhněte, jednoduše nechte kartáček, aby pracoval sám.

Během čištění, lehce stiskněte tlačítko na spodní ploše kartáčku pro ukončení čištění.

POZNÁMKA:

2 minuty jsou dostatečně dlouhá doba na to, aby Vaše zuby byly vyčištěny pořádně. Pokud chcete pro důkladnější čištění, můžete čistit zuby i déle než 2 minuty.

Pokud použijete elektrický zubní kartáček poprvé, může mírně krvácet. Krvácení by mělo přestat po několika dnech, než si dásně na elektrický kartáček zvyknou. Pokud krvácení přetrvává, konzultujte toto se svým zubním lékařem.

ÚDRŽBA

Zapněte kartáček a opláchněte hlavu kartáčku pod tekoucí vodou.

Očistěte kartáček lehce navlhčeným ubrouskem nebo papírovým ručníkem.