[HU] SZEMÖLDÖK EPILATOR

HASZNÁLAT: 1. Helyezze be az akkumulátort. 2. Kapcsolja be a készüléket: csúsztassa a kapcsolót ON állásba. 3. Szőrtelenítés: Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza meg a bőrt, és végezzen kis körkörös mozdulatokat. AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE: 1. Vegye le a kupakot. 2. Fogja meg a készülék tetejét és alját, és húzza meg, hogy felfedje az elemtartót. 3. Helyezzen 1 db AAA elemet az elemtartóba az ábra szerint. 4. Csúsztassa/pattintsa a helyére az alsó tokot. A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKEBEN: Használja tiszta, teljesen száraz bőrre, krém vagy kozmetikai maradék nélkül. Húzza meg a bőrt, és végezzen kis körkörös mozdulatokat. Ha a készülék lassulni kezd, tisztítsa meg a fejet a hajmaradványoktól. Ha a készülék továbbra is lassan működik, cserélje ki az elemet. Normális, hogy a bőr közvetlenül a használat után vörösnek tűnik az alkalmazott nyomás és súrlódás miatt. TISZTÍTÁS (Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva): 1. Minden használat után tisztítsa meg a fejet a mellékelt kefével. 2. Fordítsa el a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel. 3. Óvatosan távolítsa el a fehér rudat a fejről. 4. Finoman kefélje le a hajmaradványokat a szárról és a vágási felületről. 5. Használja a kefét a fej belsejében. 6. Helyezze vissza a fejet a készülékre, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan. MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt próbálja ki a készüléket egy kis területen. Érzékenység vagy allergiás reakciók esetén azonnal hagyja abba a használatot. FIGYELMEZTETÉS: NE használja: 1. Ha a készülék vagy annak bármely részének sérülését észleli. Ezek a jelek közé tartozik a repedt vagy törött burkolat, a laza vagy törött elemtartó, a sérült vagy törött tápkábel vagy dugó, illetve a készülék működésében észlelt bármilyen rendellenesség. 2. Ha a készülék leesett, vagy ha a készülék nem működik megfelelően. 3. Ha a készülék nedves. 4. Ha a készülék fürdőkádban, zuhanyban, mosdókagyló közelében vagy más olyan helyen használja, ahol víz lehet jelen. 5. Ha a készülék nyílt lángok közelében van használatban. 6. Ha a készülék használata közben bármilyen kellemetlen érzést tapasztal. 7. Ha a készülék használata közben bőrpírt, irritációt vagy allergiás reakciót észlel. 8. Ha a készülék használata közben fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal. 9. Ha a készülék használata közben bőrpírt, irritációt vagy allergiás reakciót észlel. 10. Ha a készülék használata közben fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal. 11. Ha a készülék használata közben bőrpírt, irritációt vagy allergiás reakciót észlel. 12. Ha a készülék használata közben fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal.