

MASÁŽNA HLAVICA MAGIC MOTION ZENITH APP CONTROLLED CORDLESS SMART

OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením vrchného tlačidla power hlavicu zapnete a uvediete do pohotovostného režimu
- 2) Hlavica vás privíta rozblíkaním LED diódy
- 3) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 4) Krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla zapnete a pridávate rýchlosť prírazov
- 5) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla sa vraciate o úroveň späť až do prerušenia prírazov
- 6) Vibrátor vypnete dlhým podržaním vrchného tlačidla power po dobu 3 sekúnd

OVLÁDANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- 1) Pre použitie s mobilnou aplikáciou ZALO REMOTE si ju stiahnite do telefónu
- 2) Zapnite hlavicu do pohotovostného stavu a spustíte aplikáciu
- 3) Vpravo hore stlačte symbol Bluetooth a vyhľadajte hračku
- 4) Škárovanie sa potvrdí tromi rýchlymi vibráciami
- 5) Stlačte ENTER a užívajte si rozmanitosť

ÚDRŽBA

Po každom použití hlavicu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Hlavica je vodotesná, preto je jej údržba veľmi jednoduchá.

Môže na ňu dopadať striekajúca voda, ale môžete hlavicu do vody bez obáv ponoriť a užiť si tak prípadne vodných hier.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Hlavica je poháňaná kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrečko na úschovu hlavice.