

VIBRÁTOR SVAKOM TRYSTA

Návod k použití:

- 1) Ve spodní části je zdobení, nad kterým je ovládání celé pomůcky třemi tlačítky
- 2) Přidržením prostředního tlačítka po dobu zhruba 3 vteřin vibrátor zapnete i vypnete
- 3) Jeho krátkým stiskem pak volíte jednotlivé programy
- 4) Horní tlačítko slouží ke spuštění vibrující kuličky, spodní k volbě intenzity

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, tzn. že jej lze ponořit do vody

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět pomocí přiloženého USB kabelu. Vibrátor dobijete USB kabelem přibližně za 2 hodiny.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel, sametový obal