

VIBRÁTOR SVAKOM TRYSTA

Návod na použitie:

- 1) V spodnej časti je zdobenie, nad ktorým je ovládanie celej pomôcky tromi tlačidlami
- 2) Pridržaním prostredného tlačidla po dobu zhruba 3 sekúnd vibrátor zapnete aj vypnete
- 3) Jeho krátkym stlačením potom volíte jednotlivé programy
- 4) Horné tlačidlo slúži na spustenie vibrujúcej guľičky, spodné na voľbu intenzity

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn. že ho možno ponoriť do vody.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať pomocou priloženého USB kábla. Vibrátor dobijete USB káblom približne za 2 hodiny.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel, zamatový obal