

SVAKOM

SVAKOM Manuál

- 1
- 8
- 16
- 23
- 31
- 39
- 47
- 54
- 61



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

Název produktu: Verze: PULSE
GALAXIE Listopad 2023
Vyrobeno v Číně



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa



Digitální příručka naleznete na našich webových stránkách
Pour le manuel numérique, visitez notre site web
デジタルマニュアルは、当社のウェブサイトをご覧ください
Para el manual digital, visite nuestro sitio web
Für das digitale Handbuch, besuchen Sie unsere Website
Для цифрового руководства посетите наш веб-сайт
Il manuale digitale, visita il nostro sito web
디지털 매뉴얼은 저희 웹사이트에서
站消息在後方說明書
www.svavakom.com/manual

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSÍ

Tento výrobek je vybaven hvězdným světlem s funkcí blikání. Je důležité si uvědomit, že v některých případech mohou blikající světla vyvolat záchvaty u osob s fotosenzitivní epilepsi. Doporučujeme, aby spotřebitel postupoval opatrně. Pokud jste si nebo někdo z vašeho blízkého okolí v minulosti trpěl epilepsi nebo záchvaty, zejména fotosenzitivní epileptickými záchvaty, poraďte se před použitím této funkce s lékařem. Prioritou je pro nás vaše bezpečnost a pohoda. Používejte prosím tento výrobek zodpovědně a v souladu s uvedenými bezpečnostními pokyny.



Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v této příručce mají pouze informativní charakter. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti a úplnosti této příručky, společnost SVAKOM nespokojuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti těchto informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za důsledky jejich použití. Společnost SVAKOM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo aktualizovat informace obsažené v tomto dokumentu, mimo jiné včetně specifikací a popisů výrobků. Uživatel přebírá plnou odpovědnost za veškeré důsledky vyplývající z použití tohoto výrobku nebo jeho doprovodných materiálů.

Společnost SVAKOM neodpovídá za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje, přímé nebo nepřímé, následné nebo zvláštní, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním tohoto materiálu nebo výrobků zde popsaných.

Výrobky společnosti SVAKOM jsou určeny pouze pro dospělé. Nejsou určeny, schváleny ani zaručeny pro situace, kdy by jejich nesprávná funkce nebo nesprávné použití mohlo mít za následek zranění osob, smrt nebo značné škody na majetku či životním prostředí. Jakékoli použití výrobků SVAKOM v takových souvislostech je na vlastní riziko a uvažení uživatele. Společnost SVAKOM nespokojuje žádná prohlášení ani záruky ohledně zařazení a/nebo použití svého zboží v takových zařízeních nebo aplikacích.

Tento dokument ruší a nahrazuje všechny předchozí informace.

Nesprávné použití výrobku může vést ke zranění. Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si tento návod důkladně přečetli a porozuměli mu.

DŮLEŽITÉ! Informace pro zákazníky

Děkujeme, že jste si vybrali společnost SVAKOM. Naším cílem je přinášet vám inteligentní, luxusní a elegantní výrobky pro životní styl.

Chcete-li tento výrobek využívat co nejlépe po mnoho let, doporučujeme přečíst si všechny informace o používání, péči, údržbě a bezpečnosti a dodržovat je. Ujistěte se, že jste si tento návod uschovali pro budoucí použití. Nevýhazujte obal výrobku, protože může obsahovat užitečné informace týkající se baterií, nabíjení a dalších údajů o výrobku.

Zveme vás k registraci na našich webových stránkách (www.svakom.com), abyste mohli dostávat nejnovější informace o našich inovativních produktech s kreativními způsoby hraní. Užíjte si velkou radost!

Zákaznický servis SVAKOM



Poznámka: Před prvním použitím výrobek SVAKOM plně nabijte. Nastříkejte čisticí haček na vatový tampon a očistěte vnitřní tryčku stimulatoru, vyhněte se bubnu. Trysku použijte pouze s lubrikantem na vodní bázi. Před vrácením do nabíječky doku odstraňte veškeré zbytky. Další podrobnosti naleznete v části "Péče a skladování".



Zahrnuté položky: - Pulse Galaxie - Nabíjecí kabel USB-C - Uživatelská příručka - Úložné pouzdro

Pokyny k použití

1. Nabíjení



Stimulátor se nabíjí v doku prostřednictvím magnetických bodů. Dokovací stanice se nabíjí přes port USB-C. Ikony hvězdiček na doku během nabíjení blikají.



2. Zapnutí/vypnutí stimulatoru



Dlouze stiskněte tlačítko "S" na 2 sekundy.

Poznámka: Při zapnutí výrobku přejde do pohotovostního režimu a vzhledá připojení k aplikaci SAVKOM v chytrém zařízení. Chcete-li výrobek ovládat ručně, stiskněte jediné tlačítko "S" a přejde do výchozího režimu.

3. Cestovní zámek



Zapnutí cestovního zámku: Když je stimulátor vypnutý, dlouze stiskněte tlačítko "S" po dobu 8 minut, dokud nezabliká 4 kontrolky baterie. Po uzamčení zůstane stimulator vypnutý.

Vypnutí cestovního zámku: Možnost 1: Dlouze stiskněte tlačítko "S" na 8 sekund, dokud se nezobrazí 4 kontrolky baterie blikají. Možnost 2: Nabíjení stimulatoru na doku. V obou případech zůstane stimulator vypnutý.

4. Úroveň nabití baterie



Když je stimulátor zapnutý, indikátor baterie ukazuje zbývajících množství energie.

Aktivní světla	1	2	3	4
Zbývajících náboj	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

5. Přepínání intenzity sání



Jedním stisknutím tlačítka "S" na stimulatoru.



6. Přepínání režimu odsávání



Dvakrát stiskněte tlačítko "S" na stimulatoru.



Režim sání	M1	M2	M3	M4	M5
Název	Stabilní	Pomalý puls	Vzrušující	Svádění	Třepotání

Poznámka: Paměťová funkce způsobí, že stimulator bude pokračovat v posledním použitém režimu.

7. Zapnutí/vypnutí světelného projektoru



Dlouze stiskněte tlačítko "☼" na 2 sekundy.



Jedním stisknutím tlačítka "☼".

9. Zobrazení stavu

Zapnutí napájení	Trvalé světlo
Vybitá baterie	Světlo třikrát blikne
Nabíjení	Blikající světlo
Plně nabitě	Trvalé světlo

10. Používání aplikací a interaktivních funkcí

Pro další nastavení produktu, přizpůsobení, ovládání na krátkou a dlouhou vzdálenost a interakci s partnery si stáhněte aplikaci SVAKOM z Apple Store nebo Google Play. Pomocí fotoaparátu chytrého zařízení naskenujte příslušný QR kód pro získání nejnovější verze. (Seznam kompatibilních zařízení naleznete na adrese www.connexionseries.com.)



SVAKOM



App Store



Google Play

Pokud máte na kompatibilním chytrém zařízení povolenou funkci Bluetooth, zapněte produkt SVAKOM. Otevřete aplikaci SVAKOM a výrobek SVAKOM se automaticky připojí. Pokud máte potíže s připojením výrobku SVAKOM k aplikaci nebo chcete získat podrobnější pokyny, postupujte podle našeho přílohy připojení. Aplikace SVAKOM: www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. K průvodci se dostanete také pomocí fotoaparátu chytrého zařízení, kterým naskenujete tento QR kód.



UPOZORNĚNÍ NA VÝROBEK & KVALITA

Věnujte zvýšenou pozornost pokynům k opatrnosti a bezpečnosti, abyste předešli zranění. Pokud tak nečiníte, vystavujete se vlastnímu riziku.

Společnost SVAKOM nenese odpovědnost za zranění, nehody nebo jakékoli škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržení bezpečnostních informací.

POZOR! Nepoužívejte tento výrobek, pokud nejste v dobrém zdravotním stavu. Tento výrobek používáte na vlastní nebezpečí a podle vlastního uvážení.

Před použitím výrobku odstraňte všechny šperky/přívěsky v oblasti použití. Pokud při používání tohoto výrobku pocítíte jakékoli potíže nebo se nebudete cítit dobře, okamžitě přestaňte výrobek používat.

POZOR! Před použitím výrobku si přečtěte následující informace a poté zajistěte jejich dodržování.

Bezpečnostní informace

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože některé části mohou způsobit udušení.
- Osoby mladší 18 let by tento výrobek neměly používat.
- Zkontrolujte materiály uvedené na obalu a vyhněte se těm, na které můžete být alergičtí.
- Vyvarujte se sdílení výrobku s ostatními, protože by to mohlo vést k onemocnění a/nebo infekci.
- Přípravek nepoužívejte na poškozenou pokožku nebo na místa s podrážděnou pokožkou.
- Nevystavujte výrobek extrémním teplotám (např. mrazu nebo horku).

Péče a skladování

- Před použitím nového výrobku SVAKOM jej nechte plně nabít.
- Před každým použitím a po něm výrobek vyčistěte: Na vatový tampon nanástejte čisticí hračec a otřete vnitřní trysku stimulatoru, vyhněte se bubnu. Nanástejte čisticí prostředek na hračec na čistý ručník nebo měkký hadřík a otřete vnější povrch stimulatoru a nabíjecího doku, vyhněte se světelnému projektoru a nabíjecím bodům. Odstraňte veškeré zbytky ze stimulatoru a před vrácením do nabíjecího doku se ujistěte, že je suchý.
- Abyste zabránili poškození výrobku, zajistěte, aby se nabíjecí body nebo prostor pro baterii nedostaly do kontaktu s vodou, a neponořujte výrobek do vody, protože není vodotěsný.
- Na výrobek nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože tyto látky mohou poškodit materiály.
- Po každém použití nechte výrobek před uložením vychladnout.
- Výrobek skladujte na čistém, chladném a suchém místě. Uvědomte si, že vlhkost může poškodit baterie a motor a že výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a dlouhodobému působení vysokých teplot.
- Abyste zabránili chemickým reakcím mezi výrobkem a jinými předměty, neskladujte jej v přímém kontaktu s jinými materiály, zejména s plasty. Používejte skladovací sáček, pokud je součástí výrobku.

POZOR!

- Jediný bezpečný lubrikant, který lze s tímto výrobkem použít, je na vodní bázi.
- Použití maziva na jiné než vodní bázi může způsobit zhoršení kvality výrobku. Zhoršení kvality může být živnou půdou pro škodlivé bakterie, které mohou vést k podráždění a/nebo infekci při použití výrobku na těle.
- Výrobek nepoužívejte s mazivy, oleji nebo pleťovými vodami na bázi silikonu, protože by mohlo dojít k poškození materiálů. Seznam nekompatibilních látek zahrnuje mimo jiné také opalovací krémy, opalovací krémy, výrobky pro péči o rty, esenciální oleje, kokosový olej a jedlé oleje všech typů.
- Nepoužívejte masážní olej nebo krém na ruce jako lubrikant, protože to může vést k podráždění a/nebo infekci.

Údržba baterie

Spojené státy americké Inc.

- Akumulátor lze nabit nebo vybit více než stokrát, než dosáhne plné zralosti. Po úplném nabití baterie by měl být nabíjecí dok odpojen od zdroje napájení - přebíjení může způsobit zkrácení celkové životnosti baterie.
- Pokud je plně nabitá baterie ponechána v nečinnosti, postupně ztrácí své nabití.
- Pokud je výrobek ponechán na příliš horkém nebo příliš chladném místě, dochází ke zkrácení celkové životnosti a kapacity baterie. Pokud je příliš horko nebo příliš chladno, životnost baterie se zkrátí i při plném nabití.
- Baterii nepropíchněte ani nepoškozujte. Pokud je baterie poškozená, výrobek nepoužívejte. Použití poškozené baterie může způsobit požár a/nebo výbuch výrobku.
- Nepokoušejte se baterii vyjmout nebo vyměnit. Výměna za baterii nevhodnou pro tento výrobek může vést k poruše a/nebo zranění a/nebo výbuchu.

Adaptéry/nabíječky

Napájecí adaptér/nabíječka dodávaná s výrobkem není určena pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud nebyly poučeny o správném používání napájecího adaptéru/nabíječky.

Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s napájecím adaptérem/nabíječkou nebo jejími jednotlivými částmi.

Likvidace

Při vyřazování obalů recyklujte, pokud je to možné - snažte se vyhnout zbytečné likvidaci recyklovatelných předmětů. Staré přístroje je třeba odevzdat na příslušných sběrných místech v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/ES a 2006/66/ES.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách  ukazuje, že tento výrobek musí být odevzen do sběrného místa elektronického odpadu, aby mohl být optimálně recyklován.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost použít baterie odevzdat. Můžete tak učinit na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají.

Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem  a jedním z následujících chemických symbolů:

- Pb = baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova,
- Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia nebo
- Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuť.

Lithiové baterie a akumulátory pro všechny systémy lze na sběrných místech odevzdat pouze tehdy, pokud jsou vybité. Aby se zabránilo zkratu v případě neúplného vybití, měly by být póly těchto typů baterií před odevzdáním izolovány pomocí látky, jako je lepicí páska.

Omezení odpovědnosti

SPOLÉČNOST SVAKOM, JEJÍ PŘÍRŮČENÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNÉ ŠKOD ZA ZTRÁTU POTĚŠENÍ, NEPOHODLÍ, NESPRÁVNÉ FUNKČNOSTI PRODUKTU NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU (I) VAŠEHO PŘÍSTUPU K PRODUKTU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU K NĚMU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ; (II) JAKÝCHKOLI ELEKTRICKÝCH PORUCH NEBO PORUCH BATERIÍ, MIMO JINÉ VČETNÉ PREHRÁTÍ, ÚNIKU NEBO VÝBUCHU;

(III) JAKÉKOLI NECHTĚNÉ FYZIKÁLNÍ ÚČINKY NEBO NEPOHODLÍ VYPLYVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU; (IV) JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM, SKLADOVÁNÍM NEBO MANIPULACÍ S VÝROBKEM; A (V) JAKÉKOLI NESPRÁVNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO NEDODROZUMĚNÍ OHLEDNĚ FUNKČNOSTI NEBO ÚČELU VÝROBKU.

BEZ OHLEDU NA COKOLI OPAČNÉHO, CO JE OBSAŽENO V TĚTO SMLOUVĚ, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SVAKOM VOČI VÁM ZA JAKÉKOLI ŠKODY VYPLYVAJÍCÍ Z TĚTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ (Z JAKÉKOLI DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY) VŽDY OMEZENÁ NA ČÁSTKY, KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI SVAKOM ZA TĚTO PRODUKT ZAPLATILI.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLouČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD, TAKŽE NĚKTERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VYLouČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÝCH JURISDIKČÍCH BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SVAKOM OMEZENÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

SPOLEČNOST SVAKOM SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLADANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VYLouČNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ A VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

ODDÍL O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ I PO UKONČENÍ NEBO V P R Š E N Í PLATNOSTI TĚTO PŘÍRŮČKY

Upozornění na práva duševního vlastnictví

Tento produkt, včetně jeho designu, technologií, ochranné známky, související značky a všech souvisejících materiálů, dále souhrnně označovaných jako "chráněné prvky", je výhradním vlastnictvím společnosti SVAKOM. Chráněné prvky jsou chráněny mezinárodními zákony a smlouvami o duševním vlastnictví, mimo jiné zákony o autorských právech, patentovými zákony, zákony o ochranných známkách, zákony o obchodním tajemství a právy k průmyslovým vzorům.

Neoprávněná reprodukce, napodobování, šíření nebo jakákoliv forma duplikace chráněných prvků, ať už částečná nebo úplná, je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti SVAKOM přísně zakázána. Tento zákaz se mimo jiné vztahuje na jakoukoli reprodukci, redistribuci nebo další přenos jakýchkoli chráněných prvků, jakož i na neoprávněné používání, kopírování nebo přejímání jedinečných designů, technologií, ochranných známek nebo jakékoli související značky společnosti SVAKOM.

Společnost SVAKOM důsledně prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona. Každá fyzická nebo právnická osoba, která úmyslně nebo neúmyslně poruší práva duševního vlastnictví společnosti SVAKOM, bude vystavena soudnímu řízení, které může zahrnovat nároky na náhradu škody, soudní příkazy, soudní poplatky a další prostředky nápravy podle platných zákonů.

Pokud si přejete používat nebo jinak využívat některý z chráněných prvků, jste povinni před takovým použitím požádat společnost SVAKOM o oficiální licenční smlouvu nebo písemné povolení a získat je. Pokud tak neučiníte, může to mít právní důsledky.

Veškerá práva, která zde nejsou výslovně uvedena, si společnost SVAKOM vyhrazuje. V případě jakýchkoli dotazů nebo vysvětlení týkajících se toto oznámení nebo práva duševního vlastnictví společnosti SVAKOM, kontaktujte prosím přímo společnost SVAKOM.

Děkujeme, že respektujete duševní úsilí a majetek společnosti SVAKOM.

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístíte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

FCCID:2A74F-SA296A

Kvalita

Překonání evropských a amerických standardů

Bezpečnost materiálů

Všechny výrobky SVAKOM jsou vyrobeny z materiálů bezpečných pro tělo, včetně silikonu a ABS. Jsou neškodné pro lidské tělo.

Mezinárodní certifikace

Výrobky SVAKOM prošly certifikací EU ROHS a splňují požadavky směrnice EU CE a směrnice WEEE. Výrobky SVAKOM jsou "zelené" a splňují oficiální bezpečnostní a ekologické normy vydané agenturami v Evropě a Severní Americe.