

VIBRÁTOR SVAKOM CHIKA APP CONTROLLED



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý deaktivujete stlačením tlačidiel so šípkami na približne sekúnd.
- 2) Ak chcete vibrátor zapnúť a vypnúť, stlačte tlačidlo "S" na približne 2 sekundy.
- 3) V predvolenom režime vibruje iba "špička" vibrátora. Dvojité stlačenie tlačidla "S" slúži len na použitie stimulátora klitorisu a ďalším dvojitým stlačením tlačidla "S" sa aktivuje aj vibrátor.
- 4) Ak chcete aktivovať funkciu nahrievania, stlačte tlačidlo so symbolom teplomera na približne 2 sekundy.
- 5) Krátkymi jednotlivými stlačeniami šípok nahor a nadol pridávate a uberáte intenzitu vibrácií.
- 6) Dvojitým stlačením šípky nahor alebo nadol prepínate jednotlivé vibračné a pulzačné programy.
- 7) Ak chcete používať s mobilnou aplikáciou SVAKOM APP, stiahnite si ju do svojho telefónu.
- 8) Prepnete vibrátor do pohotovostného režimu a spustíte aplikáciu. Hračka sa automaticky spáruje.
- 9) Vyberte si z ponuky PLAY a užite si svoju chvíľku.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a vrečko na uloženie pomôcok.