

# VIBRÁTOR SVAKOM CICI 2



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie stlačte tlačidlo „S“ na približne 3 sekundy. Privíta vás rozsvietenie LED diódy a krátka vibrácia.
- 2) Opakovaným krátkym stlačením tohto tlačidla spustíte vibrácie a zmeníte intenzitu vibrácií.
- 3) Dvojitým kliknutím na toto tlačidlo zmeníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 4) Podržaním horného tlačidla so symbolom teplomera na 3 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu vyhrievania.
- 5) Pre použitie s mobilnou aplikáciou SVAKOM si ju bezplatne stiahnite do svojho telefónu. Zapnite hlavicu, spustíte aplikáciu a počkajte. Prístroj sa sám spáruje. Teraz postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pomôcku môžete ovládať v záložke „PLAY“ a vybrať si z dotyku prstom na displeji, prednastavených rytmov, vlastných pulzačných sekvencií, ovládania hudbou, hlasového ovládania a diaľkového ovládania s chatom a videochatom.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a vrecúško na uloženie pomôcok.