

MASÁŽNÍ HLAVICE SVAKOM EMMA NEO 2



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko „S“ po dobu cca 3 vteřin. Přivítá vás rozsvícením LED diody a krátkou vibrací.
- 2) Opakovaným krátkým stiskem tohoto tlačítka spusťte či pozastavíte vibrace.
- 3) Dvojklikem zapnete či vypnete inteligentní Svakom mód.
- 4) Krátkými stisky tlačítek se šípkami přidáváte či ubíráte na intenzitě.
- 5) Dvojitými stisky tlačítek šípek se posouváte či vracíte ve vibračních rytmech.
- 6) Podržením horního tlačítka se symbolem teploměru po dobu 3 vteřin zapnete či vypnete funkci nahřívání.
- 7) Pro použití s mobilní aplikací Svakom si ji zdarma stáhněte do telefonu. Zapněte hlavici, spusťte aplikaci a vyčkejte. Pomůcka se sama spáruje. Nyní se řídte pokyny na obrazovce. Můžete ovládat pomůcku pod záložkou „PLAY“ a vybírat z funkce dotyku prstu na displeji, přednastavených rytmů, vlastní sekvence pulzací, ovládání hudbou, ovládání hlasem a dálkové ovládání s chatem a videochatem.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které ne-pouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabité, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabité LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 180 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete masážní hlavici, nástavec a USB kabel pro nabíjení