

VIBRÁTOR SVAKOM DUOGLOW THRUSTING BEADED WITH PULSATING STIMULATOR

Návod

KOMBINOVÁNÍ DÍLŮ:

- 1) Zarovnejte mělkou značkovací linii na dílu B s kapsou na dílu A.
- 2) Zasuňte díl B do upevňovacího slotu, dokud se značka neshoduje s okrajem dílu A.
- 3) Chcete-li použít díl B jako externí dálkové ovládání, odpojte jej od upevňovacího slotu dílu A a použijte ovládací tlačítka.

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí části A stiskněte tlačítko se symbolem „S“ po dobu cca 2 vteřin.
 - 2) Pro zapnutí/vypnutí části B stiskněte tlačítko se symbolem „S“ po dobu cca 2 vteřin (a pozastavení části A, pokud je připojena).
- Po zapnutí se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu a vyhledá aplikaci SVAKOM.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka „S“ přepnete na ruční ovládání.

REŽIMY A INTENZITY:

Část A: 7 vibračních režimů (3 úrovně intenzity) + 7 režimů tahů.

Část B: 7 režimů pulzace.

Důležité: Část B může dálkově ovládat režimy a intenzity části A.

- 1) Jednoduchým stisknutím horního tlačítka „Thrusting“ na části B funkci zapnete.
- 2) Dalšími krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými režimy.

FUNKCE POZASTAVENÍ:

- 1) Dvojitým stisknutím horního tlačítka „Thrusting“ na části B pozastavíte část A.

Důležité: Část A se nemůže sama pozastavit (pouze vypnout).

- 2) Chcete-li obnovit pokračování části A, stiskněte znovu tlačítko „Thrusting“.

OVLÁDÁNÍ INTENZITY:

- 1) Krátkým stisknutím tlačítka „S“ na části A upravíte intenzitu pouze na části A.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „S“ na části B upravíte intenzitu na obou částech.

FUNKCE OHŘEVU AŽ NA 38°C:

1) Pro zapnutí funkce ohřevu části A třikrát stiskněte tlačítko „S“ umístěné dole, a to když je část A zapnutá. LED dioda bude během ohřevu blikat.

Důležité: Funkci ohřevu na části A nelze vypnout samostatně, pokud je část A stále zapnutá.

2) Chcete-li ohřev zcela zastavit, vypněte část A.

3) Když je část B zapnutá a připojena k části A, krátce stiskněte tlačítko se symbolem „teplomětu“ na části B pro ohřev obou částí. LED dioda bude během ohřevu blikat.

4) Opětovným stisknutím tlačítka „teploměru“ na části B ohřev zastavíte.

STAŽENÍ APLIKACE:

Aplikaci Svakom najdete na oficiálních stránkách výrobce, které najdete [ZDE](#).

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor (část A) se stimulátorem klitorisu (část B), sloužící také jako dálkový ovladač a magnetický USB kabel pro nabíjení obou zařízení.