

MASTURBÁTOR SVAKOM ALEX NEO

Návod k použití:

- 1) Zapněte masturbátor podržením vrchního tlačítka se symbolem S po dobu 3 vteřin
- 2) Nastaví se a uvede do pohotovostního režimu
- 3) Následně krátkým stiskem tohoto tlačítka spustíte jeho první rychlost pohybu
- 4) Krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem kruhu měníte jednotlivé režimy masturbátoru
- 5) Pro pozastavení jednou krátce stiskněte vrchní tlačítko S
- 6) Podržením prostředního tlačítka po dobu 3 vteřin zapnete hlasové sténání
- 7) Krátkými stisky měníte hlasitost a mezi jednotlivými nahrávkami přepínáte rychlým dvojklikem
- 8) Masturbátor vypnete opětovným podržením tlačítka S po dobu 3 vteřin
- 9) Pro propojení s mobilním telefonem si stáhněte do mobilu aplikaci FeelConnect 3™
- 10) Uveďte masturbátor do pohotovostního režimu a zapněte aplikaci
- 11) Nyní jej spárujte s telefonem pomocí tlačítka + v aplikaci

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vyjměte rukáv z masturbátoru a opláchněte jej teplou vodou nebo umyjte čističem na erotické pomůcky.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Masturbátor není voděodolný, ani vodotěsný, tzn. že na něj nesmí stříkající voda a **NESMÍTE HO ANI DO VODY PONOŘIT!** Rukáv můžete z masturbátoru vytáhnout a umýt ve vodě.

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět pomocí přiloženého USB kabelu. Masturbátor dobijete USB kabelem přibližně za 5 hodin.

Obsah balení

Masturbátor, USB kabel, horní kryt masturbátoru