

MASTURBÁTOR SVAKOM ALEX NEO

Návod na použitie:

- 1) Zapnite masturbátor podržaním vrchného tlačidla so symbolom S po dobu 3 sekúnd
- 2) Nastaví sa a uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Následne krátkym stlačením tohto tlačidla spustíte jeho prvú rýchlosť pohybu
- 4) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom kruhu meníte jednotlivé režimy masturbátora
- 5) Pre pozastavenie raz krátko stlačte vrchné tlačidlo S
- 6) Podržaním prostredného tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete hlasové stonanie
- 7) Krátkymi stlačeniami meníte hlasitosť a medzi jednotlivými nahrávkami prepínate rýchlym dvojklikom
- 8) Masturbátor vypnete opätovným podržaním tlačidla S po dobu 3 sekúnd
- 9) Pre prepojenie s mobilným telefónom si stiahnite do mobilu aplikáciu FeelConnect 3™
- 10) Uvedte masturbátor do pohotovostného režimu a zapnite aplikáciu
- 11) Teraz ho spárujte s telefónom pomocou tlačidla + v aplikácii

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vyberte rukáv z masturbátora a opláchnite ho teplou vodou alebo umyte čističom na erotické pomôcky.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Masturbátor nie je vodeodolný, ani vodotesný, tzn. že naň nesmie striekajúca voda a NESMIETE HO ANI DO VODY PONORIŤ! Rukáv môžete z masturbátora vytiahnuť a umyť vo vode.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať pomocou priloženého USB kábla. Masturbátor dobijete USB káblom približne za 5 hodín.

Obsah balenia

Masturbátor, USB kábel, horný kryt masturbátora