

KOLÍK ANÁLNY SVÁKOM PRIMO

Návod na použitie:

- 1) Zapnutie kolíka vykonáte dvojsekundovým podržaním tlačidla na spodnej časti kolíka
- 2) Rovnakým tlačidlom, ale krátkymi stlačeniami potom meníte režimy vibrácií
- 3) Ovládanie diaľkovým ovládačom – zapnutie vykonáte dvojsekundovým pridržaním prostredného tlačidla ON/OFF
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla ON/OFF meníte režimy vibrácií
- 5) Tlačidlo s ikonou teplomera slúži na predhriatie kolíka
- 6) Tlačidlo +/- slúži na zmenu intenzity vibrácií
- 7) Kolík a ovládač vypnete dvojsekundovým podržaním tlačidla, ktorým ste pomôcky zapli

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Kolík je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. **Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!**

Vodeodolnosť

Kolík je vodeodolný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda, ale nesmie byť do vody ponorený!

Napájanie

Nabíjanie kolíka s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého USB kábla. Napájanie ovládača prebieha vďaka 2 batériám typu CR 2032 3V.

Obsah balenia:

Kolík, diaľkový ovládač, napájací USB kábel, zamiatové vrecúško