

SVAKOM

Príručka SVAKOM

1



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

Názov produktu: TULIP
Vyrobené v Číne



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

[illegible]

SK Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v tejto príručke majú výlučne informatívny charakter. Predpokladá sa, že táto príručka obsahuje presné a spoľahlivé informácie. Spoločnosť SVAKOM však neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa presnosti alebo úplnosti týchto informácií a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky ich použitia. Spoločnosť SVAKOM si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny informácií uvedených v tomto dokumente, okrem iného vrátane špecifikácií a opisov výrobkov.

Spoločnosť SVAKOM nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty, náklady alebo výdavky, priame alebo nepriame, následné alebo osobitné, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním tohto materiálu alebo výrobkov v ňom opísaných.

Výrobky spoločnosti SVAKOMI nie sú určené, povolené ani záručené na použitie v situáciách, keď by ich zlyhanie alebo nesprávna funkcia mohli mať za následok zranenie osôb, smrť alebo vážne škody na majetku alebo životnom prostredí. Spoločnosť SVAKOMI neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa zaradenia a/alebo použitia jej tovaru do takýchto zariadení alebo aplikácií, a preto je takého zaradenie a/alebo použitie na vlastné nebezpečenstvo zákazníka.

Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce informácie. Tento

výrobok je určený na používanie dospelými osobami.

Zahrnuté položky: • Nabíjací kábel • Príručka • Textilné puzdro • Tulipán



Poznámky:

Pred použitím nového zariadenia SVAKOM zariadenie úplne nabite a pred použitím na tele ho očistite jemným nevoňavým mydlom.

SK

1. Nabíjanie



Dierkový nabíjecí port

2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE



Dlhým stlačením tlačidla "S" na 3 s zapnete zariadenie.

Dlhým stlačením tlačidla "S" na 3 s zariadenie vypnete.

3. Režimy vibrácií



Stlačením tlačidla "S" môžete prepínať medzi 10 vibračnými režimami.



Režim	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Graf						
Režim	M7	M8	M9	M10		
Graf						

Poznámka: Predvolený režim vibrácií je M1

4. Zobrazenie stavu

Slabá batéria	svetelné záblesky
Aktivácia stavu	trvalé svetlo
Stimulátor vypnutý	bliká svetlo
Počas nabíjania	blikanie svetla
Plne nabitý	Trvalé svetlo

UPOZORNENIE A KVALITA

Súlud s predpismi FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenia a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenia vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 prísložia FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením obytných inštalácií. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiové frekvencie energie, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Neexistuje žiadna záada zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie alebo ak sa pokúša odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač. O pomoci sa

poradte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám.

Zariadenie sa môže používať v podmienkach prenosnej expozície bez obmedzenia.

Pred použitím výrobku dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Pred použitím výrobok dôkladne vyčistite: umyte zariadenie jemným mydlom bez vône a potom opláchnite čistou teplou vodou s teplotou nižšou ako 45 °C/113 °F; nakoniec ho jemne utrite uterákom alebo mäkkou handričkou.

FCCID:2A74F-S115B

VAROVANIE!

- Nepoužívajte masálny olej alebo krém na ruky ako lubrikant.
- Používanie týchto typov predmetov môže viesť k podráždeniu a/alebo infekcii.
- Nepoužívajte lubrikanty, oleje alebo krémy na báze silikónu, pretože by došlo k poškodeniu výrobku. Okrem iného v r á t a n e opalovacieho mlieka alebo opalovacieho krému, výrobkov na starostlivosť o pery, esenciálnych olejov, kokosového oleja a jedlých olejov všetkých druhov.
- Osoby mladšie ako 18 rokov by sa mali zdržať používania tohto výrobku.
- Použitie maziva, ktoré nie je na báze vody, spôsobí znehodnotenie výrobku. Zhoršenie kvality môže byť živnou pôdou pre škodlivé baktérie, ktoré môžu pri použití na tele viesť k podráždeniu/infekcii.

Pripomínáme: Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo aceton. Zabráňte kontaktu s priamym slnečným svetlom a dlhodobému pôsobeniu vysokých teplôt. Výrobok by sa mal skladovať na čistom a suchom mieste bez kontaktu s výrobkami vyrobenými prevažne z plastu.

VAROVANIE! Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné informácie.

- Uchovávajte mimo dosahu malých detí a mladistvých. Niektoré časti môžu spôsobiť udušenie.
- Nepoužívajte výrobok na poškodenú pokožku alebo na miestach s podráždením.
- Vyhýnajte sa zdieľaniu zariadenia s inými osobami, pretože by to mohlo viesť k ochoreniam a infekciám.
- Pozorne si všimajte materiály uvedené na obale výrobku, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s alergiami.
- Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám (napr. mrazu/teplu).
- Venujte zvýšenú pozornosť upozorneniam o opatrnosti a bezpečnosti, aby ste sa vyhli zraneniu. Ak tak urobíte, riskujete to.
- Za zranenia, nehody alebo akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov spoločnosť SVAKOM nezodpovedá.

Pokyny na starostlivosť/skladovanie

- Po každom použití nechajte výrobok pred odložením vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite zariadenie teplou vodou a mydlom. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, dbajte na to, aby sa do priestoru pre batériu nedostala voda.
- Výrobok uchovávajte na čistom a suchom mieste. Vlhkosť môže poškodiť batériu a motor.
- Vyhýnajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste zabránili chemickým reakciám, skladujte tento výrobok samostatne. Neskladujte ho s inými výrobkami z rôznych materiálov.

Pozor! Nepoužívajte tento výrobok, ak nie ste v dobrom zdravotnom stave. Tento výrobok používajte na vlastné riziko a podľa vlastného uváženia.

Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poraneniu. Pred použitím zariadenia si určite prečítajte návod na použitie. Ak pri používaní tohto výrobku pocítite akékoľvek nepríjemné pocity alebo sa necítite dobre, okamžite ho prestaňte používať. Uistite sa, že ste odstránili všetky šperky/piercingy v oblasti používania. Pred použitím nového výrobku SVAKOM nechajte zariadenie úplne nabíť a uistite sa, že bolo dôkladne vyčistené pred použitím na vašom tele.

Informácie pre zákazníkov

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok SVAKOM. Dúfame, že ste pripravení užžiť si intenzívne pocity a hodiny zábavy, ktoré vám tento výrobok určite priniesie - sami alebo s partnerom (partnermi).

Ak si chcete tento výrobok zachovať na dlhé roky, odporúčame vám, aby ste si prečítali všetky informácie týkajúce sa správnej údržby výrobku a bezpečnostné informácie. Tento návod na obsluhu si uchovajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť. Nevhadzujte obal výrobku, pretože môže obsahovať užitočné informácie týkajúce sa batérií, nabíjania atď.

Údržba batérie:

- Tento výrobok používa dobíjacie batérie. Pri výmene batérie nechajte novú batériu dve alebo tri hodiny nabíjať a vybiť, aby mohla pracovať na maximum.
- Batéria sa môže pred dosiahnutím plnej zrelosti nabíť alebo vybiť viac ako 100-krát. Po úplnom nabití batérie by sa mala odpojiť od nabíjčky - prebíjanie môže spôsobiť skrátenie celkovej životnosti batérie.
- Ak je plne nabitá batéria nečinná, postupne stráca svoj náboj.
- Ak je zariadenie ponechané na príliš horúcom alebo príliš studenom mieste, celková životnosť batérie a jej kapacita sa skracuje. Ak je príliš teple alebo príliš chladno, životnosť batérie sa skráti aj pri plnom nabití.
- Ak je plne nabitá batéria nečinná, postupne stráca svoj náboj.

Batériu neprepichujte ani nepoškodzuje. Ak je batéria poškodená, zariadenie nepoužívajte. Používanie poškodených batérií môže spôsobiť požiar a/alebo výbuch zariadenia. Pri výmene batérie sa uistite, že používate kompatibilnú batériu. Výmena za batériu nevhodnú pre zariadenie môže viesť k poruche a/alebo zraneniu/výbuchu.

Poznámka k adaptérom/nabíjčkám, ktoré sú súčasťou výrobku:

Napájací adaptér/nabíjačka nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú dostatok skúsenosti a/alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo neboli poučené o správnom používaní napájacieho adaptéra/nabíjčky. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s napájacím adaptérom/nabíjačkou alebo jej jednotlivými časťami.

Informácie o likvidácii:

Pri likvidácii obalov sa snažte recyklovať všade, kde je to možné - snažte sa vyhnúť zbytočnej likvidácii recyklovateľných položiek. Staré zariadenia je potrebné odovzdať na príslušných zberných miestach v súlade s miestnou legislatívou a smernicami 2012/19/ES a 2006/66/ES.

Symbol preškrtnutého odpadového nádoby na kolieskach () ukazuje, že tento výrobok je potrebné odniesť na zberné miesto elektronického odpadu, aby sa mohol odpadovať ekologicky.

Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ máte zákonnú povinnosť odovzdať použité batérie. Môžete tak urobiť na verejných zberných miestach alebo na miestach, kde sa batérie predávajú. Batérie, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené symbolom  a jedným z nasledujúcich chemických symbolov:

- Pb = batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova,
- Cd = batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia alebo
- Hg = batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti.

Litiové batérie a batériové súpravy pre všetky systémy možno odovzdať na zberných miestach len vtedy, ak b o i i vybité. Aby sa zabránilo skratu v prípade neúplného vybitia, pól týchto typov batérií by sa mali pred odovzdaním izolovať pomocou látky, ako je lepiaca páska.

Kvalita

Prekonávanie európskych a amerických noriem

Bezpečnostné materiály

Všetky výrobky SVAKOM sa vyrábajú z ekologických materiálov vrátane silikónu a ABS plastov. Sú neškodné pre ľudský organizmus.

Medzinárodná certifikácia

Výrobky SVAKOM prešli certifikáciou EÚ ROHS a spĺňajú požiadavky smernice EÚ CE a smernice WEEE. Výrobky SVAKOM sú "zelené" a spĺňajú oficiálne normy bezpečnosti a ochrany životného prostredia vydané agentúrami v Európe a Severnej Amerike.



Informácie o produkte

Ďalšie informácie: Smernica EÚ CE a smernica WEEE sa označujú ako "dvojitú smernice o ochrane životného prostredia" alebo "dvojitú zelenú smernicu" a používajú sa na obmedzenie nebezpečných látok v elektronických výrobkoch vrátane olova, kadmia a ortuti. ROHS je skratka pre "Obmedzenie používania Niektoré nebezpečné látky" a WEEE znamená "odpad z elektrických a elektronických zariadení". Výrobky, ktoré spĺňajú normy stanovené v týchto dvoch smerniciach, sa môžu propagovať ako "ekologické výrobky".

Smernica EÚ CE: je súhrnný názov série noriem pre výrobky vydaných Európskou úniou; podniky, ktoré spĺňajú normy, môžu požiadať o udelenie certifikačnej značky CE na svojich výrobkoch a označovaní. Výrobky spoločnosti SVAKOM prevyšujú normy stanovené týmito smernicami a sú oprávnené používať značku identifikujúcu, že výrobky spĺňajú všetky požiadavky EÚ.