

SVAKOM

Příručka SVAKOM

1



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

Název produktu: TULIP
Vyrobeno v Číně



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

[illegible]

Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v této příručce mají pouze informativní charakter. Předpokládá se, že tato příručka obsahuje přesné a spolehlivé informace. Společnost SVAKOM však neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti těchto informací a zřídka se veškeré odpovědnosti za důsledky jejich použití. Společnost SVAKOM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny informací obsažených v tomto dokumentu, mimo jiné včetně specifikací a popisu výrobků.

Společnost SVAKOM neodpovídá za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje, přímé nebo nepřímé, následné nebo zvláštní, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním tohoto materiálu nebo výrobků zde popsaných.

Výrobky společnosti SVAKOM nejsou určeny, povoleny ani zaručeny pro použití v situacích, kdy by selhání nebo nesprávná funkce mohly mít za následek zranění osob, smrt nebo vážné škody na majetku či životním prostředí. Společnost SVAKOM neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně zařazení a/nebo použití svého zboží do takových zařízení nebo aplikací, a proto je takové zařazení a/nebo použití na vlastní riziko zákazníka.

Tento dokument ruší a nahrazuje všechny předchozí informace.

Tento výrobek je určen pro použití dospělými osobami.

Zahrnuté položky: • Nabíjecí kabel • Příručka • Látkové pouzdro • Tulipán



Poznámky:

Před použitím nového zařízení SVAKOM zařízení plně nabijte a před použitím na těle jej očistěte jemným mýdlem bez vůně.



1. Nabïjeni



Dírkový nabíjecí port

2. ZAPNUTO/VYPNUTO



Dlouhým stisknutím tlačítka "S" po dobu 3 s zařízení
zapněte. Dlouhým stisknutím tlačítka "S" na 3 s zařízení
vypnete.

3. Režimy vibrací



Stisknutím tlačítka "S" můžete přepínat mezi 10 vibračními režimy.



Režim	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Graf						
Režim	M7	M8	M9	M10		
Graf						

Poznámka: Výchozí vibrační režim je M1

4. Zobrazení stavu

Vybitá baterie	světelné záblesky
Aktivace stavu	trvalé světlo
Stimulátor vypnutý	světelné záblesky
Při nabíjení	bliká světlo
Plně nabitý	Trvalé světlo

VAROVÁNÍ A KVALITA

Soulad s předpisy FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nexistuje žádná žádná záruka, že v dané oblasti nebudou existovat citlivější zařízení, která by byla zranitelnější vůči rušení rozlišovacího nebo televizního příjmu, což lze zjistit vnutřím a zapnutým zařízením. Doporučujeme uživatelem, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více následujícími opatřeními:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Před použitím výrobku dodržujte následující pokyny:

Před použitím výrobek důkladně očistěte: umyjte přístroj jemným mýdlem bez vůně a poté opláchněte. čistou teplou vodou o teplotě nižší než 45 °C/113 °F; nakonec jej jemně otřete ručníkem nebo měkkým hadříkem.

FCCID:2A74E-S115B

POZOR!

- Nepoužívejte masáží oleje nebo krém na ruce jako lubrikant.
- Používání těchto typů předmětů může vést k podráždění a/nebo infekci.
- Nepoužívejte lubrikanty, oleje nebo mléka na bázi silikonu, protože by došlo k poškození výrobku. Mimo jiné v čt n ě opalovacího krému nebo krému na opalování, přípravku pro péči o rty, esenciálních olejů, kokosového oleje a jedlých olejů všech typů.
- Osoby mladší 18 let by se měly zdržet používání tohoto výrobku.
- Použití mazu na jiné než vodní bázi způsobí zhoršení kvality výrobku. Zhoršení kvality může být živnou půdou pro škodlivé bakterie, které mohou při použití na těle vést k podráždění/infekci.

Připomínáme: K čištění výrobku nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Vyvarujte se kontaktu s přímým slunečním světlem a dlouhodobému vystavení vysokým teplotám. Výrobek by měl být skladován na čistém a suchém místě bez kontaktu s výrobky vyrobenými převážně z plastu.

POZOR! Před použitím výrobku si pozorně přečtěte následující bezpečnostní informace.

- Uchovávejte mimo dosah malých dětí a nezletilých. Některé části mohou způsobit udušení.
- Nepoužívejte výrobek na poškozenou pokožku nebo na místa s podrážděnou pokožkou.
- Vyvarujte se sdílení přístroje s ostatními, protože by to mohlo vést k omeacenosti a infekcím.
- Obejte na materiálu uvedené na obalu výrobku, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s alergii.
- Nevstavujte výrobek extrémním teplotám (např. mrazu/teplu).
- Věnujte zvýšenou pozornost pokynům k opatrnosti a bezpečnosti, abyste předešli zranění. Pokud tak nečiníte, vystavujete se vlastnímu riziku.
- Společnost SVAKOM nese odpovědnost za zranění, nehody nebo jakékoli škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržím bezpečnostních pokynů.

Pokyny pro péči/skladování

- Po každém použití nechte výrobek vychladnout a teprve poté jej odložte.
- Po každém použití přístroj vyčistěte teplou vodou a mýdlem. Aby nedošlo k poškození zařízení, d b e j t e n a t o , a b y s e do prostoru pro baterii nedostala voda.
- Výrobek uchovávejte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte tento výrobek samostatně. Neskladujte jej s jinými výrobky z různých materiálů.

Pozor! Nepoužívejte tento výrobek, pokud nejste v dobrém zdravotním stavu. Tento výrobek používáte na vlastní nebezpečí a podle vlastního uvážení.

Nesprávné používání přístroje může vést ke zranění. Před použitím zařízení si nezapomeňte přečíst návod k použití. Pokud při používání tohoto výrobku pocítíte jakoukoli potíže nebo se nebudete cítit dobře, okamžitě přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že jste odstranili všechny šperky/přívěsky v oblasti použití. Před použitím nového výrobku SVAKOM nechte přístroj plně nabit a ujistěte se, že byl před použitím na vašem těle důkladně vyčištěn.

Informace pro zákazníky

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek SVAKOM. Doufáme, že jste připraveni užít si intenzivní pocit a hodiny zábavy, které vám tento výrobek jistě přinese – sami nebo s partnerem (partnery).

Aby vám tento výrobek vydržel dlouhá léta, doporučujeme přečíst si všechny informace týkající se správné údržby výrobku a bezpečnostní informace. Tento návod k obsluze si nechte uschovat na bezpečném místě pro budoucí použití. Nevychazte obal výrobku, protože může obsahovat užitečné informace týkající se baterií, nabíjení atd.

Údržba baterie:

- Tento výrobek používá dobíjecí baterie. Při výměně baterie nechte novou baterii dvě až tři hodiny nabíjet a vyčistěte, aby fungovala na maximum.
- Akumulátor lze nabít nebo vybit více než stokrát, než dosáhne plné zralosti. Po úplném nabíjení baterie by měla být odpojena od nabíječky - přebíjení může způsobit zkrácení celkové životnosti baterie.
- Pokud je plně nabitá baterie ponechána v nečinnosti, postupně ztrácí své nabití.
- Pokud je zařízení ponecháno na příliš horkém nebo příliš chladném místě, dojde ke zkrácení celkové životnosti a kapacity baterie. Pokud je příliš horko nebo příliš chladno, životnost baterie se zkrátí i p í plném nabíjení.
- Pokud je plně nabitá baterie ponechána v nečinnosti, postupně ztrácí své nabití.

Baterii nepropíchněte ani nepoškozte. Pokud je baterie poškozená, zařízení nepoužívejte. Používání poškozené baterie může způsobit požár a/nebo výbuch zařízení. Při výměně baterie dbejte na to, abyste použili kompatibilní baterii. Výměna za baterii nevhodnou pro zařízení může vést k poruše a/nebo zranění/výbuchu.

Poznámka k adaptéru/nabíječce, které jsou součástí výrobku:

Nabíjecí adaptér/nabíječka není určena pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud nebyly poučeny o správném používání napájecího adaptéru/nabíječky. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s napájecím adaptérem/nabíječce nebo jejími jednotlivými částmi.

Informace o likvidaci:

Při vyřazování obalů nezapomeňte recyklovat, pokud je to možné - snažte se vyhnout zbytečné likvidaci recyklovatelných položek. Staré přístroje je třeba odevzdat na příslušných sběrných místech v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/ES a 2006/66/ES.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách  ukazuje, že tento výrobek musí být odvezen na sběrné místo elektronického odpadu k likvidaci, aby mohl být optimálně recyklován.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost poskytnout baterie odevzdat. Můžete tak učinit na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají. Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem  a jedním z následujících chemických symbolů:

- Pb = baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova,
- Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia nebo
- Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti.

Lithiové baterie a akumulátory pro všechny systémy lze na sběrných místech odevzdat pouze tehdy, pokud j s o u vybité. Aby se zabránilo zkratu v případě neúplného vybití, měly by být póly těchto typů baterií před odevzdáním izolovány pomocí látky, jako je lepicí páska.

Kvalita

Překonání evropských a amerických standardů

Bezpečnost materiálů

Všechny výrobky SVAKOM jsou vyráběny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, včetně silikonu a ABS plastů. Jsou neškodné pro lidský organismus.

Mezinárodní certifikace

Výrobky SVAKOM prošly certifikací EU ROHS a splňují požadavky směrnice EU CE a směrnice WEEE. Výrobky SVAKOM jsou "zelené" a splňují oficiální bezpečnostní a ekologické normy vydané agenturami v Evropě a Severní Americe.



Informace o produktu

Další informace: Směrnice EU CE a směrnice WEEE jsou označovány jako "dvoji směrnice o ochraně životního prostředí" nebo "dvoji zelené směrnice" a slouží k omezení nebezpečných látek v elektronických výrobcích, včetně olova, kadmia a rtuti. ROHS je zkratka pro "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances". WEEE znamená "odpadní elektrická a elektronická zařízení". Výrobky, které splňují normy stanovené v těchto dvou směrnicích, mohou být inzertovány jako "ekologické výrobky".

Směrnice EU CE: je souhrnný název řady norem pro výrobky vydaných Evropskou unií; podniky, které normy splňují, mohou požádat o certifikační značku CE na svých výrobcích a označeních. Výrobky společnosti SVAKOM překračují normy stanovené těmito směrnicemi a jsou oprávněny používat značku identifikující, že výrobky splňují všechny požadavky EU.