

STIMULÁTOR KLITORISU SVAKOM PULSE UNION

Návod na použitie:

- 1) Podržaním horného a spodného tlačidla so symbolom šípok po dobu 5 sekúnd aktivujete aj deaktivujete cestovný zámok
- 2) Podržaním prostredného tlačidla so symbolom S po dobu cca 3 sekúnd zapnete stimulátor do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla zapnete stimulátor a meníte jednotlivé pulzačné rytmy
- 4) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom šípky pridávate na intenzite, krátkymi stlačeniami spodného tlačidla ju zase uberáte
- 5) Podržaním prostredného tlačidla po dobu 3 sekúnd stimulátor vypnete
- 6) Pre použitie s mobilnou aplikáciou SVAKOM si ju stiahnite do telefónu
- 7) Zapnite stimulátor do pohotovostného stavu a spustite aplikáciu
- 8) Hračka sa spáruje automaticky
- 9) Vyberte si z ponuky PLAY a užívajte si vaše chvíle

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Stimulátor je vodotesný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda a môže byť do nej tiež ponorený

Napájanie

Nabíjanie stimulátora s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého magnetického USB kábla.

Obsah balenia

Stimulátor, napájací USB kábel.