

VIBRAČNÍ VAJÍČKO LOVENSE LUSH 4



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí vajíčka stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko na konci poutka
- 2) Přivítá vás krátká vibrace, rozbliká se LED dioda a vajíčko se uvede do pohotovostního režimu
- 3) Následnými krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy
- 4) Pro vypnutí jej opět podržte tlačítko po dobu 2 vteřin

Pro ovládání telefonem si stáhněte aplikaci Lovense Remote

- 1) Zapněte vajíčko do pohotovostního režimu a spárujte jej v aplikaci pod tlačítkem vpravo nahoře
- 2) Dále se řiďte pokyny na obrazovce

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-pol akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 50 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko a magnetický USB kabel pro nabíjení.