

# VIBRAČNÉ VAJÍČKO LOVENSE LUSH 4



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie vajíčka stlačte po dobu 2 sekúnd tlačidlo na konci pútka
- 2) Privíta vás krátka vibrácia, rozbliká sa LED dióda a vajíčko sa uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 4) Pre vypnutie ho opäť podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd

### Pre ovládanie telefónom si stiahnite aplikáciu Lovense Remote

- 1) Zapnite vajíčko do pohotovostného režimu a spárujte ho v aplikácii pod tlačidlom vpravo hore
- 2) Ďalej sa riadte pokynmi na obrazovke

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-pol akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 50 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko a magnetický USB kábel na nabíjanie.