

VIBRÁTOR SHUNGA MIYO

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Záмок tlačidiel aktivujete a deaktivujete podržaním horného tlačidla napájania na 8 sekúnd, čím sa spustia dve rýchle vibrácie.
- 2) Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy ho zapnete. Vibrátor vás privíta svetelnou kontrolkou LED.
- 3) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa zmenia jednotlivé režimy vibrácií a pulzácií a LED dióda sa mení farby v závislosti od zvoleného rytmu.
- 4) Krátkymi stlačeniami ľavého tlačidla + pridáte intenzitu sily, krátkymi stlačeniami pravého tlačidla - ju zase uberiete.
- 5) Ak chcete vibrátor vypnúť, dlho podržte horné tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok a USB kábel na nabíjanie.