

VIBRÁTOR CALEXOTICS VOLT ELECTRO SPARK E-STIM VIBRATOR

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo power na 3 sekundy pre uvedenie do prevádzky.
- 2) Ďalej podržaním prostredného alebo vrchného tlačidla na 3 sekundy zapnete prvý režim vibrácií či elektrických impulzov a to úplne nezávisle na sebe. Krátkymi stlačeniami týchto tlačidiel meníte rytmy vibrácií a silu výbojov. Opätovným podržaním príslušného tlačidla na 3 sekundy pozastavíte jeho funkciu. Pri dlhom podržaní tlačidla power ho úplne vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

Upozornenie: Na zvýšenie vodivosti použite vždy špeciálny **gél pre elektro sex**. Nepoužívajte v oblasti srdca a hlavy, vyhnite sa aj oblasti krku, svalové sťahy môžu spôsobiť udusenie. Osoby s elektro alebo kovovými implantátmi, vrátane osôb s chorobami srdca by nemali elektro pomôcky používať bez konzultácie s lekárom. Nepoužívajte v tehotenstve. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Používajte len na nepoškodenú pokožku. Držte mimo dosahu detí. Používajte len originálne príslušenstvo.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.