

# VIBRÁTOR LELO NOA

## **Návod na použitie:**

- 1) Dvoma krátkymi stlačeniami vibrátor zapnete
- 2) Každým ďalším stlačením prepnete na ďalší vibračný režim
- 3) Dlhým podržaním tlačidla vibrátor vypnete

## **Údržba**

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

## **Skladovanie**

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## **Lubrikácia**

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## **Pohon a nabíjanie**

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla

## **Obsah balenia**

Vibrátor, USB kábel