

VIBRÁTOR INTIMINA KIRI PERSONAL MASSAGER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte dva akumulátory typu AAA (nejsou součástí balení) dle vyznačených pólů a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Pro zapnutí vibrátoru stiskněte tlačítko "+".
- 4) Opětovnými stisky tlačítka + přidáváte intenzitu vibrací a tlačítkem "-" je zase ubíráte.
- 5) Jednotlivé vibrační a pulzační rytmy přepínáte krátkými stisky prostředního tlačítka.
- 6) Pro vypnutí vibrátoru stiskněte tlačítko "-" po dobu cca 2 vteřin.
- 7) Vibrátor je vybaven funkcí zámku tlačítek, která zabrání nechtěnému spuštění vibrátoru. Aktivujete i deaktivujete ji současným přidržením tlačítek "+" a "-".

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, sametový pytlík pro úschovu pomůcky a vzorek lubrikačního gelu.