

VIBRAČNÉ VAJÍČKO PICOBONG HONI 2

Návod na použitie:

- 1) Odskrutkujte rameno a vložte batériu tak, aby plusový pól smeroval von
- 2) Po zaskrutkovaní späť si v reliéfe značky PicoBong všimnete dva tlačidlá
- 3) V písmene P nájdete tlačidlo - av písmene B nájdete tlačidlo +
- 4) Podržaním tlačidla + po dobu 1 sekundy spustíte režim jednej vibrácie
- 5) Podržaním tlačidla + pridávate na intenzite vibrácie, podržaním tlačidla - ju zase uberáte
- 6) Pre zmenu rytmu podržte tlačidlo + tak, aby dosiahol najvyšší stupeň intenzity
- 7) Následne podržte tlačidlo + po dobu 3 sekúnd a vajíčko zmení rytmus pulzácie
- 8) Teraz stačí len krátkymi stlačeniami meniť jednotlivé režimy
- 9) Vajíčko vypnete opačným postupom, tzn. podržať tlačidlo - po dobu 3 sekúnd, čím sa dostane do režimu jednej vibrácie a ďalším držaním tlačidla -, ktorý znižuje intenzitu vibrácie až do vypnutia

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vajíčko je vodeodolné, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Vodeodolnosť

Vajíčko je vodeodolné, tzn. že naň môže striekajúca voda, ale NESMIE SA DO VODY PONORIŤ!

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Napájanie

Napájanie prebieha pomocou 1 akumulátora typu AAA

Obsah balenia

Vibračné vajíčko