

MASTURBÁTOR LELO F1S V2

Návod na použití:

- 1) Stiskněte tlačítko "power" pro zapnutí masturbátoru. LED světla se rozsvítí, zablikají a ukáží, kolik zbývá baterie
- 2) Následně ukáží intenzitu vibrací, kterou můžete snižovat či zvyšovat tlačítkem "-" či "+"
- 3) Masturbátor disponuje cestovním zámekem, jehož aktivaci i deaktivaci provedete současným přidržením obou tlačítek "+" i "-" najednou po dobu přibližně 3 vteřin
- 4) Dlouhým stisknutím prostředního tlačítka "power" na 3 sekundy masturbátor vypnete
- 5) Pokud budete chtít spárovat masturbátor s aplikací, objeví se symbol bluetooth, v aplikaci zpráva o spárování a celý proces potvrdíte tlačítkem "power"
- 6) Pokud LED světla nebudou blikat, znamená to, že spárování bylo úspěšné
- 7) Pokud párování nebude úspěšné, masturbátor se vypne automaticky po 30 sekundách
- 8) Baterie a výše vibrací se vám zobrazí v aplikaci

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Masturbátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná. **Nesmíte jej však do vody ponořit!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Masturbátor, USB kabel, saténový pytlík