

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4

2-V-1 INTELIGENTNÍ ČIŠTĚNÍ PLETI
& ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽ



ONLINE MANUAL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAČÍNÁME

Gratulujeme vám k pořízení nového přístroje LUNA™ 4 a připojujeme se k milionům lidí po celém světě, kteří věří v chytřejší péči o sebe sama. Než si začnete užívat nový život se sofistikovanou technologií péče o pleť a profesionálními výsledky v pohodlí domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení tohoto návodu. Vítejte v budoucnosti péče o pleť.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY.

LUNA™ 4 PŘEHLED

Seznamte se s LUNA™ 4, nejpokročilejším kartáčkem 2 v 1 pro hloubkové čištění a zpevnění obličeje. Jeho plyšový, ultrahygienický měkký silikon se snoubí s ručně nastavitelnými pulzacemi T-Sonic™, které vám umožní měnit režimy podle libosti. Jemný režim nabízí zklidňující čištění, hloubkový režim se ponoří do hlubších vrstev pokožky a vyčistí ji v pórech, zatímco střední běžný režim přináší to nejlepší z obou světů. Odstraňte nečistoty, mastnotu a přebytečný maz za pouhou 1 minutu a následně proveďte sofistikované zpevňující masážní procedury pro svěží, hladkou a mladistvě vypadající pleť.

Režim čištění přístroje LUNA™ 4 vysílá do pokožky pulzace T-Sonic™, které poskytují mnohem lepší čištění než ruční mytí a zároveň zlepšují vstřebávání vašich oblíbených produktů péče o pleť. V režimu zpevňující masáže nabízí LUNA™ 4 4 masážní procedury řízené aplikací a 5 ručních masáží, které využívají pulzace T-Sonic™ o nižší frekvenci ideální pro boj s viditelnými známkami stárnutí. Díky těmto dvojím výhodám je LUNA™ 4 ikonickým a nezbytným začátkem každé správné denní čistící rutiny.

Díky ohromujícím možnostem přizpůsobení a kartáčkovým hlavám přizpůsobeným vyvážené, citlivé a smíšené pleti nabízí LUNA™ 4 profesionální domácí ošetření na míru pro zářivé a bezchybné výsledky - pokaždé.

LUNA™ 4 Sensitive Skin - pro pleť se sklonem k zánětům, zarudnutí, svědění nebo suchosti

LUNA™ 4 Balanced Skin - pro zdravou pleť s dokonalou rovnováhou oleje a vody, která není ani příliš suchá, ani příliš mastná.

LUNA™ 4 Combination Skin - pro pleť, která je v některých oblastech suchá a v jiných mastná, například v T-zóně.



LUNA™ 4 Sensitive skin

LUNA™ 4 Combination skin

LUNA™ 4 Balanced skin

SEZNAMTE SE S LUNA™ 4

T-SONIC™ PULZACE

Odstraňte nečistoty, olej a zbytky make-upu za 1 minutu a zlepšete vstřebávání účinných látek.

EXTRA JEMNÝ & ULTRA HYGIENICKÝ SILIKON

Je 35× hygieničtější než nylonové štětiny a vhodný pro všechny typy pleti. Bez BPA a ftalátů

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN

Vyrobeno na míru pro každý typ pleti bez nutnosti výměny hlavic kartáčku



ZPEVNŮJÍCÍ MASÁŽ PLETI

Cílené masážní procedury dodávají pleti pevnější a mladistvější vzhled.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Krátkým stisknutím zařízení zapnete a vypnete a dvojitým stisknutím přejdete do režimu zpevňující masáže.

TLAČÍTKA MÓDŮ

V čistícím režimu můžete snadno přepínat mezi jemným, pravidelným a hloubkovým čištěním a v masážním režimu mezi masážními procedurami.

SVĚTLO INDIKÁTORU

Blikáním signalizuje, že je zařízení v režimu dálkového ovládání a že je třeba jej nabít.

NABÍJECÍ BOD

Až 600 použití na jedno nabití. 100% vodotěsný uzávěr



INTERAKTIVNÍ FOREO APP

Ovládejte nastavení zařízení a vyberte si své preference čistící a zpevňující masáže.



USB KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli.



CESTOVNÍ POUZDRO

Pohodlné uložení přístroje pro péči o pleť na cestách

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých kroků:

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do mobilního telefonu.
2. Přihlaste se ke svému účtu nebo si založte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Stisknutím a podržením tlačítka napájení připojte zařízení k mobilní aplikaci.
6. Vyplňte informace o nákupu a

vaše zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU APLIKACE



Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o zařízení LUNA™ 4. Pomocí ní můžete ovládat nastavení, přistupovat k videonávodům a najít své zařízení v případě, že jste ho ztratili.




NASTAVENÍ

Nastavte si předvolby pro režimy Čištění a Masáž a zařízení si je zapamatuje pro offline použití;

NASTAVENÍ ČISTÍCIHO MÓDU

Nastavte délku čištění až na 240 s a pulzace T-Sonic™ pro každý z režimů čištění:


- **Jemné čištění:** nízká intenzita pulzací 1-5 T-Sonic™.
- **Pravidelné čištění:** střední úroveň, intenzita pulzací 6-10 T-Sonic™.
- **Hlubkové čištění:** vysoká úroveň, intenzita pulzací 11-16 T-Sonic™.



NASTAVENÍ MASÁŽNÍHO MÓDU

Vyberte si z 5 masážních procedur, které zahrnují různé blahodárné účinky a 3 si můžete uložit přímo do zařízení pro ruční použití. Masáže mohou trvat až 15 minut a pro každý režim si můžete libovolně nastavit úroveň intenzity T-Sonic™;

- **Jemná masáž:** nízká intenzita T-Sonic™ pulzací 1-5.
- **Pravidelná masáž:** střední úroveň, intenzita T-Sonic™ pulzací 6-10.
- **Hlubková masáž:** vysoká úroveň, intenzita T-Sonic™ pulzací 11-16.



OŠETŘENÍ

Vyberte si ze 4 naprogramovaných masážních postupů a jednoduše postupujte podle pokynů ve videu.

1. **Eyes on the Prize:** zaměřuje se na oblast spánků, podočí a obočí (2 min)
2. **Nic než krk:** zvedá a zpevňuje krk a dekolt (2 min)
3. **Kouzelná ústa:** zaměřuje se na koutky úst, linii čelisti a krk (2 min).
4. **Bláznivé kontury:** vytvaruje tváře, čelisti a krk (4 min)

Funkce Start Cleansing a Start Massage jsou vybaveny režimem Mirror, který umožňuje používat mobilní zařízení jako zrcadlo při čištění nebo masáži.

JAK POUŽÍVAT LUNA™ 4

ČISTÍCÍ MÓD

1. Odstraňte veškerý make-up, navlhčete pleť a poté na ni naneste čisticí přípravek FOREO.
2. Stisknutím tlačítka napájení aktivujte režim čištění a stisknutím tlačítek nebo snadno přepínejte mezi režimy jemného a hloubkového čištění.
3. Krouživými pohyby přejíždějte po obličeji po dotykových bodech přístroje LUNA™ 4, dokud vestavěný časovač přístroj nevypne.
4. Opláchněte a osušte si obličej.



MÓD ZPEVNŮJÍCÍ MASÁŽE

1. Naneste FOREO serum na čistou a suchou pleť.
2. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapněte a rychlým dvojitým stisknutím aktivujte režim zpevňující masáže. Mezi uloženými masážními režimy můžete snadno přepínat stisknutím tlačítek.
3. Uvolněte obličej a klouzejte po zpevňující masážní ploše LUNA™ 4 pohyby směrem ven podle tvaru obličeje, dokud vestavěný časovač zařízení nevypne.
4. Pokračujte v obvyklé péči o pleť.



POZNÁMKA: Chcete-li udržet zařízení v optimálním stavu, nepoužívejte čisticí prostředky, peelingy nebo peelingy na bázi jílu, silikonu nebo zrnité hmoty, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení LUNA™ 4. Pokud se dlouhé silikonové štětiny zamotají, jemným kartáčováním je v jakémkoli směru vraťte do normální polohy.

CESTOVNÍ ZÁMEK

Pokud chcete zařízení uzamknout kvůli pohodlnému cestování, stačí podržet tlačítka a na 3 sekundy. Chcete-li zařízení odemknout, postupujte stejně.

ČIŠTĚNÍ LUNA™ 4

Po použití přístroj LUNA™ 4 vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáče omyjte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna. Po použití doporučujeme přístroj nastříkat silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou, abyste dosáhli optimálních výsledků.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



Micro-Foam Cleanser

Tento krémový čistící přípravek se promění v jemné mikrobublinky, které odstraňují nečistoty z hloubi pórů, jemně čistí pleť a odstraňují přebytečnou mastnotu. Jeho speciální složení s obsahem obnovujících aminokyselin a vitamínu E pomáhá pleť hydratovat a chránit, takže zůstane jemná a zářivá.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - VEGANSKÉ - CRUELTY-FREE



SERUM SÉRUM SERUM

Mimořádně zklidňující složení bez námahy klouže po pokožce a bez problémů spolupracuje se zpevňujícím masážním režimem LUNA, který zlepšuje účinnost séra. Antioxidační síla skvalanu dodá vaši pleť zdravý a mladistvý vzhled, zatímco kyselina hyaluronová uzamyká vlhkost, abyste měli jemnější, hladší a superhydratovanou pleť.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - CRUELTY-FREE

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- Pokud máte kožní onemocnění nebo zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Čištění pomocí LUNA™ 4 by mělo být příjemné - pokud pocítíte nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte používat přípravek a poraďte se s lékařem.
- Při čištění v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s očními víčky nebo samotnými očima.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj LUNA™ 4 s nikým dalším.
- Nenechávejte přístroj LUNA™ 4 na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Pokud tento přístroj používají děti, osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi nebo osoby v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento výrobek jeví jakkoli poškozený, přestaňte jej používat. Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Vzhledem k účinnosti čistícího postupu FOREO doporučujeme nepoužívat přístroj LUNA™ 4 déle než 3 minuty v kuse.
- Používejte tento přístroj pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte jakékoli další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím webové stránky www.foreo.com.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT V PŘÍPADĚ ZMĚN VE VÝKONU LUNA™ 4.

Pokud se při stisknutí středového tlačítka LUNA™ 4 neaktivuje:

- Baterie je vybitá, dobíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá, a poté restartujte zařízení podržením tlačítka napájení.

Pokud nelze LUNA™ 4 vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení restartujte.

Pokud se zařízení LUNA™ 4 nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- Ujistěte se, že je zařízení plně nabitá a že je zapnutá funkce Bluetooth.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu.
- Odstraňte a znovu nainstalujte aplikaci - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat.
- Po odstranění a opětovné instalaci aplikace nezapomeňte restartovat telefon.
- Odstranění souborů cookie a mezipaměti telefonu
- Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi.

ZÁRUKA A PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO nebo navštivte webovou stránku foreo.com/product-registration a získajte další informace.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost FOREO poskytuje na tento přístroj záruku po dobu DVOU (2) LET (s výjimkou zemí, kde vnitrostátní právní předpisy vyžadují delší minimální záruku) od data původního zakoupení na závady způsobené vadným zpracováním nebo materiály, které vznikly při běžném používání přístroje. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s odpadem z tohoto výrobku. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu používejte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.



SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo & ABS plast

BARVA: Lavender, Apricot, Pistachio

ROZMĚR: 82.5*38*102 mm

HMOTNOST: 122 g

BATERIE: Li-ion 520 mAh 3.7 V

POUŽITÍ: Až 600

REŽIM POHOTOVOSTI: 90 dní

FREKVENCE: 100 Hz

MAX ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB

ROZHRANÍ: 3 tlačítka

UPOZORNĚNÍ: Uživatelé používají toto zařízení na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které by přímo či nepřímo vznikly v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ RF ZÁŘENÍ: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licencí, které jsou v souladu s licencí osvobozenou od RSS kanadského úřadu pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Tento přístroj musí být odolný proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz přístroje.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. CO MÁM DĚLAT PO OBDRŽENÍ ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4?

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení.

2. CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ LUNA™ 4?

1 zařízení LUNA™ 4, 1 USB nabíjecí kabel, 1 uživatelský manuál, 1 příručka, 1 cestovní pouzdro.

3. JAK VYPNOUT / ZAPNOUT LUNA™ 4?

Stisknutím tlačítka napájení na zařízení LUNA™ 4 jej zapnete a opětovným stisknutím jej vypnete. Po dokončení přednastavené rutiny se zařízení automaticky vypne.

4. MŮJ PŘÍSTROJ SE NEAKTIVUJE PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA NAPÁJENÍ?

Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB až do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením tlačítka napájení.

5. JAK NABÍJET PŘÍSTROJ LUNA™ 4?

Přístroj LUNA™ 4 lze nabíjet přes USB, přičemž 2 hodiny nabíjení vystačí až na 600 použití (při 1 minutě ošetření na jedno použití). Nabíjecí kabel USB je dodáván se zařízením.

6. PROČ SE NABÍJEČKA NEZAPOJÍ AŽ DO KONCE?

Nabíjecí kabel pro zařízení LUNA™ 4 se nemá zasouvat až do zařízení. Je zcela normální, že ze zařízení trochu vyčnívá.

7. MOJE NABITÍ NEVYDRŽELO 600 POUŽITÍ.

600 použití znamená 600 minut, takže doba nabíjení závisí na tom, jak často a jak dlouho se zařízení používá.

8. JE NABÍJECÍ BOD NA ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 VODOTĚSNÝ?

Ano, nabíjecí bod je vodotěsný, což znamená, že zařízení můžete bezpečně používat ve sprše. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení zcela suché, a během nabíjení jej nepoužívejte. Po ukončení používání zařízení uložte na suchém místě. Nenechávejte zařízení ponořené ve vodě.

APLIKACE

1. PROČ SI MUSÍM PŘED POUŽITÍM APLIKACE LUNA™ 4 STÁHNOUT APLIKACI?

Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You při prvním zapnutí. To nám pomáhá chránit se před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje to registraci záruky a ochranu vaší investice.

2. JAK SPÁRUJI ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 S APLIKACÍ FOREO?

Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení jej zapněte. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení LUNA™ 4.

3. FUNGUJE LUNA™ 4 BEZ APLIKACE?

Ano! Aplikace vám pomůže spravovat nastavení zařízení a přistupovat k masážím pod video instrukcemi, ale můžete používat LUNA™ 4 i ručně. Tlačítka na zadní straně zařízení umožňují přepínat mezi režimy čištění a masáže bez použití aplikace.

4. NEMOHU ZAREGISTROVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO SE ZAŘÍZENÍ STÁLE ODPOJUJE. CO MÁM DĚLAT?

Při řešení problémů s aplikací FOREO For You postupujte podle následujících kroků:

- 1) Smazání a opětovná instalace aplikace - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat.
- 2) Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi (ujistěte se, že je v mobilním telefonu spuštěna nejnovější aktualizace softwaru).
- 3) Po odstranění a opětovné instalaci aplikace se ujistěte, že jste restartovali telefon.
- 4) Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu
- 5) Ujistěte se, že je zařízení plně nabité a že je zapnuta funkce Bluetooth

POUŽÍVÁNÍ LUNA™ 4

1. JAK ČASTO MÁM LUNA™ 4 POUŽÍVAT?

Přístroje LUNA™ 4 jsou dostatečně bezpečné a šetrné, abyste je mohli používat každý den, ráno nebo večer. Přístroj LUNA™ 4 doporučujeme používat vždy, když vaše pleť potřebuje hlouběji vyčistit.

2. JAK DLOUHO DENNĚ MOHU POUŽÍVAT?

Vzhledem k účinnosti čištění nedoporučujeme používat LUNA™ 4 déle než 3 minuty denně.

3. MOHU LUNA™ 4 SDÍLET S DALŠÍMI LIDMI, NAPŘ. S RODINOU?

Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení LUNA™ 4 s nikým dalším.

4. MOHU LUNA™ 4 POUŽÍVAT PRO ODSTRANĚNÍ MAKE-UPU?

Před čištěním pomocí některého z našich přístrojů je třeba odstranit veškerý make-up.

5. JAK SILNĚ MÁM TLAČIT PŘI POHYBU ZAŘÍZENÍM LUNA™ 4?

Při použití systému LUNA™ 4 není třeba používat žádný tlak. Jemnými krouživými pohyby čistíte obličej na tvářích a čele a klouzejte po nose nahoru a dolů.

6. MOHU POUŽÍVAT FOREO LUNA™ 4 V OKOLÍ OČÍ?

Ano, LUNA™ 4 můžete používat v okolí očí. Přitom dbejte zvláštní opatrnosti v oblasti pod očima a nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnými očima.

7. JAKÝ DRUH ČISTICÍHO PŘÍPRAVKU NA OBLIČEJ MOHU POUŽÍT?

Můžete použít čisticí prostředek podle svých preferencí, pokud neobsahuje složky, které by mohly poškodit silikon vašeho zařízení. Nepoužívejte čisticí přípravky, exfoliátory nebo peelings na bázi jílu, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí pěnu FOREO Micro- Foam Cleanser.

8. MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 4, POKUD MÁM KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, JAKO JE EKZÉM, NEBO POKUD JSEM PODSTOUPIL/A KOSMETICKÝ ZÁKROK, JAKO JE BOTOX?

Doporučujeme, aby se každý, kdo trpí vážným kožním onemocněním nebo podstoupil kosmetický zákrok, před použitím přístroje poradil se svým lékařem nebo odborníkem na péči o pleť.

9. MOHU LUNA™ 4 POUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ?

Ano, LUNA™ 4 je bezpečné používat během těhotenství nebo kojení.

ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4

1. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ČISTICÍMI MÓDY?

Režimy čištění na přístroji LUNA™ 4 umožňují přizpůsobit čištění konkrétním požadavkům vaší pleti - podle ročního období, dne nebo dokonce oblasti pleti. Jemné čištění nabízí řadu pulzací T-Sonic™ v rozsahu 1-5, pravidelné 6-10 a hloubkové čištění 11-16.

2. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MASÁŽNÍMI MÓDY?

LUNA™ 4 přichází s 5 zcela novými masážními vzory, z nichž si můžete vybrat - každý má své jedinečné výhody.

1. LYMFODRENÁŽNÍ MASÁŽ

Podporuje cirkulaci lymfy v obličejí. Ideální pro nahromadění tekutin kolem očí a pod čelistí.

2. HLOUBKOVÁ MASÁŽ TKÁNÍ

Používá hluboký tlak v pomalejších intervalech k uvolnění napětí obličejových svalů. Ideální pro tváře a nad linií čelistí.

3. MASÁŽ SPOUŠŤOVÝCH BODŮ

Používá střídavě úroveň tlaku, aby úspěšně uvolnila napětí ve svalové tkáni. Vhodná pro oblast krku.

4. MASÁŽ SHIATSU

Používá pulzující tlak k podpoře emocionálního a fyzického klidu a ke snížení únavy. Fantastická pro čelo a spánky.

5. REFLEXNÍ MASÁŽ

Používá jemný až silný tlak k uvolnění nebo obnovení přirozené hladiny energie. Doporučuje se pro oblast mezi obočím & před ušima.

3. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MASÁŽNÍMI REŽIMY A PROCEDURAMI?

Ošetření dostupná v aplikaci FOREO For You jsou procedury s videoprůvodcem zaměřené na konkrétní části obličeje. Masážní režimy jsou manuální masážní procedury, které můžete použít na jakoukoli část obličeje bez aplikace.

4. JAK NASTAVÍM INTENZITU PULZACÍ T-SONIC™?

LUNA™ 4 je navržena s 16 různými intenzitami čištění, které si můžete vybrat; pro nastavení a výběr preferovaného uživatelského nastavení je třeba připojit zařízení k aplikaci FOREO prostřednictvím Bluetooth.

5. JAK ZMĚNIT MÓDY?

Stisknutím tlačítka napájení zařízení automaticky aktivuje režim pravidelného čištění. Chcete-li přepnout mezi režimem jemného a hlubkového čištění, jednoduše stiskněte tlačítka peříčka nebo póru.

V režimu čištění rychlým dvojitým stisknutím tlačítka napájení aktivujete režim zpevňující masáže a mezi preferovanými masážními režimy můžete snadno přepínat rovněž stisknutím tlačítek peříčka nebo póru.

6. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI SENZITIVNÍ, VYVÁŽENOU A KOMBINOVANOU LUNOU™ 4?

LUNA™ 4 nabízí 3 kartáčky speciálně navržené pro vaši pleť;

- LUNA™ 4 Sensitive skin má tenké štětiny pro pokožku se sklonem k zánětům, zarudnutí, svědění nebo suchosti.
- LUNA™ 4 Balanced skin má nahoře silnější pro zdravou pokožku s dokonalou rovnováhou oleje a vody, která není ani příliš suchá, ani příliš mastná.
- LUNA™ 4 Combination skin má silnější štětiny pro pleť, která je v některých oblastech suchá a v jiných mastná, například v T-zóně.

7. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI PŘÍSTROJI LUNA™ 4 A LUNA™ 3?

LUNA™ 4 je vybavena měkčím silikonem a přizpůsobitelnými režimy čištění a masáže, které lze používat offline. Kromě masážních postupů řízených aplikací z modelu LUNA™ 3 si nyní u modelu LUNA™ 4 můžete vybrat z 5 různých masážních vzorů. LUNA™ 4 je také vybavena funkcí cestovního zámku, takže si ji můžete bez obav vzít na dovolenou.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.