

FOREO
SWEDEN



LUNATM 4 mini

OBOUSTRANNÉ ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ
OBLIČEJE



ONLINE MANUAL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAČÍNÁME

Gratulujeme vám k pořízení nového přístroje LUNA™ 4 mini a připojujeme se k milionům lidí po celém světě, kteří věří v chytrější péči o sebe sama. Než si začnete užívat nového života se sofistikovanou technologií péče o pleť a profesionálními výsledky v pohodlí domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení tohoto návodu. Vítejte v budoucnosti péče o pleť.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY.

LUNA™ 4 mini PŘEHLED

Seznamte se s LUNA™ 4 mini - oboustrannou mini péčí o pleť pro maximální výsledky. Ultrahygienický, superjemný silikon v kombinaci s pulzacemi T-Sonic™ odstraní 99,5 % nečistot, oleje a zbytků make-upu za 1 minutu a zároveň zvyšuje absorpci aktivních látek. Ergonomický oboustranný kartáček je na přední straně vybaven tenčími dotykovými body pro větší oblasti obličeje, jako jsou tváře, a silnějšími dotykovými body na zadní straně pro recizní čištění mastnější T-zóny, což zajišťuje hloubkové čištění a svěžest všech oblastí obličeje.

LUNA™ 4 mini nabízí také 30sekundový režim Glow Boost s rychlým stisknutím pro hloubkový peeling a okamžitý zářivý vzhled ve dnech, kdy minuta nestačí. Až 500 použití na jedno nabití USB, kontrolka slabé baterie a 100% vodotěsný elegantní švédský design dělají z LUNA™ 4 mini ikonický mini přístroj nezbytný pro každodenní rituály péče o pleť - doma i na cestách - pro vždy krásné a zářivé výsledky.

SEZNAMTE SE S LUNA™ 4 mini

T-SONIC™ PULZACE

Odstraňte nečistoty, olej a zbytky make-upu za 1 minutu a zlepšete vstřebávání účinných látek.

TENČÍ ŠTĚTINKY

Jemně čistí citlivou nebo normální pleť a větší oblasti, jako jsou tváře.

EXTRA JEMNÝ & ULTRA HYGIENICKÝ SILIKON

Je 35× hygieničtější než nylonové štětiny a vhodný pro všechny typy pleti. Bez BPA a ftalátů

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN

Ergonomické, lehké, bez nutnosti výměny kartáčových hlavíc

SVĚTLO INDIKÁTORU

Blikáním signalizuje, že je třeba zařízení nabít.



SILNĚJŠÍ ŠTĚTINKY

Hloubkově a precizně čistí mastné oblasti, například T-zónu.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Krátkým stisknutím zařízení zapnete a vypnete a dvojitým stisknutím přejdete do režimu Glow Boost.

GLOW BOOST MÓD

Rychlé čištění pro zářivou pleť za pouhých 30 sekund

NABÍJECÍ BOD

Až 500 použití na jedno nabití. 100% vodotěsný uzávěr



INTERAKTIVNÍ FOREO APP
Ovládání nastavení zařízení a výběr preferencí čištění



USB KABEL
Nabíjejte kdykoli, kdekoli.



CESTOVNÍ POUZDRO
Pohodlné uložení přístroje pro péči o pleť na cestách

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých kroků;

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do mobilního telefonu.
 2. Přihlaste se ke svému účtu nebo si založte nový.
 3. Přidat zařízení (v horní části obrazovky)
 4. Vyberte sérii zařízení.
 5. Stisknutím a podržením tlačítka napájení připojte zařízení k mobilní aplikaci.
 6. Vyplňte informace o nákupu a
- zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU APLIKACE



Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o zařízení LUNA™ 4 mini. Pomocí ní můžete ovládat nastavení a najít zařízení v případě, že jste ho ztratili.



NASTAVENÍ

Nastavte si předvolby režimů Čištění a Glow Boost a zařízení si je zapamatuje pro offline použití;


- **REŽIM ČIŠTĚNÍ:** Nastavte si délku čištění až na 240 s a až 12 intenzit pulzací T-Sonic™, zvláště pro každý kvadrant obličeje - tváře, čelo a čelist.
- **REŽIM GLOW BOOST:** Vyberte si mezi nízkou, střední nebo vysokou intenzitou a konstantním nebo pulzním masážním vzorem.



Funkce Cleansing nabízí režim zrcadla, který umožňuje používat mobilní zařízení jako zrcadlo během čištění.

JAK POUŽÍVAT LUNA™ 4 mini

1. Odstraňte veškerý make-up, navlhčete pleť a poté na ni naneste čisticí přípravek FOREO.
2. Stiskněte jednou tlačítko napájení pro režim čištění nebo dvakrát rychle stiskněte tlačítko pro režim zvýšení zářivosti.
3. Krouživými pohyby přejíždějte po obličeji po dotykových bodech LUNA™ 4 mini, dokud vestavěný časovač zařízení nevypne.
4. Opláchněte a osušte si obličej.



POZNÁMKA: Chcete-li udržet zařízení v optimálním stavu, nepoužívejte čisticí přípravky, exfoliátory nebo peelings na bázi jílu, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení LUNA™ 4 mini. Pokud se dlouhé silikonové štětiny zamotají, jemným kartáčováním je vraťte do normální polohy v libovolném směru.

ČIŠTĚNÍ LUNA™ 4 mini

Po použití přístroj LUNA™ 4 mini vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku omyjte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna. Po použití doporučujeme přístroj nastříkat silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou, abyste dosáhli optimálních výsledků.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



Micro-Foam Cleanser

Tento krémový čisticí přípravek se promění v jemné mikrobublinky, které odstraňují nečistoty z hloubi pórů, jemně čistí pleť a odstraňují přebytečnou mastnotu. Jeho speciální složení s obsahem obnovujících aminokyselin a vitaminu E pomáhá pleť hydratovat a chránit, takže zůstane jemná a zářivá.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - VEGANSKÉ - CRUELTY-FREE

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- Pokud máte kožní onemocnění nebo zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Čištění pomocí LUNA™ 4 mini by mělo být příjemné - pokud pocítíte nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte používat přípravek a poraďte se s lékařem.
- Při čištění v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s očními víčky nebo samotnými očima.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj LUNA™ 4 mini s nikým dalším.
- Nenechávejte přístroj LUNA™ 4 mini na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Při používání tohoto zařízení dětmi, na dětech nebo v jejich blízkosti a osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento výrobek jeví jakkoli poškozený, přestaňte jej používat. Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Vzhledem k účinnosti čisticího postupu FOREO doporučujeme nepoužívat přístroj LUNA™ 4 mini déle než 3 minuty v kuse.
- Používejte tento přístroj pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte jakékoli další otázky týkající se fungování přístroje, navštivte prosím webové stránky www.foreo.com.

UPOZORNĚNÍ

- Osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly být pod dohledem nebo by měly být poučeny o bezpečném používání tohoto zařízení a měly by porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Děti by si s tímto přístrojem neměly hrát nebo jej čistit bez dozoru.
- Toto zařízení musí být napájeno pouze napětím SELV.
- Uživatelé musí dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu týkající se nabíjení zařízení.
- Před likvidací tohoto zařízení musí být vyjmuta baterie tohoto zařízení.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od hlavního obvodu (viz část Vyjmutí baterie).
- Baterie musí být zlikvidována bezpečným způsobem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT V PŘÍPADĚ ZMĚN VE VÝKONU LUNA™ 4 mini.

Pokud se zařízení LUNA™ 4 mini po stisknutí středového tlačítka neaktivuje:

- Baterie je vybitá, dobíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá, a poté restartujte zařízení podržením tlačítka napájení.

Pokud nelze LUNA™ 4 mini vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení restartujte.

Pokud se zařízení LUNA™ 4 mini nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu.

ZÁRUKA A PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO nebo navštivte webové stránky foreo.com/product-registration a získajte další informace.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost FOREO poskytuje na tento přístroj záruku po dobu DVOU (2) LET (s výjimkou zemí, kde vnitrostátní právní předpisy vyžadují delší minimální záruku) od data původního zakoupení na závady způsobené vadným zpracováním nebo materiály, které vznikly při běžném používání přístroje. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s odpadem z tohoto výrobku. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu používejte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.



SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo a plast ABS

BARVY: Lavender, Peach Perfect, Arctic Blue, Coral

ROZMĚR: 80*78*38 mm

HMOTNOST: 87 g

BATERIE: Li-ion 520 mAh 3.7 V

POUŽITÍ: Až 500

STANDBY: 90 dní

FREKVENCE: 100 Hz

MAX ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB

ROZHRANÍ: 1 tlačítko

UPOZORNĚNÍ: Uživatelé používají toto zařízení na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které by přímo či nepřímo vznikly v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ RF ZÁŘENÍ: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licencí, které jsou v souladu s licencí osvobozenou od RSS kanadského úřadu pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. CO MÁM DĚLAT PO PŘIJETÍ ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 mini?

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení.

2. CO OBSAHUJE BALENÍ LUNA™ 4 mini?

1 zařízení LUNA™ 4 mini, 1 USB kabel, 1 uživatelský manuál, 1 příručka, 1 cestovní pouzdro.

3. JAK VYPNOUT / ZAPNOUT LUNA™ 4 mini?

Stisknutím tlačítka napájení na zařízení LUNA™ 4 mini jej zapnete a opětovným stisknutím jej vypnete. Po dokončení přednastavené rutiny se zařízení automaticky vypne.

4. MŮJ PŘÍSTROJ SE NEAKTIVUJE PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA NAPÁJENÍ?

Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB až do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením tlačítka napájení.

5. JAK NABÍJET LUNA™ 4 mini?

Přístroj LUNA™ 4 mini lze nabíjet přes USB, přičemž 2 hodiny nabíjení vystačí až na 500 použití (při 1 minutě ošetření na jedno použití). Nabíjecí kabel USB je dodáván se zařízením.

6. PROČ SE NABÍJEČKA NEZAPOJÍ AŽ DO KONCE?

Nabíjecí kabel pro zařízení LUNA™ 4 mini se nemá zasouvat až do zařízení. Je zcela normální, že ze zařízení trochu vyčnívá.

7. MOJE NABITÍ NEVYDRŽELO 500 POUŽITÍ.

500 použití znamená 500 minut, takže doba nabíjení závisí na tom, jak často a jak dlouho se zařízení používá.

8. JE NABÍJECÍ BOD NA LUNA™ 4 mini VODOTĚSNÝ?

Ano, nabíjecí bod je vodotěsný, což znamená, že zařízení můžete bezpečně používat ve sprše. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení zcela suché, a během nabíjení jej nepoužívejte. Po ukončení používání zařízení uložte na suchém místě. Nenechávejte zařízení ponořené ve vodě.

APLIKACE

1. PROČ SI MUSÍM PŘED POUŽITÍM LUNA™ 4 mini STÁHNOUT APLIKACI?

Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You při prvním zapnutí. To nám pomáhá chránit se před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje to registraci záruky a ochranu vaší investice.

2. JAK SPOJIT ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 mini s aplikací FOREO?

Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení jej zapněte. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení LUNA™ 4 mini.

3. FUNGUJE LUNA™ 4 mini BEZ APLIKACE?

Ano! Aplikace vám pomůže spravovat nastavení zařízení, ale můžete LUNA™ 4 mini používat i ručně. Stačí stisknout tlačítko napájení pro zapnutí zařízení do režimu čištění nebo dvojitým stisknutím aktivovat režim Glow Boost.

4. NEMOHU ZAREGISTROVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO SE ZAŘÍZENÍ STÁLE ODPOJUJE. CO MÁM DĚLAT?

Při řešení problémů s aplikací FOREO For You postupujte podle následujících kroků:

- 1) Smazání a opětovná instalace aplikace - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat.
- 2) Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi (ujistěte se, že je v mobilním telefonu spuštěna nejnovější aktualizace softwaru).
- 3) Po odstranění a opětovné instalaci aplikace se ujistěte, že jste restartovali telefon.
- 3) Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu
- 5) Ujistěte se, že je zařízení plně nabité a že je zapnuta funkce Bluetooth

POUŽÍVÁNÍ LUNA™ 4 mini

1. JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 mini?

Přístroje LUNA™ 4 mini jsou dostatečně bezpečné a šetrné, abyste je mohli používat každý den, ráno nebo večer. Přístroj LUNA™ 4 mini doporučujeme používat vždy, když vaše pleť potřebuje hloubkové čištění.

2. JAK DLOUHO DENNĚ JI MOHO POUŽÍVAT?

Vzhledem k účinnosti čištění nedoporučujeme používat LUNA™ 4 mini déle než 3 minuty denně.

3. MOHU LUNA™ 4 mini SDÍLET S DALŠÍMI LIDMI, NAPŘ. S RODINOU?

Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení LUNA™ 4 mini s nikým dalším.

4. MOHU LUNA™ 4 mini POUŽÍVAT PRO ODSTRANĚNÍ MAKE-UPU?

Před čištěním pomocí některého z našich přístrojů je třeba odstranit veškerý make-up.

5. JAK SILNĚ MÁM TISKOUT, KDYŽ POHYBUJI PŘÍSTROJEM LUNA™ 4 mini?

Při použití LUNA™ 4 mini není třeba používat žádný tlak. Jemnými krouživými pohyby čistíte obličej na tvářích a čele a klouzejte po nose nahoru a dolů.

6. MOHU FOREO LUNA™ 4 mini POUŽÍVAT KOLEM OČÍ?

Ano, LUNA™ 4 mini můžete používat v okolí očí. Přitom dbejte zvláštní opatrnosti v oblasti pod očima a nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnými očima.

7. JAKÝ DRUH ČISTÍCÍHO PŘÍPRAVKU MÁM POUŽÍVAT?

Můžete použít čisticí prostředek podle svých preferencí, pokud neobsahuje složku, která by mohla poškodit silikon vašeho zařízení. Nepoužívejte čisticí přípravky, exfoliátory nebo peelingy na bázi jílů, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí pěnu FOREO Micro- Foam Cleanser.

8. MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 4 mini, POKUD MÁM KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, JAKO JE EKZÉM, NEPO POKUD JSEM PODSTOUPIL/A KOSMETICKÝ ZÁKROK, JAKO JE BOTOX?

Doporučujeme, aby se každý, kdo trpí vážným onemocněním kůže nebo podstoupil kosmetický zákrok, před použitím přístroje poradil se svým lékařem nebo odborníkem na péči o pleť.

9. MOHU LUNA™ 4 mini POUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ?

Ano, LUNA™ 4 mini je bezpečné používat během těhotenství nebo kojení.

ZAŘÍZENÍ LUNA™ 4 mini

1. JAK NASTAVÍM INTENZITU PULZACÍ T-SONIC™?

LUNA™ 4 mini je navržena s 12 různými intenzitami čištění, které si můžete vybrat, pro nastavení a výběr preferovaného uživatelského nastavení je třeba připojit zařízení k aplikaci FOREO přes Bluetooth.

2. CO JE MÓD GLOW BOOST?

Získejte více energie z čištění díky vylepšenému režimu Glow Boost. Stálé pulzace T-Sonic™ důkladně vyčistí vaši pleť, zatímco pulzní režim pomáhá podpořit mikrocirkulaci, uvolnit místa svalového napětí a zlepšit lymfatickou drenáž.

3. JAK ZMĚNIT MÓDY?

Stisknutím tlačítka napájení zařízení automaticky aktivuje režim čištění. Chcete-li aktivovat režim Glow Boost, rychle dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

4. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI LUNA™ 4 mini A LUNA™ mini 3?

LUNA™ 4 mini má měkký silikon a vylepšený režim Glow Boost.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.