

FOREO
SWEDEN



LUNATM 4 mini

REVERZIBILNÝ PRÍSTROJ NA ČISTENIE
TVÁRE



ONLINE MANIEA L

MANUÁL

ZAČÍNAME

Gratulujeme k vašej novej LUNA™ 4 mini a pridajte sa k miliónom ľudí na celom svete, ktorí veria v inteligentnejšiu starostlivosť o seba. Skôr ako si začnete užívať nový život so sofistikovanou technológiou starostlivosti o pleť a profesionálnymi výsledkami v pohodlí vášho domova, nájdite si chvíľu a pozorne si prečítajte túto príručku. Vitajte v budúcnosti starostlivosti o pleť.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke.

⚠ VÝSTRAHA: NA TOMTO ZARIADENÍ NIE SÚ POVOLENÉ ŽIADNE ÚPRAVY.

LUNA™ 4 mini PREHĽAD

Zoznámte sa s LUNA™ 4 mini - obojstrannou mini starostlivosťou o pleť pre maximálne výsledky. Ultra-hygienický, super jemný silikón v kombinácii s pulzáciami T-Sonic™ odstráni 99,5% nečistôt, oleja a zvyškov make-upu za 1 minútu a zároveň zvýši absorpciu účinných látok. Ergonomický obojstranný štetec má tenšie dotykové body na prednej strane pre väčšie oblasti tváre, ako sú líca a silnejšie dotykové body na zadnej strane pre vzájomné čistenie mastnej T-zóny, čo zaisťuje hĺbkové čistenie a sviežosť všetkých oblastí tváre.

LUNA™ 4 mini tiež ponúka 30-sekundový režim Glow Boost s rýchlym stlačením pre hlbokú exfoliáciu a okamžitý žiarivý vzhľad v dňoch, keď minúta nestačí. Až 500 použití na jedno nabitie USB, indikátor slabej batérie a 100% vodotesný elegantný švédsky dizajn robia z LUNA™ 4 mini ikonické mini zariadenie nevyhnutné pre každodennú starostlivosť o pleť - doma aj na cestách - pre vždy krásne a žiarivé výsledky.

ZOZNÁMTE SA S LUNOU 4 MINI™

T-SONIC™ PULZÁCIA

Odstráňte nečistoty, olej a zvyšky make-upu za 1 minútu a zlepšite vstrebávanie účinných látok.

TENŠIE ŠTETINKY

Jemne čistí citlivú alebo normálnu pokožku a väčšie oblasti, ako sú líca.

EXTRA JEMNÝ & ULTRA HYGIENICKÝ SILIKÓN

Je o 35× hygienickejšia ako nylonové štetiny a vhodná pre všetky typy pleti. Bez obsahu BPA a ftalátov

CHYTRÝ ŠVÉDSKY DIZAJN

Ergonomický, ľahký, nie je potrebné meniť kefkové hlavy

SVETLO INDIKÁTORU

Blikajúce signály, že zariadenie je potrebné nabiť.

SILNEJŠIE ŠTETINKY

Hĺbkovo a presne čistí mastné oblasti, ako je T-zóna.

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Krátkym stlačením zapnete a vypnete zariadenie a dvojitým stlačením prejdete do režimu Glow Boost.

GLOW BOOST MÓD

Rýchle čistenie pre žiarivú pleť už za 30 sekúnd

NABÍJACÍ BOD

Až 500 použití na jedno nabitie. 100% vodotesný uzáver



INTERAKTÍVNA FOREO APP
Ovládajte nastavenia zariadenia a vyberte predvoľby čistenia



KÁBEL USB
Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek.



CESTOVNÉ VRECKO
Pohodlné uloženie vášho zariadenia na starostlivosť o pleť na cestách

ODOMKNUTIE ZARIADENIA


Pred prvým použitím si stiahnite mobilnú aplikáciu FOREO For You a podľa týchto jednoduchých krokov odomknite a zaregistrujte svoje zariadenie;

1. Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do svojho mobilného telefónu.
2. Prihláste sa do svojho účtu alebo si vytvorte nový.
3. Pridanie zariadenia (v hornej časti obrazovky)
4. Vyberte sériu zariadení.
5. Stlačením a podržaním tlačidla napájania pripojte zariadenie k mobilnej aplikácii.
6. Vyplňte informácie o nákupe a zariadenie je pripravené na použitie!

www.foreo.com/app



FOREO PRE VÁS APLIKACE



Mobilná aplikácia FOREO For You ponúka návod, ako používať a starať sa o LUNA™ 4 mini. Použite ho na ovládanie nastavení a nájdenie zariadenia v prípade, že ste ho stratili.



NASTAVENIA

Nastavte si predvoľby režimu Cleaning and Glow Boost a vaše zariadenie si ich zapamätá na použitie offline;


- **REŽIM ČISTENIA:** Nastavte čas čistenia na 240 sekúnd a až 12 intenzít pulzácie T-Sonic™ pre každý tvárový kvadrant - líca, čelo a čelusť.
- **REŽIM GLOW BOOST:** Vyberte si medzi nízkou, strednou alebo vysokou intenzitou a konštantnou alebo pulznou masážou.

Funkcia Čistenie ponúka zrkadlový režim, ktorý vám umožňuje používať mobilné zariadenie ako zrkadlo počas čistenia.



AKO POUŽÍVAŤ LUNA 4 MINI™

1. Odstráňte všetok make-up, navlhčite a potom naneste FOREO Cleanser.
2. Stlačte tlačidlo napájania raz pre režim čistenia alebo dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo pre zvýšenie jasú.
3. Potiahnite prstom krúživými pohybmi po dotykových bodoch LUNA™ 4 mini, kým vstavaný časovač nevypne zariadenie.
4. Opláchnite a osušte si tvár.



POZNÁMKA: Aby ste udržali zariadenie v optimálnom stave, nepoužívajte čistiace prostriedky, exfoliátory alebo peelingy na báze hliny, silikónu alebo zrna, pretože by mohli poškodiť mäkké silikónové dotykové body LUNA™ 4 mini. Ak sa dlhé silikónové štetiny zamotajú, jemne ich vyčistite späť do normálnej polohy v ľubovoľnom smere.

ČISTENIE LUNA™ 4 mini

LUNA™ 4 mini po použití vždy dôkladne vyčistite. Povrch kefy umyte mydlom a vodou a potom opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame prístroj nastriekať silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť teplou vodou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu dráždiť pokožku a poškodiť silikón.

DOPLNKOVÉ PRODUKTY



Micro-Foam Cleanser

Tento krémový čistiaci prostriedok sa mení na jemné mikrobublinky, ktoré odstraňujú nečistoty z hlbokých pórov, jemne čistia pokožku a odstraňujú prebytočný olej. Jeho špeciálne zloženie s obnovujúcimi aminokyselinami a vitamínom E pomáha hydratovať a chrániť pokožku, takže zostáva jemná a žiarivá.

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ - BEZ VÔNE - VEGAN - CRUELTY-FREE

DÔLEŽITÉ PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte kožné problémy alebo zdravotné problémy, pred použitím sa porad'te s dermatológom.
- Čistenie s LUNA™ 4 mini by malo byť príjemné - ak pociťujete nepohodlie, okamžite prestaňte produkt používať a porad'te sa s lekárom.
- Pri čistení oblasti pod očami buďte mimoriadne opatrní a neprivádzajte zariadenie do kontaktu s očnými viečkami alebo samotnými očami.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať LUNA™ 4 mini s nikým iným.
- Nenechávajte LUNA™ 4 mini na priamom slnečnom svetle a nikdy ho nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode.
- Pri používaní tohto zariadenia deťmi, deťmi alebo v ich blízkosti a osobami so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami sa vyžaduje starostlivý dohľad.
- Ak sa zdá, že tento produkt je akýmkoľvek spôsobom poškodený, prestaňte ho používať. Tento výrobok neobsahuje žiadne opraviteľné časti.
- Vzhľadom na účinnosť postupu čistenia FOREO vám odporúčame nepoužívať LUNA™ 4 mini viac ako 3 minúty naraz.
- Toto zariadenie používajte iba na určené použitie, ako je popísané v tejto príručke. Ak nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte webovú stránku www.foreo.com.

OZNÁMENIE

- Osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami by mali byť pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a mali by rozumieť súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať ani čistiť bez dozoru.
- Toto zariadenie musí byť napájané iba napätím SELV.
- Používatelia musia postupovať podľa pokynov v tejto príručke týkajúcich sa nabíjania zariadenia.
- Pred likvidáciou tohto zariadenia musí byť batéria tohto zariadenia vybratá.
- Keď je batéria vybratá, zariadenie musí byť odpojené od hlavného obvodu (pozri časť Vybratie batérie).
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE ZMIEN VO VÝKONE LUNA™ 4 MINI.

Ak sa LUNA™ 4 mini neaktivuje po stlačení stredového tlačidla:

- Ak je batéria takmer vybitá, nabíjajte ju pomocou nabíjacieho kábla USB až 2 hodiny, kým nie je úplne nabitá, a potom reštartujte zariadenie podržaním tlačidla napájania.

Ak sa LUNA™ 4 mini nedá vypnúť a/alebo tlačidlá rozhrania nereagujú:

- Mikroprocesor je dočasne nefunkčný. Stlačením a podržaním tlačidla napájania reštartujte zariadenie.

Ak sa váš LUNA™ 4 mini nesynchronizuje s aplikáciou FOREO:

- Znova vypnite a zapnite Bluetooth a potom sa pokúste znova pripojiť.
- Zatvorte a znova otvorte aplikáciu FOREO, aby sa proces znova spustil.

ZÁRUKA A PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak si chcete aktivovať dvojročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa prostredníctvom aplikácie FOREO alebo navštívte webovú stránku foreo.com/product-registration, kde nájdete ďalšie informácie.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO zaručuje toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV (s výnimkou krajín, kde vnútroštátne právne predpisy vyžadujú dlhšiu minimálnu záruku) od dátumu pôvodného nákupu na chyby spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vyplývajúcimi z bežného používania zariadenia. Záruka sa vzťahuje na pracovné časti, ktoré ovplyvňujú činnosť zariadenia. Nezahŕňa kozmetické poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo demontáž zariadenia (alebo jeho príslušenstva) ruší záruku.

Ak zistíte chybu a nahlásite ju spoločnosti FOREO počas záručnej doby, spoločnosť FOREO bezplatne vymení zariadenie podľa uváženia spoločnosti FOREO. Záručné nároky musia byť podložené primeranými dôkazmi o tom, že dátum reklamácie spadá do záručnej doby. Na potvrdenie platnosti záruky si ponechajte originál dokladu o kúpe spolu s týmito záručnými podmienkami po dobu trvania záručnej doby.

Ak chcete uplatniť nárok na záruku, musíte sa prihlásiť do svojho účtu na www.foreo.com a zvoliť možnosť uplatnenia reklamácie. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok dopĺňa vaše zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom tieto práva neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Zneškodňovanie starých elektronických zariadení (platné v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu).




Preškrtnutý symbol koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by sa vrátiť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Recyklácia materiálov tiež pomôže šetriť prírodné zdroje.

Ak potrebujete ďalšie informácie o recyklácii svojho zariadenia, obráťte sa na miestnu službu likvidácie domového odpadu alebo na nákupné miesto.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je reverzibilný. Otvorením zariadenia zaniká jeho záruka. Táto akcia by sa mala vykonať iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí sa pred likvidáciou odstrániť a nezlikvidovať ako domový odpad. Ak chcete vybrať batériu, po odstránení vonkajšej silikónovej vrstvy otvorte vnútorný plastový obal a vyberte batériu, ktorá bude zlikvidovaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Počas tohto procesu noste pre svoju bezpečnosť rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.



ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY: Silikón bezpečný pre telo a plast ABS

FARBY: levanduľa, broskyňa dokonalá, arktická

modrá, koralová

ROZMER: 80 * 78 * 38 mm

HMOTNOSŤ: 87 g

BATERIE: Li-ion 520 mAh 3,7 V

POUŽITIE: Až 500

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: 90 dní

FREKVENCIA: 100 Hz

MAXIMÁLNA HLUČNOSŤ: <50 dB

ROZHRANIE: 1 tlačidlo

UPOZORNENIE: Používatelia používajú toto zariadenie na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek fyzické alebo iné zranenia alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Okrem toho si spoločnosť FOREO vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas meniť jej obsah bez toho, aby bola povinná informovať kohokoľvek o takejto revízii alebo zmenách.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu povolenia užívateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

VYHLÁSENIE O VYSOKOFREKVENČNOM ŽIARENÍ: Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Zariadenie je možné používať za prenosných expozičných podmienok bez obmedzenia.

Toto zariadenie obsahuje vysielacie oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s licenciou oslobodenou od RSS Úradu pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj kanadského úradu. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí byť odolné voči akémukoľvek rušeniu, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

ČASTO Kladené OTÁZKY

ZÁKLADY

1. ČO MÁM ROBIŤ PO PRIJATÍ LUNA 4 MINI™?

Gratulujeme k objaveniu inteligentnejšej starostlivosti o plet! Najprv si stiahnite bezplatnú aplikáciu FOREO For You a odomknite a zaregistrujte svoje zariadenie.

2. ČO OBSAHUJE BALENIE LUNA™ 4 MINI?

1 LUNA™ 4 mini, 1 USB kábel, 1 užívateľská príručka, 1 manuál, 1 cestovné puzdro.

3. AKO VYPNÚŤ / ZAPNÚŤ LUNA™ 4 MINI?

Stlačením tlačidla napájania na LUNA™ 4 mini ho zapnete a opätovným stlačením ho vypnete. Po dokončení prednastavenej rutiny sa zariadenie automaticky vypne.

4. MOJE ZARIADENIE SA NEAKTIVUJE, KEĎ STLAČÍM TLAČIDLO NAPÁJANIA?

Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB, kým nie je úplne nabitý, a potom reštartujte zariadenie podržaním tlačidla napájania.

5. AKO NABÍJAŤ LUNA™ 4 MINI?

LUNA™ 4 mini je možné nabíjať cez USB s 2 hodinami nabíjania až pre 500 použití (1 minúta ošetrovania na jedno použitie). So zariadením sa dodáva nabíjací kábel USB.

6. PREČO SA NABÍJAČKA NEZASUNIE DO KONCA?

Nabíjací kábel pre LUNA™ 4 mini by sa nemal vkladat' do zariadenia. Je celkom normálne, že zo zariadenia trochu vyčnieva.

7. MOJE NABITIE NEVYDRŽALO 500 POUŽITÍ.

500 použití znamená 500 minút, takže doba nabíjania závisí od toho, ako často a ako dlho sa zariadenie používa.

8. JE NABÍJACÍ BOD NA LUNA™ 4 mini VODOTESNÝ?

Áno, nabíjací bod je vodotesný, čo znamená, že zariadenie môžete bezpečne používať v sprche. Pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie úplne suché, a počas nabíjania ho nepoužívajte. Po ukončení používania zariadenie uložte na suchom mieste. Nenechávajte zariadenie ponorené vo vode.

APLIKÁCIA

1. PREČO SI MUSÍM PRED POUŽITÍM LUNA™ 4 MINI STIAHNUŤ APLIKÁCIU?

Všetky produkty FOREO s aplikáciou musia byť pri prvom zapnutí aktivované a odomknuté prostredníctvom aplikácie FOREO For You. To nám pomáha chrániť sa pred falošnými/kopírovanými produktmi FOREO a uľahčuje registráciu záruky a ochranu vašej investície.

2. AKO PREPOJIŤ SVOJU LUNA™ 4 MINI S APLIKÁCIOU FOREO?

Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do svojho smartfónu alebo tabletu a zapnite Bluetooth. Jedným stlačením univerzálneho tlačidla na zariadení ho zapnite. Blikajúce biele svetlo indikuje, že zariadenie je v režime párovania. Podľa pokynov v aplikácii sa zaregistrujte a spárujte LUNA™ 4 mini.

3. FUNGUJE LUNA™ 4 MINI BEZ APLIKÁCIE?

Áno! Aplikácia vám pomôže spravovať nastavenia zariadenia, ale LUNA™ 4 mini môžete používať aj manuálne. Stačí stlačiť tlačidlo napájania, aby ste zariadenie prepli do režimu čistenia, alebo dvojitým stlačením aktivujete režim Glow Boost.

4. NEMÔŽEM ZAREGISTROVAŤ SVOJE ZARIADENIE ALEBO SA MOJE ZARIADENIE STÁLE ODPÁJA. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak chcete vyriešiť problémy s aplikáciou FOREO For You, postupujte takto:

- 1) Odstráňte a preinštalujte aplikáciu - možno stačí aplikáciu aktualizovať.
- 2) Skontrolujte, či bol operačný systém mobilného telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu (uistite sa, že na vašom mobilnom telefóne je spustená najnovšia aktualizácia softvéru).
- 3) Po odstránení a preinštalovaní aplikácie reštartujte telefón.
- 3) Vymažte súbory cookie a vyrovnávaciu pamäť telefónu
- 5) Uistite sa, že zariadenie je úplne nabité a že je zapnutá funkcia Bluetooth

POUŽÍVANIE LUNA™ 4 mini

1. AKO ČASTO MÔŽEM POUŽÍVAŤ LUNA™ 4 MINI?

Zariadenia LUNA™ 4 mini sú bezpečné a dostatočne jemné na to, aby sa dali používať každý deň, ráno alebo večer. Odporúčame používať LUNA™ 4 mini vždy, keď vaša pokožka potrebuje hĺbkové čistenie.

2. AKO DLHO HO MÔŽEM POUŽÍVAŤ?

Vzhľadom na účinnosť čistenia neodporúčame používať LUNA™ 4 mini dlhšie ako 3 minúty denne.

3. MÔŽEM ZDIELAŤ LUNA™ 4 MINI S OSTATNÝMI ĽUĎMI, NAPR. S RODINOU?

Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať LUNA™ 4 mini s nikým iným.

4. MÔŽEM POUŽIŤ LUNA™ 4 MINI NA ODSTRÁNENIE MAKE-UPU?

Pred čistením jedným z našich spotrebičov by sa mal odstrániť všetok make-up.

5. AKO TVRDO BY SOM MAL TLAČIŤ, KEĎ PRESUNIEM LUNA™ 4 MINI?

Pri použití LUNA™ 4 mini nie je potrebný žiadny tlak. Jemnými krúživými pohybmi očistíte tvár na lícach a čele a kľžte sa hore a dole po nose.

6. MÔŽEM POUŽÍVAŤ FOREO LUNA 4 MINI™ OKOLO OČÍ?

Áno, LUNA™ 4 mini môžete použiť okolo očí. Buďte zvlášť opatrní v oblasti pod očami a neprivádzajte zariadenie do kontaktu s očnými viečkami alebo samotnými očami.

7. AKÝ DRUH ČISTIACEHO PROSTRIEDKU BY SOM MAL POUŽIŤ?

Prací prostriedok môžete použiť podľa svojich preferencií, pokiaľ neobsahuje zložku, ktorá by mohla poškodiť silikón vášho zariadenia. Nepoužívajte hlinené, silikónové ani zrnité čistiace prostriedky, exfoliátory ani kroviny, pretože by mohli poškodiť mäkké silikónové dotykové body zariadenia. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť FOREO Micro-Foam Cleanser.

8. MÔŽEM POUŽÍVAŤ LUNA™ 4 MINI, AK MÁM KOŽNÉ OCHORENIE, AKO JE EKZÉM, ALEBO AK SOM PODSTÚPIL KOZMETICKÝ ZÁKROK, AKO JE BOTOX?

Odporúčame, aby sa každý, kto trpí vážnym kožným ochorením alebo podstupuje kozmetickú operáciu, pred použitím prístroja poradil so svojím lekárom alebo odborníkom na starostlivosť o plet.

9. MÔŽEM POUŽÍVAŤ LUNA™ 4 MINI POČAS TEHOTENSTVA?

Áno, LUNA™ 4 mini je bezpečné používať počas tehotenstva alebo dojčenia.

LUNA™ 4 MINI

1. AKO NASTAVÍM INTENZITU T-SONIC™ PULZÁCIÍ?

LUNA™ 4 mini je navrhnutá s 12 rôznymi intenzitami čistenia, ktoré si môžete vybrať, nastaviť a vybrať preferované používateľské nastavenia, musíte zariadenie pripojiť k aplikácii FOREO cez Bluetooth.

2. ČO JE MÓD GLOW BOOST?

Získajte viac energie z čistenia s vylepšeným režimom Glow Boost. Neustále pulzácie T-Sonic™ dôkladne čistia vašu pokožku, zatiaľ čo pulzný režim pomáha podporovať mikrocirkuláciu, uvoľniť oblasti svalového napätia a zlepšiť lymfodrenáž.

3. AKO ZMENIŤ MODY?

Stlačením tlačidla napájania sa automaticky aktivuje režim čistenia stroja. Ak chcete aktivovať režim Glow Boost, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo napájania.

4. AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI LUNA™ 4 MINI A LUNA™ MINI 3?

LUNA™ 4 mini má väčší silikón a vylepšený režim Glow Boost.

©2022 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

EÚ DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO. US

DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

NAVHRNUTÉ A VYVINUTÉ SPOLOČNOSŤOU FOREO SWEDEN.

VYROBENÉ PRE FOREO AB.